

Philips  
Classic mikro Hi-Fi  
rendszer

Szalagos magassugárzó

150 W

MCM761



# A hangzás bővületében

Élvezze a hifi zenét

A Philips Classic mikro Hi-Fi rendszernek köszönhetően lehetősége van a jó hangzás előnyeinek megismerésére. Rippelje be zeneszámaint egyenesen MP3 formátumba az USB Direct használatával. Nincs szüksége számítógépre mindehhez. Elegáns kialakítású, klasszikus kinézetű, faborítottú hangszugárzók, amelyek soha nem mennek ki a divatból.

## Több forrásból nagyobb a választási lehetőség

- Készítsen kedvenc CD-iről MP3 anyagot!
- Élvezze az MP3/WMA zenét egyenesen a hordozható USB-eszközökről
- MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása
- Kazettaegység automatikus megállás funkcióval

## Tegye gazdagabbá a hangzást!

- Neodimium szalagos magassugárzó a hatásos hanghűségért
- Incredible Surround™ bővített hangdimenzió a hangok nagyobb élvezetéhez
- Magas/mély hangok szabályozása a hangok könnyű beállításához
- 150 W kimeneti RMS összteljesítmény

## Egyszerű használat

- Motoros CD adagoló a kényelmes hozzáférésért
- RDS digitális tuner 40 programozott állomással
- Ébresztő és elalváskapcsoló funkciók



asimpleswitch.com

# PHILIPS

sense and simplicity

## Fénypontok

### Neodímium szalagos magassugárzó

A neodímium szalagos monopólus magassugárzó olyan magassugárzó, amely dinamikus és eleven hangot produkál. Ez a szolgáltatás általánosan fejlett audiorendszerekben használatos, hogy az eredetit kitűnően megközelítő hangot állítsanak elő. A hagyományos tölcéses és dóm magassugárzók az irányított sugárzású lengőtekercs elvén működnek, míg a monopólus neodímium szalagos magassugárzók magas frekvenciákat sugároznak a teljes 180 fokos sugárzási térben. Ez drámai módon megnöveli a hangspektrum szélességét a magasabb hangok esetében, és kiszélesíti a központi hely zónáját, ezzel a kompakt audiorendszerekben is széles, kristálytiszta és természetes hangot állít elő.

### Incredible Surround™

Az Incredible Surround a Philips hangzás-technológiája, amely drámai módon felnagyítja

a hangteret, hogy elmerülhessen a hangzásban. A legfejlettebb elektronikus fáziseltolás felhasználása segítségével az Incredible Surround úgy keveri a jobbról és a balról érkező hangokat, hogy a két hangszóró között megnő a virtuális távolság. Ez a nagyobb távolság nagyban megnöveli a sztereó hatást, és természetesebb hangdimenziót hoz létre. Az Incredible Surround segítségével teljes térhatást érezhet, amelyben nagyobb a tér mélysége és szélessége további hangszórók használata nélkül.

### Magas/mély hangok szabályozása

A magas- és mélyhang-szabályozás egy hangszínszabályozó funkció, amely az audiorendszerben a magas és a mély frekvenciájú hangok szintjét szabályozza. A magashang-szabályozás specifikusan a zene magas hangjainak erősítését szabályozza, míg a mélyhang-szabályozás az alacsony hangok szintjét állítja be. A használó a felfelé és lefelé

mutató nyilak segítségével kényelmesen erősítheti vagy visszafoghatja a mélyebb vagy a magasabb hangokat, illetve meghagyhatja azokat az eredeti felvétel beállításai szerint. A magas- és mélyhang-szabályozás elősegíti, hogy ízlése szerint hallgassa a zenét.

### USB Direct az MP3 és WMA zenéhez

Csatlakoztassa a készüléket a Philips Hi-Fi rendszer USB-portjához. A rendszer közvetlenül az eszköztől játssza le a digitális zenét. Most már családjával és barátaival is megoszthatja kedvenc pillanatait.

### Készítsen kedvenc CD-iről MP3 anyagot!

Egyszerűen csatlakoztassa az USB háttértár eszközt a Philips audiorendszer USB csatlakozójához, és már indíthatja is kedvenc zenéi felvételét CD-ről USB eszközre vagy MP3-lejátszóra - egyetlen érintéssel, számítógép használata nélkül. Így közvetlenül MP3 formátumban rögzíthet hanganyagokat.



# Műszaki adatok

## Hangzás

- Hangkiemelés: Incredible Surround, Magas- és mélyhang-szabályozás
- Kimeneti teljesítmény: 2 x 75 W RMS

## Hangszórók

- Hangszórók: 5,25"-es mélynyomó, szalagos magassugárzó
- Továbbfejlesztett hangszórók: 2-utas, levehető hangszórórácsok
- Hangszórótípusok: bass reflex hangszórórendszer

## Audialejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB flash meghajtó
- Lemezlejátszási módok: gyorskeresés előre/visszafelé, Ismétlés: egy/mind/programozott, ismétléses/véletlen sorrendű/programozott
- Egyebek: ID3-tag támogatás
- Kazettás deck technológia: Full Logical
- Kazettalejátszási módok: automatikus irányváltás (lejátszásnál), elektronikus sebességvezérlés, teljesen automatikus megállítás, kazetta fordulatszámoló
- USB Direct lejátszási módok: gyorskeresés előre/visszafelé, lejátszás/szünet, előző/következő, programozott lejátszás, ismétlés, véletlenszerű lejátszás, leállítás

## Hangfelvétel

- Adatrögzítő média: szalag
- Javított felvétel kazettára: automatikus felvételi szint, CD-vel szinkronizált felvétel-indítás, egyérintős felvétel

## Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM sztereó, AM, MW
- Programozott állomások: 40
- Antenna: FM antenna, MW antenna
- RDS: hírek, rádiótext, RDS órabeállítás, állomásnév
- Hangolás finomítása: automatikus digitális hangolás, automatikus pásztázás, Könnyű beállítás (Plug &

Play)

## Csatlakoztathatóság

- Audio/video kimenet: Fejhallgató (3,5 mm-es)
- MP3 Link: 3,5 mm-es sztereó vonalbemenet
- USB: USB gazdaport

## Kényelem

- Ébresztők: CD-s ébresztés, rádiós ébresztés, magnós ébresztő, USB-s ébresztés
- Óra: a fő kijelzőn, elalváskapcsoló
- Betöltő típusa: motoros, tálca
- Továbbfejlesztett kijelző: DIM üzemmód
- Kijelző típusa: VFD-kijelző

## Tartozékok

- Vezetékek/csatlakozás: Hálózati tápkábel
- Távezérlő: 32-gombos, 2 db AAA méretű elemmel
- Egyebek: FM/MW antenna, Rövid üzembe helyezési útmutató
- Felhasználói kézikönyv: Többnyelvű
- Garancia: A világ minden részére kiterjedő garanciafüzet

## Méretek

- Bruttó tömeg: 11 kg
- Főhangszóró mérete (Sz x Mé): 175 x 203 mm
- Fő hangszóró magassága: 252 mm
- Főegység mélysége: 340 mm
- Csomag szélessége: 495 mm
- Főegység magassága: 252 mm
- Csomag magassága: 396 mm
- Főegység szélessége: 179 mm
- Csomag mélysége: 343 mm

## Tápellátás

- Tápegység: 50/60 Hz
- Tápegység: 110 - 240 V

## Zöld

- Eco készenléti állapot: 1 W



Kiadás dátuma  
2011-10-12

Verzió: 1.0.3

12 NC: 8670 000 50399  
EAN: 87 12581 46880 4

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)