

Philips
Mikrowieża Cube



MCM103B

Fascynacja Dźwiękiem

Zrelaksuj się przy wspaniałej muzyce

Ciesz się ulubionymi płytami CD i muzyką z odtwarzaczy przenośnych tak, jak lubisz. Mikrowieża Cube firmy Philips umożliwia odtwarzanie płyt CD i wielu innych nośników. Posiada również bezpośrednie połączenie USB, umożliwiające odtwarzanie muzyki ze źródeł przenośnych. Kompaktowa konstrukcja pasuje do wnętrza w każdym stylu.

Doskonały dźwięk

- Całkowita moc wyjściowa: 10 W RMS
- Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze brzmienie niskich tonów

Wzornictwo dopasowane do wnętrza

- Uniwersalny styl i małe wymiary sprawiają, że pasuje wszędzie

Ciesz się ulubioną muzyką

- Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW
- Cyfrowe strojenie radia z pamięcią
- Łatwe odtwarzanie muzyki w formacie MP3 przez złącze USB Direct

PHILIPS

Zalety

Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW



Technika automatycznej kompresji pozwala 10-krotnie zmniejszyć rozmiar dużych plików muzycznych, nie tracąc prawie nic na jakości dźwięku. Odtwarzacz Philips umożliwia słuchanie muzyki cyfrowej w formacie MP3 i WMA. Pobierz utwory MP3 i WMA z autoryzowanych stron internetowych z muzyką albo zgraj płyty audio CD do plików MP3 lub WMA i przenieś je do odtwarzacza.

Łatwe odtwarzanie plików MP3 przez złącze USB Direct



Dzięki funkcji przenoszenia plików można swobodnie cieszyć się wygodą dostępu do większej ilości muzyki za pośrednictwem wbudowanego złącza USB Direct.

10 W RMS



Całkowita moc wyjściowa RMS zestawu firmy Philips wynosi 10 W. RMS to skrót oznaczający wartość skuteczną dźwięku (ang. Root Mean Square), typową miarę mocy dźwięku, a raczej mocy prądu przesyłanego ze wzmacniacza dźwięku do głośnika mierzonej w watach. Ilość mocy elektrycznej dostarczanej do głośnika oraz jego czułość określają moc generowanego dźwięku. Im wyższa moc w watach, tym większa moc dźwięku emitowanego przez głośnik.

Kompaktowa konstrukcja

Uniwersalny styl i małe wymiary sprawiają, że pasuje wszędzie. Ten niewielki i elegancki zestaw dobrze wygląda w każdym pomieszczeniu.

Dynamiczne wzmocnienie basów



Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie

basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.

Cyfrowe strojenie radia z pamięcią



Cyfrowe radio FM to dodatkowa muzyka różnych gatunków, którą możesz cieszyć się w zestawie audio firmy Philips. Wystarczy, że znajdziesz żądaną stację radiową oraz naciśniesz i przytrzymasz przycisk programowania, aby zapisać częstotliwość. Dzięki możliwości zapisania ustawień stacji radiowych można do nich uzyskać szybki dostęp bez konieczności ręcznego strojenia.



Dane techniczne

Dźwięk

- Moc wyjściowa: 2 x 5 W RMS
- Korekcja dźwięku: Dynamiczne wzmocnienie basów, cyfrowa korekcja dźwięku
- Regulacja głośności: w górę/dół

Głośniki

- Przetworniki głośnika: Głośnik niskotonowy 3,5"

Możliwości połączeń

- MP3 Link: Wejście liniowe stereo 3,5 mm
- Wyjście audio/wideo: Gniazdo słuchawek (3,5 mm)

Odtwarzanie dźwięku

- Tryby odtwarzania płyt: odtwarzanie wielokrotne/ losowe/zaprogramowane
- Odtwarzane nośniki: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Tryby odtwarzania przez bezpośrednie połączenie USB: szybkie przewijanie do tyłu/do przodu, odtwarzanie/wstrzymywanie, poprzedni/następny, odtwarzanie zaprogramowane, odtwarzanie wielokrotne, losowa kolejność odtwarzania, zatrzymywanie

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Antena: Stała antena zakresu UKF
- Pasma tunera: UKF stereo
- Pamięć stacji: 20
- Funkcje i cechy dotyczące tunera: automatyczne dostrajanie cyfrowe, automatyczne skanowanie

Udogodnienia

- Budzenie: budzenie nagraniem z płyty CD, budzenie radiem
- Kolor podświetlenia: biały
- Zegar: na wyświetlaczu głównym, wyłącznik czasowy
- Sposób ładowania: góra
- Typ wyświetlacza: Wyświetlacz LCD

Moc

- Źródło zasilania: 220–240 V

Akcesoria

- Pilot zdalnego sterowania
- Instrukcja obsługi: wielojęzyczna
- Inne: Antena zakresu UKF/FM, Skrócona instrukcja obsługi
- Przewody/podłączenie: Przewód do złącza MP3 Link

Wymiary

- Waga brutto: 4,58 kg
- Głębokość głównego głośnika: 197 mm
- Szerokość głośnika głównego: 150 mm
- Głębokość jednostki centralnej: 250 mm
- Wysokość jednostki centralnej: 152 mm
- Szerokość jednostki centralnej: 150 mm
- Wysokość opakowania: 310 mm
- Szerokość opakowania: 530 mm
- Głębokość opakowania: 206 mm
- Wysokość głośnika głównego: 152 mm

