

Philips
Mikro HiFi systém



MCM167

Vychutnajte si hudbu so skvelým zvukom

Oceňte fantastický zvuk zo skutočne kompaktného a štýlového mikro systému MCM167. Vychutnajte si svoje obľúbené skladby na diskoch MP3-CD, ktoré sú bohato zdokonalené výkonným dynamickým zvýraznením basov.

Viacero zdrojov pre viac možností

- Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
- Digitálne ladenie v pásme FM s až 20 predvolenými stanicami
- Kasetová mechanika s automatickým zastavením

Kvalitný zvukový výkon

- Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby
- Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk

Obohat'te váš zvukový zážitok

- Hud. výkon 2 x 5 W RMS/2 x 10 W/400 W PMPO

PHILIPS

Hlavné prvky

Dynamické zvýraznenie basov

Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od

nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne stratia, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie

basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.



Technické údaje

Zvuk

- Výstupný výkon: 2 x 5 W RMS s maximálnym výstupným výkonom hudby 20 W
- Zlepšenie kvality zvuku: Dynamické zvýraznenie basov, 4 režimy digitálneho ovládania zvuku
- Ovládanie hlasitosti: Ovládanie hlasitosti nahor/nadol

Reproduktory

- Hlavný reproduktor: 3" basový reproduktor

Prehrávanie zvuku

- Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Režimy prehrávania disku: 20 programovateľných skladieb, Zopakovať jednu/všetky/program, Náhodné prehrávanie
- Typ zásobníka: Horná časť
- Technológia prehrávača kaziet: Mechanický

Zvukový záznam

- Zapisovacie médium: Kazeta
- Zdokonalenia nahrávania na pásku: Synchroniz. spustenie nahrávania CD, Automatická úroveň nahrávania

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Upevnenia tuneru: FM Stereo, MW
- Automatické digitálne ladenie
- Predvolené stanice: 20
- Zdokonalenia tuneru: Automatické ukladanie

Pripojiteľnosť

- Slúchadlo: 3,5 mm
- Iné pripojenia: FM fixná zvinutá anténa
- Vstup Aux: Funkcia MP3 Link

Vybavenie a vlastnosti

- Budíky: Časovač vypnutia, CD budík, Rádiobudík
- Hodiny: Na hlavnom displeji
- Typ displeja: displej LCD
- Farba podsvietenia: Modré

Príslušenstvo

- Zahrnuté príslušenstvo: Anténa FM/MW, Informácie o záruke, Rýchla užívateľská príručka, IFU/Návod na používanie
- Diaľkové ovládanie: 36 tlačidlové diaľkové ovládanie
- Stručná príručka spustenia: Anglicky, nemecky, holandsky, francúzsky, španielsky, taliansky
- Manuál používateľa: 16 jazykov

Rozmery

- Rozmery súpravy (Š x V x H): 147 x 231 x 209 mm
- Rozmery hlavného reproduktora (Š x V x H): 134 x 233 x 153 mm
- Rozmery balenia (Š x V x H): 370 x 270 x 326 mm
- Váha vrátane balenia: 5.1 kg

Príkon

- Zdroj napájania: 220-240 V



Dátum vydania
2013-05-10

Verzia: 1.0.3

12 NC: 8670 000 42976
EAN: 87 12581 44873 8

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com