

# PHILIPS

Suure eraldusvõimega juhtmevabad kõrvaklapid

13 mm elementide ja suletud tagaosaga

Kõrvasisesed

Mustad

Kaelapael



TAPN505BK



## Alati seal. Ilma tähelepanu kõrvalejuhtimiseta

Suure eraldusvõime ja aktiivse mürasummutusega juhtmeta kaelapael

Nautige muusikasse süüvimist, kasutades mürasummutusega kõrvasiseseid juhtmeta kõrvaklappe, mis tagavad kuni 14 tundi mänguaega. See kerge kaelapael teeb kõrvaklappide enda ligi hoidmise lihtsaks. Nutikas funktsionaalsus aitab teil organiseeritud olla.

### 14 tundi mänguaega. Või nautige lihtsalt vaikust.

- Aktiivne mürasummutus. Ilma häirivate helideta
- 14 tundi mänguaega (9 tundi koos aktiivse mürasummutusega)
- 13 mm neodüümist kõlarielemendid
- Detailne heli. Võimas bass
- Suure eraldusvõimega heli. Kuulake rohkemat
- Sisendkaabli port juhtmega kuulamiseks

### Alates põnevatest esitusloenditest kuni oluliste kõnedeni

- Nutikas ühendamine. Leidke automaatselt oma Bluetoothi seade
- Google Assistant. Hallake oma elu ka liikvel olles.
- Kajasummutusega sisseehitatud mikrofoni selge heli jaoks
- Kiire laadimine. Laadige 5 minutit ja nautige 2 tundi mänguaega

### Mugavus terveks päevaks

- Peenike kaelapael võimaldab pikaajalist kandmist. Kandekott
- Ovaalne helikanal. Mugav ja passiivne mürasummutus

# Esiletõstetud tooted

## 14 tundi mänguaega

Need juhtmevabad kõrvasisesed klapid lasevad teil terve päeva muusikat nautida. Laadimine võtab aega ainult 2 tundi ja see annab kuni 14 tundi mänguaega. Kui vajate rohkem võimsust, siis 5-minutiline laadimine tagab 2 tundi mänguaega.

## Muusika. Või vaikus.

Blokeerige segavad helid, kasutades aktiivset mürasummutust. Vaid ühe nupuvajutusega saate summutada nii rongimüra kui ka toimeka kontori helid. Liikvel olles tasub kasutada teadlikkuse režiimi, mis võimaldab teil kuulata muusikat, kuid samal ajal ka tänavaheliseid.

## Detailirohke heli.

Vastake kõnele ja pange muusika pausile. Kõike seda ilma nutitelefoni puudutamata. Kajasummutusega sisseehitatud mikrofoni

hoiab teie kõne selgena. Kui kuulate muusikat või taskuhäälinguid, tagavad täiuslikult seadistatud neodüümist kõlarielemendid selge ja rikkaliku heli.

## Suure eraldusvõimega heli. Kuulake rohkemat.

Armastate oma suure eraldusvõimega voogedastusteenust? Nende suure eraldusvõimega kõrvaklappidega kuulete veelgi paremini. Kõrvaklapid suudavad edastada kuni 40 kHz sagedusega heliseid, võimaldades teil kuulata rohkem detaile ka liikvel olles.

## Nutikas Bluetoothiga paarimine

Need juhtmevabad kõrvaklapid on pärast Bluetoothi sisselülitamist kohe paarimiseks valmis. Kõrvaklapid jätavad meelde viimase seadme, millega neid paariti.

## Peenike kaelapael

Peenike kaelapeal istub mugavalt teie kaela taga.

## Kergesti kohandatav.

Kolmes suuruses vahetatavad kummist otsikud tagavad ideaalse sobivuse. Paindlikud tiivakased sobivad kindlalt teie kõrvadega. Vahet ei ole, kui palju te liigute – need spordikõrvaklapid jäävad sinna kuhu vaja.

## Hei, Google!

Hallake oma elu ilma telefoni kasutamata, kasutades selleks Google Assistanti abi. Lihtne nupuvajutus kaelapaelal aktiveerib Google Assistanti. Saate lasta tal oma kalendri avada, telefoni teavitusi lugeda, sõpradele sõnumeid saata, muusikaloendeid hallata ja palju muud.

# Spetsifikatsioon

## Heli

Näivtakistus: 16 oomi  
Kõlari läbimõõt: 13 mm  
Tundlikkus: 93 dB (1K Hz)  
Sagedusvahemik: 7 – 40 000 Hz  
Maksimaalne sisendvõimsus: 10 mW  
Suure eraldusvõimega heli

## ANC funktsioonid

Kohanduv ANC  
ANC (aktiivne mürasummutus)

## Ühenduvus

Bluetoothi versioon: 5,0  
Maksimaalne levialatus: Kuni 10 m  
Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP, HFP  
Juhtmeta edastuse tüüp: Bluetooth  
Juhtmevaba

## Mugavus

Helitugevuse regulaator  
Google Bisto

## Disain

Värvus: Mustad  
Kõrvakinnitusmaterjal: Silikoonist  
Kõrvaklappidega: Kõrvasisesed, Kaelapael  
Kõrvasisesed kõrvaklapid: Silikoonist  
kõrvaklapp

## Võimsus

Muusika esitamisaeg (mürasummutus sees): 9 tundi  
Muusika esitamisaeg (mürasummutus väljas): 14 h  
Aku tüüp (kõrvaklapid): Liitiumpolümeer (sisseehitatud)  
Aku mahtuvus (kõrvaklapid): 180 mAh  
Aku kestvusaeg ooterežiimis: 160 tundi  
Laadimisaeg: 2 h  
Aku kaal (kokku): 7,5 g  
Patareide arv: 1 tk  
Laetav

## Tarvikud

Audiokaabel: 3,5 mm stereokaabel, pikkus 1 m  
Laadimiskaabel: Mikro-USB-laadimispesa  
Kõrvaotsakud: 3 suurust (S/M/L)  
Muu: Tugevast materjalist kott ,1 tk  
Kiirjuhend

## Toote mõõtmed

Toote mõõtmed (L x K x S):  
16,25 x 18,85 x 1,29 cm  
Kaal: 0,03 kg

## Pakendi mõõtmed

Pakendi mõõtmed (L x K x S): 17 x 20 x 3 cm  
EAN: 48 95229 10185 2  
Toodete arv komplektis: 1  
Kogukaal: 0,258 kg  
Kaal pakendita: 0,083 kg  
Pakendi kaal: 0,175 kg  
Pakendi tüüp: Karp  
Paigutus riulil: Ripuv

## Väline papp-pakend

GTIN: 1 48 95229 10185 9  
Outer carton (L x L x K): 43,2 x 38,3 x 24,7 cm  
Pakendite arv: 24  
Kogukaal: 7,93 kg  
Kaal pakendita: 1,992 kg  
Pakendi kaal: 5,938 kg

## UPC

UPC: 8 40063 20045 6

