

Philips
Radio Vintage

Bluetooth®

Puissance de sortie : 20 W

TAVS700



Un style emblématique

Cette radio Bluetooth® fonctionnant sur secteur allie des performances modernes à un pur style années 50. Grâce à son boîtier en bois, ses boutons en cuivre et son afficheur à luminosité variable, elle est un point focal dans n'importe quelle pièce. Son tuner radio numérique offre une réception claire.

Au goût du jour

- Puissance de sortie : 20 W
- Grille couleur cuivre pour une excellente diffusion du son
- Deux sélecteurs double couche
- Radio numérique DAB+ et FM avec présélections

Place à la musique

- Dimensions : 335 x 146 x 183 mm
- Jusqu'à 10 m de portée sans fil
- Poids : 2,55 kg
- Entrée CA. Fonctionne sur secteur.

Style emblématique, performances modernes.

- Port Bass Reflex. Graves pleines et puissantes
- Un son clair et détaillé. 2 haut-parleurs de 3" large bande.
- Grande horloge numérique lisible. Luminosité à intensité réglable.
- Boîtier en bois rétro. Finitions années 50.

PHILIPS

Caractéristiques

Son

- Puissance de sortie (RMS): 20 W
- Réglage du volume: rotatif
- Système audio: Stéréo

Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 2

Connectivité

- Version Bluetooth®: 5
- Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP
- Portée Bluetooth®: 10 m (champ libre)
- Rechargeable via USB: Oui, 5 V, 2A

Tuner/réception/transmission

- Afficheur du tuner: PLL
- Réglage numérique auto
- Bandes du tuner: FM stéréo
- Bandes du tuner: DAB (Bande III)
- Nombre de stations présélectionnées: 20 (DAB), 20 (FM)
- DAB: Affichage d'infos, Menu, Smart Scan
- Plage de fréquences FM: de 87,5 à 108 MHz
- Plage de fréquences DAB: 174.9 - 239.2 MHz

Pratique

- Horloge: mise en veille programmable
- Horloge/version: Numérique

Compatibilité

- autre appareil Bluetooth

Accessoires

- Accessoires fournis: Guide d'installation rapide, Cordon d'alimentation secteur (VDE et Royaume-Uni)

Dimensions

- Dimensions du produit (l x P x H): 33,5 x 14,6 x 18,3 cm
- Poids (emballage compris): 2,75 kg
- Dimension de l'emballage (l x P x H): 40,8 x 18,6 x 23,4 cm
- Poids du produit: 2,55 kg

Horloge

- Format de l'heure: 12 h, 24 h

Points forts

Radio Vintage

Cette radio Bluetooth® rend hommage au poste de radio emblématique Philips Philetta 254. Son boîtier en bois rétro a un charme fou. Les finitions années 50 des deux sélecteurs et de la grille du haut-parleur vous transporteront à l'époque où le jazz et le rock'n'roll dominaient les ondes.

Des chiffres lisibles le jour comme la nuit.

La luminosité de la grande horloge numérique est à intensité réglable, ce qui vous permet de sélectionner le niveau idéal pour votre pièce. Lorsque le soleil se couche, appuyez sur le bouton du menu pour modifier l'intensité de l'éclairage.

Au goût du jour

Cette radio rétro est dotée d'un tuner FM numérique et d'une fonction de connexion Bluetooth® pour le streaming depuis un appareil portable. Le tuner numérique offre une réception limpide. Vous pouvez définir jusqu'à 20 présélections FM et 20 présélections DAB pour vos stations de radio favorites.

Son détaillé et basses profondes

Les deux haut-parleurs de 3" large bande produisent un son clair. Le port Bass Reflex offre une restitution pleine et puissante des basses. La grille couleur cuivre diffuse un son impeccable.

Simple à appairer, simple à utiliser.

Il vous suffit d'appuyer brièvement sur le bouton de marche/arrêt pour préparer cette radio à l'appairage. Sa portée sans fil est de 10 m, ce qui est idéal si votre appareil est dans une autre pièce. Les deux sélecteurs de style rétro vous permettent de contrôler le volume, la source, les stations DAB+/FM, et plus encore.

Puissance de sortie : 20 W

Puissance de sortie : 20 W

Port Bass Reflex

Port Bass Reflex. Graves pleines et puissantes

Grille couleur cuivre

Grille couleur cuivre pour une excellente diffusion du son

Jusqu'à 10 m de portée sans fil

Bluetooth est une technologie de communication sans fil à courte portée fiable et peu gourmande en énergie qui permet une connexion sans fil facile à un iPod/iPhone/iPad ou d'autres appareils Bluetooth, tels que des smartphones, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Ainsi, cette enceinte pourra diffuser facilement sans fil vos musiques préférées ainsi que le son de vos jeux et vidéos.

Dimensions : 335 x 146 x 183 mm

Dimensions : 335 x 146 x 183 mm

Poids : 2,55 kg

Poids : 2,55 kg

Entrée CA. Fonctionne sur secteur.

Entrée CA. Fonctionne sur secteur.



Date de publication
2024-03-20

Version: 11.0.2

EAN: 48 95229 10129 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com