

Philips
Φορητό DVD Player



PET730



Ταινίες DVD και DivX® εν κινήσει

με έξυπνο κιτ στηρίγματος αυτοκινήτου και θύρα USB

Παρακολουθήστε ταινίες DVD στην έγχρωμη οθόνη LCD 7" του Philips PET730 με βελτιωμένη ποιότητα οθόνης, χάρη στο Philips Zero Bright Dot™. Απολαύστε DivX®, ταινίες MPEG4, μουσική MP3/WMA-CD στις μετακινήσεις σας. Διαθέτει έξυπνο κιτ στηρίγματος αυτοκινήτου και υποδοχή σύνδεσης USB.

Ψυχαγωγία AV εν κινήσει

- Αναπαραγωγή ταινιών DVD, DVD+/-R και DVD+/-RW, (S)VCD, DivX®, MPEG4
- Αναπαραγωγή MP3/WMA-CD, CD και CD-RW
- Μοιραστείτε αρχεία εικόνων JPEG με το Picture CD

Άνετη προβολή, παντού

- Οθόνη Zero Bright Dot™ για βέλτιστη ποιότητα οθόνης
- Οθόνη LCD TFT 7" για υψηλής ποιότητας εικόνα
- Παρακολουθήστε ταινίες σε σχορμά widescreen 16:9
- Ενσωματωμένο στερεοφωνικό ηχείο υψηλής ποιότητας

Για απόλυτη ευκολία

- Έως 3 ώρες αναπαραγωγής με ενσωματωμένη μπαταρία*
- Έξυπνο κιτ στηρίγματος αυτοκινήτου για ευκολία χρήσης
- Σύνδεση USB για αναπαραγωγή φωτογραφιών και μουσικής από συσκευές USB
- Μοιραστείτε τη διασκέδαση με 2 υποδοχές ακουστικών

PHILIPS

sense and simplicity

Προδιαγραφές**Εικόνα/Οθόνη**

- Τύπος οθόνης: Οθόνη υγρών κρυστάλλων TFT
- Οθόνη LCD: Αντιθαμβωτικός πολωτής
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 7 ίντσες
- Ανάλυση: 480(w)×234(H)×3(RGB)
- Φωτεινότητα: 200 cd/m²
- Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 250:1
- Πραγματική περιοχική προβολής: 154,1×86,6 χιλ.
- Βήμα εικονοστοιχείων: 0,107(w)×0,370(H) χιλ.
- Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 30 ms

Ήχος

- Ισχύς: 250mW RMS(ενσωματωμένα ηχεία)
- Ισχύς (RMS): 10mW RMS(ακουστικά)
- Λόγος σήματος προς θόρυβο: >80dB (έξοδος γραμμής), >76dB(ακουστικό), >62dB(ενσωματωμένα ηχεία)

Αναπαραγωγή βίντεο

- Μέσα αναπαραγωγής: DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, SVCD, Βίντεο CD, CD, CD-R/CD-RW, MP3-CD, WMA, CD εικόνων
- Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: OSD, Επανάληψη A-B, Γωνία, Μενού δίσκου, Γρήγορη κίνηση πίσω, Γρήγορη κίνηση εμπρός, Επανάληψη, Λειτουργία Shuffle, Αργή κίνηση πίσω, Αργή κίνηση εμπρός, Ζουμ
- Σύστημα αναπαραγωγής δίσκων βίντεο: NTSC, PAL
- Φορμά συμπίεσης: Divx, MPEG4

Αναπαραγωγή ήχου

- Φορμά συμπίεσης: Dolby Digital, MP3, WMA
- Μέσα αναπαραγωγής: CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW, WMA-CD
- Υποστηριζόμενα συστήματα αρχείων: ISO-9660, Joliet

- Ρυθμός bit MP3: 32 - 320 kbps
- Ρυθμός bit WMA: 32 - 192 Kbps

Συνδεσιμότητα

- Έξοδος ήχου - Ψηφιακή: Ομοαξονικό (cinch)
- Είσοδος DC: 9V
- Έξοδος AV: 1 είσοδος σύνθετου σήματος (CVBS)
- Είσοδος AV: 1 είσοδος σύνθετου σήματος (CVBS)
- Υποδοχή ακουστικών: 2 στερεοφωνικά ακουστικά 3,5 χιλ.

Ευκολία

- Ανθεκτικό στα χτυπήματα
- Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας

Αξεσουάρ

- Τροφοδοτικό AC/DC: AY4112/00 (110-240v, 50/60Hz)
- Κιτ αυτοκινήτου: τροφοδοτ.-αναπτήρας αυτοκινήτου, 12vDC
- Τηλεχειριστήριο: Λεπτό τηλεχειριστήριο AY5507
- Καλώδια: 1 καλώδιο AV
- Εγχειρίδιο χρήσεως: 16 γλώσσες
- Έξυπνο κιτ στηρίγματος αυτοκινήτου: 1 τμχ.

Διαστάσεις

- Διαστάσεις κυρίως συσκευασίας: 430 x 255 x 265 χιλ.
- Διαστάσεις κύριας συσκευασίας: 3
- Βάρος κύριας συσκευασίας: 9,1 κ.
- Τύπος συσκευασίας: D-box
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 250 x 228 x 138 χιλ.
- Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 193 x 33 x 170 χιλ.
- Βάρος προϊόντος: 0,85 κ.

Κύρια σημεία προϊόντος**Αναπαραγωγή DVD/DivX® & MPEG4**

Με την υποστήριξη DivX®, θα έχετε τη δυνατότητα να απολαμβάνετε βίντεο με κωδικοποίηση DivX® άνετα από το σαλόνι σας. Το φορμά μέσω DivX® είναι μια τεχνολογία συμπίεσης βίντεο βάσει MPEG4, η οποία σας επιτρέπει να αποθηκεύετε μεγάλα αρχεία, όπως ταινίες, τρέιλερ και μουσικά βίντεο σε μέσα όπως CD-R/RW, κάρτες μνήμης και DVD-video. Η αναπαραγωγή των CD DivX® είναι δυνατή σε επιλεγμένα DVD player, DVD recorder και συστήματα Home Cinema.

Οθόνη Zero Bright Dot™

Απολαύστε την υψηλότερη δυνατή ποιότητα εικόνων, χωρίς ενοχλητικές μαύρες κουκκίδες, στην οθόνη LCD. Οι οθόνες LCD έχουν συχνά στέλεις, γνωστές ως 'φωτεινές κουκκίδες' στη βιομηχανία LCD. Ένας περιορισμένος αριθμός φωτεινών κουκκίδων κάποτε θεωρείτο αναπόφευκτη συνέπεια της μαζικής παραγωγής οθονών LCD. Με τις αυστηρές διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου της Philips που χρησιμοποιούνται για τα φορητά DVD Player της εταιρείας μας, οι οθόνες μας LCD παράγονται με μηδενική ανοχή για τις φωτεινές κουκκίδες. Επιλεγμένα μοντέλα φορητών DVD Player συνοδεύονται από την πολιτική Zero Bright Dot™ της Philips που εγγυάται τη βέλτιστη ποιότητα οθόνης.

Έξυπνο κιτ στηρίγματος αυτοκινήτου

Γιατί δεν παίρνετε το φορητό DVD player από το σπίτι μαζί σας στο δρόμο, ώστε να απολαμβάνετε ψυχαγωγία και στις μετακινήσεις σας; Το μοναδικό σύστημα κιτ στηρίγματος αυτοκινήτου διασφαλίζει ασφάλεια και ευκολία χρήσης με βραχίονα ταχείας αποδέσμευσης που διευκολύνει την αφαίρεση της συσκευής αναπαραγωγής όταν δεν χρησιμοποιείται. Μπορείτε να πάρετε μαζί σας το φορητό DVD player, αφήνοντας το στηρίγμα στο αυτοκίνητο.

Σύνδεση USB για φωτογραφίες/μουσική

Απλά συνδέστε τη φορητή συσκευή στην υποδοχή USB του φορητού DVD player της Philips και επιλέξτε είτε άμεση αναπαραγωγή από USB είτε επιλογή της ψηφιακής μουσικής ή των φωτογραφιών σας. Τώρα μπορείτε να μοιραστείτε τις αγαπημένες σας στιγμές με την οικογένεια και τους φίλους σας.



Ημερομηνία έκδοσης
2009-01-22

Έκδοση: 1.1.8

12 NC: 8670 000 28753
EAN: 87 12581 32740 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com