

Philips  
Home Theater 5.1

1.200 W RMS de potência

Reprodução de DVD

**HTS3576**



## Som surround espetacular com graves profundos e potentes

Deixe-se levar por uma experiência de Home Cinema incomparável com este sistema. Além de transmitir som surround incrível e imagens nítidas via aprimoramento HDMI 1080p, ele reproduz praticamente qualquer tipo de disco, unidades USB e aparelhos de MP3 portáteis.

### Mais vida para o áudio e o vídeo

- DoubleBASS para uma experiência de graves profundos prolongada
- Clear Voice para vozes mais claras em filmes e músicas
- FullSound™ para dar mais vida a músicas em MP3
- Pontuação do karaokê para divertidos e empolgantes concursos musicais em casa
- Som surround DTS, Dolby Digital e Pro Logic II
- Aprimoramentos HDMI 1080p para imagens com alta definição e mais nítidas

### Fácil de configurar e usar

- Cabo HDMI incluso
- O recurso EasyLink controla todos os produtos EasyLink por meio de um único controle remoto
- Caixas acústicas com base para serem colocadas onde você quiser

### Reproduza todos os seus filmes e músicas

- Reproduz WMV, DivX, WMA, MP3 e fotos JPEG de câmeras digitais
- Certificado DivX Ultra para uma reprodução aprimorada de vídeos DivX

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Destaques

### DoubleBASS

O DoubleBASS garante que você escutará até os tons graves mais profundos emitidos pelos subwoofers compactos. Ele captura frequências baixas e as recria na faixa audível do subwoofer, fornecendo som mais potente e incomparável e garantindo uma experiência de som completa e sem distorções.

### FullSound™

A tecnologia inovadora FullSound da Philips restaura com fidelidade os detalhes sonoros de músicas compactadas em MP3, enriquecendo-as substancialmente para que o CD reproduzido não apresente nenhuma distorção. Baseado em um algoritmo de pós-processamento de áudio, o FullSound combina o renomado conhecimento da Philips em reprodução de músicas com a potência do DSP (Processamento de sinal digital) de última geração. O resultado são graves mais intensos, profundos e com mais impacto, vozes e instrumentos mais nítidos e riqueza de detalhes. Redescubra suas músicas compactadas em MP3 através de um som real, que tocará sua alma e tirará seus pés do chão.

### HDMI 1080p

O aprimoramento HDMI 1080p fornece imagens extremamente nítidas. Filmes em definição padrão agora podem ser assistidos em verdadeira resolução de alta definição, garantindo mais detalhes e mais imagens realistas. O Progressive Scan (representado pela letra "p" em "1080p") elimina a predominância da estrutura linear em telas de TV, possibilitando imagens implacavelmente nítidas. Para fechar com chave de ouro, o

HDMI permite fazer uma conexão digital capaz de transmitir vídeo HD digital não compactado e áudio multicanal digital sem conversões para o modo analógico, fornecendo imagens e qualidade de som perfeitos e sem nenhum ruído.

### Pontuação do karaokê

Suas sessões de Karaokê ficarão muito mais animadas com o Karaokê com Pontuação. Deixe que seu desempenho seja julgado para poder se aprimorar ou para competições entre amigos. O Karaokê com Pontuação classifica automaticamente seu desempenho e exibe uma imagem engraçada relacionada ao modo como você se saiu. É diversão que não acaba mais!

### EasyLink

O EasyLink permite controlar vários dispositivos com um controle remoto. Ele usa o protocolo padrão da indústria HDMI CEC para compartilhar funcionalidades entre dispositivos pelo cabo HDMI. Com o toque de um botão, você pode operar simultaneamente todos os seus equipamentos habilitados para HDMI CEC conectados. Funções como modo de espera e reprodução agora podem ser executadas com absoluta facilidade.

### DivX Ultra Certified

Com suporte DivX, você poderá desfrutar de vídeos codificados com DivX no conforto da sua sala. O formato de mídia DivX é uma tecnologia de compactação de vídeo com base em MPEG4 que permite salvar arquivos grandes como filmes, trailers e vídeos musicais em mídias como CD-R/RW e discos DVD

graváveis. O DivX Ultra combina a reprodução DivX com excelentes recursos, como legendas integradas, vários idiomas de áudio, diversas faixas e menus, em um prático formato de arquivo.

### DTS, DolbyDigital, ProLogic II

O decodificador integrado DTS e Dolby Digital elimina a necessidade do decodificador externo, processando os seis canais de informações de áudio para fornecer uma experiência de som surround de alta qualidade, e uma sensação incrivelmente natural de ambientação e realismo dinâmico. O Dolby Pro Logic II oferece cinco canais de processamento de som de alta qualidade de qualquer fonte de áudio estéreo.

### Reprodução completa

Reproduza praticamente todos os formatos de mídia que desejar: WMV, DivX, MP3 ou JPEG. Experimente a praticidade imbatível da incrível capacidade de reprodução e o prazer de compartilhar arquivos de mídia em sua TV ou Home Theater no conforto da sua sala de estar.

### Reprodução completa

Reproduza praticamente todos os discos que desejar: CDs, (S)VCDs, DVDs, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW ou DVD+R DL. Experimente a flexibilidade imbatível e a praticidade de reproduzir todos os seus discos em um único dispositivo.

### Caixas acústicas com base

Caixas acústicas com base para serem colocadas onde você quiser



# Especificações

## Imagem/tela

- Conversor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Aprimoramento de imagens: Alta def. (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan

## Som

- Potência de saída (W RMS): Frontais/surround 4 x 170 W, central/subwoofer 2 x 260 W
- Conversor D/A: 24 bits, 192 kHz
- Resposta em frequência: 40-20000 Hz
- Relação sinal/ruído: >60 dB
- Sistema de áudio: Dolby Digital, Dolby Prologic II, Estéreo
- Recursos de áudio: Amplificador Digital Classe "D", Modo noturno
- Ajustes do equalizador: Rock, Ação, Clássica, Concerto, Drama, Esportes, Jazz, Noite

## Reprodução de vídeo

- Formatos de compactação: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV
- Mídia de reprodução: DVD-Vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD/SVCD de vídeo, CD-R/CD-RW, CD de DivX, DVD+R DL
- Sistema de reprodução de discos: NTSC, PAL

## Reprodução de áudio

- Formato de compactação: MP3, WMA
- Mídia de reprodução: CD, CD de áudio, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD de MP3, Conexão USB, CD de WMA
- Taxas de transferência de MP3: 32 a 256 kbps e VBR

## Reprodução de imagem estática

- Formato de compactação de imagens: JPEG
- Mídia de reprodução: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW, Conexão USB, Foto CD
- Aprimoramento de imagens: Girar, Zoom, Apres.de slides c/reprodução de música

## Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Faixas do sintonizador: FM
- Número de canais pré-sintonizados: 40

## Conectividade

- Conexões frontais / laterais: Hi-Speed USB, MP3 link, Tomada de 3,5 mm p/microfone
- Conexões traseiras: Saída de HDMI, Saída de vídeo componente, Saída Vídeo Composto (CVBS), Entrada AUX, Antena FM, Conectores ajustáveis p/caixas acúst., Entrada digital coaxial, Entrada

óptica digital

## Alimentação

- Fonte de alimentação: 120/230 VAC, 50/60 Hz
- Consumo de energia no modo de espera: < 1 W
- Consumo de energia: 200 W

## Caixas acústicas

- Drivers de alto-falantes de satélites: Woofer full range de 3 pol.
- Impedância de alto-falante de satélite: 4 ohm
- Faixa freq. de alto-falante de satélite: 150-20000 Hz
- Alto-falante central: com proteção magnética, 3 vias
- Drivers de alto-falante central: Um tweeter de 2", Dois woofers de 2,5"
- Impedância do alto-falante central: 3 ohm
- Faixa freq. do alto-falante central: 150-20000 Hz
- Driver do subwoofer: Woofer de 8 pol. de alta eficiência
- Impedância do subwoofer: 3 ohm
- Faixa de frequência do subwoofer: 40-150 Hz
- Tipo de subwoofer: Passivo
- Alto-falante de satélite: 2 pilares de base

## Acessórios

- Acessórios inclusos: Controle remoto, Duas pilhas AAA, cabo de vídeo CVBS, Antena FM, Guia para início rápido, Manual do Usuário, Folheto de garantia mundial, Cabo HDMI

## Dimensões

- Dimensões do aparelho (L x A x P): 435 x 57 x 375 mm
- Peso do aparelho: 3,69 kg
- Largura da caixa acústica frontal: 103 mm
- Altura da caixa acústica frontal: 203 mm
- Profundidade da caixa acústica frontal: 71 mm
- Peso da caixa acústica frontal: 0,583 kg
- Largura dos alto-falantes traseiros: 262 mm
- Altura dos alto-falantes traseiros: 1199 mm
- Profundidade alto-falantes traseiros: 264 mm
- Peso dos alto-falantes traseiros: 3,6 kg
- Dimensões da caixa acústica central (L x A x P): 440 x 105 x 75 mm
- Peso do alto-falante central: 1,43 kg
- Dimensões do subwoofer (L x A x P): 242 x 352 x 360 mm
- Peso do subwoofer: 5,76 kg
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 1030 x 429 x 411 mm
- Peso, incluindo embalagem: 13 kg



Data de emissão  
2010-10-10

Versão: 8.0.7

12 NC: 8670 000 53923  
EAN: 87 12581 48988 5

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus representantes legais

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.  
\* É necessário usar o adaptador fornecido em todos os países da América Latina, exceto no Brasil.