

Philips
Klokkeradio



AJ301 I



Vekketidsvisning

Med AJ301 I får du alltid en god start på dagen. Den har grunnleggende, men essensielle klokkefunksjoner og en stor LCD-skjerm med lysstyrkekontroll – den er en praktisk, alt-i-ett klokkeradio som gir en god start på dagen!

Lett å bruke

- Stor LCD-skjerm gjør det enklere å velge kontrollfunksjoner
- Kvartskontrollert klokke
- Vekketidsvisning viser deg vekketiden

Start dagen på din måte

- Gradvis oppvåkning for tilpasset vekkevolum
- Fall i søvn til musikk uten å sløse med strømmen
- Gjentatt vekking

PHILIPS

Tekniske spesifikasjoner

Lyd

- **Utgangseffekt (RMS):** 100 mW
- **Lydsystem:** Mono
- **Høytalerdiameter:** 2,5 tommer
- **Volumkontroll:** roterende

Lydavspilling

- **Programmerbare spor:** 0

Tuner/mottak/sending

- **Antenne:** AM-antenne, FM-antenne
- **Automatisk digital tuning:** nei
- **Tunerbånd:** FM, MW

Anvendelighet

- **Alarmer:** 24-timers tilbakestilling av alarm, Summealarm, Gradvis oppvåkning, Radioalarm, Gjentatt alarm (snooze), Sleep timer
- **Klokke/versjon:** Digital

- **Skjermstype:** 4
- **Skjermforbedringer:** Lysstyrkekontroll
- **Skjermtype:** LCD

Tilbehør

- **Vedlagt tilbehør:** Nettledning, Bruksanvisning, Garantisertifikat

Mål

- **Emballasjemål (B x H x D):** 432 x 242 x 214 mm
- **Produktmål (B x H x D):** 200 x 65 x 142 mm
- **Vekt:** 0,8 kg
- **Vekt, inkl. emballasje:** 5,4 kg

Effekt

- **Batteritype:** AA, LR6
- **Batterispennning:** 1,5 V
- **Lysnett**
- **Antall batterier:** 2

Produkt høydepunkter

Stor LCD-skjerm

Den store LCD-tekstskjermen fører deg lekende lett gjennom kontrollalternativene og bakkelysningen gjør det enkelt å styre et fullstendig hjemmekinoanlegg i mørket. Hold deg informert, behold kontrollen.

Kvartskontrollert klokke

Vekketidsvisning

Vekketidsvisning viser alltid både gjeldende klokkeslett og hvilket klokkeslett du har stilt for vekking. Med den kontinuerlige visningen trenger du ikke trykke på en knapp for å se om vekkefunksjonen er slått på og når den kommer til å sette i gang. Med vekketidsvisning kan du føle deg trygg på at vekkefunksjonen er på, og at du blir vekt på riktig tidspunkt.

Gradvis oppvåkning

Gradvis oppvåkning er en volumkontroll for vekkefunksjonen som du kan tilpasse slik at du vekkes forsiktig med det volumet du ønsker, i stedet for å rykkes ut av søvnen. Bare still inn start- og sluttvolumnivåer etter ønske, så vil en CD, radio eller vanlig vekking trekke deg forsiktig ut av søvnen med økende volum til du er helt våken. Med myk oppvåkning kan du stille inn volumet på vekkingen helt etter eget ønske.

Sleep Timer

Med Sleep Timer kan du bestemme hvor lenge du vil høre på musikk eller radio før du sovner. Bare still inn en tidsbegrensning (opptil 1 time), og velg en CD eller en radiostasjon du vil høre på mens du venter på Jon Blund. Anlegget spiller i det angitte tidsrommet, og deretter slår det seg automatisk av til strømsparende, stille ventemodus. Med Sleep Timer kan du sovne til en favoritt-CD eller et favorittprogram uten å telle sauer eller bekymre deg over strømregningen.

Gjentatt vekking



Utgivelsesdato 2006-07-07

Versjon: 1.0

12 NC: 9073 101 01077
EAN: 87 10895 80754 8

Spesifikasjonene kan endres uten varsel.

Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Alle rettigheter forbeholdt.

www.philips.com