



Philips
Web-kamera

VGA
CMOS

SPC710NC



Få mer erfaring med videochat

Med ansiktssporing og digital zoom

Når du vil holde kontakten med venner og familie, er det ingenting som slår dette web-kameraet. Det gir deg garantert flotte bilder med høy oppløsning. Den spesielle funksjonen for ansiktssporing og 5x digital zoom gjør at det føles som om du er på TV.

Suveren videochatting

- Legg til video og tale med topp kvalitet i samtalene
- Ansiktssporing følger automatisk ansiktet ditt
- Dreibar linse for perfekt fokusering og naturlige bilder
- Innebygd digital mikrofon gir kvalitetslyd

Forbedret bildekvalitet

- Jevnt bilde med video på 30 rammer per sekund
- Super VGA-oppløsning for bilder med høy kvalitet
- Presisjonsglasslinsen gir skarpere bildekvalitet

Absolutt brukervennlig

- 5x digital zoom for flotte nærbilder
- Stabil montering på alle skjermer, bærbare og stasjonære
- Opprett V-meldinger og kontroller web-kameraet med VLounge Premium
- VLounge QuickLaunch-knapp for hurtig drift
- Kompatibel med MSN, Skype og andre gratis meldingstjenester

PHILIPS
sense and simplicity

Web-kamera
VGA CMOS

Spesifikasjoner

Filme og ta bilder

- **Sensor:** CMOS
- **Sensoroppløsning:** VGA
- **Videooppløsning:** VGA
- **Fotooppløsning:** VGA
- **Interpolert fotooppløsning:** SVGA
- **Maks. bildehastighet:** 30 fps
- **Linse:** F 2,8, D 50°
- **Hvitbalanse:** 2600–7600 k
- **Min. belysningsstyrke:** < 5 lux
- **Fargedybde:** 24 bit

Mekanikk

- Feste for bærbar PC
- LCD-feste
- CRT-stativ
- Stativ for stasjonær PC
- Innebygd digital mikrofon
- Quicklaunch-knapp
- Fotograferingsknapp

Tilbehør

- **Vedlagt tilbehør:** Hurtiginstallasjonsguide, Brukerhåndbok

Programvare

- **VLounge:** Premium
- **Legg video til:** MSN Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Messenger, Skype

Systemkrav

- **Operativsystem:** Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Me, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP

- **Processor:** Pentium II 500 MHz eller raskere
- **RAM-minne:** 128 MB RAM
- **Lydkort**
- **USB:** Ledig USB-port
- **Internett-tilkobling**
- **Harddiskplass:** 200 MB
- **CD-ROM- eller DVD-ROM-stasjon**

Tilkoblingsmuligheter

- **Kabellengde:** 2,1 m
- **PC-link:** USB 1.1

Mål

- **Produktmål (B x H x D):** 74 x 142 x 74 mm
- **Produktvekt (g):** 110

Emballasjeopplysninger

- **I2NC:** 908210008637
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 97714 2
- **Bruttovekt:** 0,435 kg
- **Høyde:** 230 mm
- **Lengde:** 190 mm
- **Bredde:** 90 mm
- **Antall:** 1
- **Taravekt:** 0,325 kg

Ytre eske

- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 97986 3
- **Antall:** 6
- **Bruttovekt:** 3,210 kg
- **Taravekt:** 2,550 kg
- **Lengde:** 387 mm
- **Bredde:** 285 mm
- **Høyde:** 248 mm

SPC710NC/00

Produktføydepunkter

Legg til video med topp kvalitet

Web-kameraet er utformet for å legge til video i Internett-samtalene, slik at du både kan se og høre venner og familie. Det fungerer enkelt og umiddelbart, og det er fullstendig fremtidsikkert!

Automatisk ansiktssporing

Den avanserte kameraprogramvaren oppdager automatisk ansiktet ditt og flytter linsen for å følge deg når du beveger deg. Du blir i midten av bildet selv om du flytter deg under en videokonferanse. Det gir deg frihet til å uttrykke deg og snakke naturlig.

Dreibar linse

Roterende linse for perfekt fokusering og naturlige bilder. Du kan få riktig kameravinkel raskt og enkelt uten at du må sette noe under den for å endre hellingen.

Innebygd digital mikrofon

Den innebygde digitale mikrofonen gjør at du kan snakke naturlig og uhindret eller legge til lyd på et videoopptak.

30 rammer per sekund video

Len deg tilbake og nyt fremragende visning med 30 rammer i sekundet. Dette gir jevnere videobilder og en bedre videochatteopplevelse.

Super VGA-oppløsning

Web-kameraet tar bilder med VGA-kvalitet (Video Graphics Array) (640 x 480) og flimmerfrie videoklipp for videomeldinger. Med VGA-oppløsning blir web-kameraet et profesjonelt kamera. Legg bilder med høy kvalitet inn i dokumenter, på websider og i e-postmeldinger på et øyeblikk, eller skriv ut bilder med fotografisk kvalitet.

Presisjonsglasslinse

Skarp, klar og ren. Med presisjonsglasslinse garanterer vi høy bildekvalitet til all slags bruk – fra bilder til videomeldinger. De ferdige linsene er belagt med en spesiell film som forlenger levetiden, og beskytter dem mot slitasje og oppsamling av støv.

5x digital zoom

Zoom inn og ut for å få den perfekte innrammingen for ethvert bilde. Du kontrollerer zoomfunksjonen fullstendig via grensesnittet på skjermen, mens du ser på bildet slik at du kan gi det perfekt justering.

Stabil montering

Det multifunksjonelle stativet gjør det enkelt å montere web-kameraet på alle skjermer, bærbare datamaskiner og flater.

VLounge Premium

Opprett og send V-meldinger på sekunder. VLounge er sofistikert programvare for å ta, håndtere og arkivere bilder og videoklipp med bare noen få museklikk. Du kan også bruke den til å drive ansiktssporing og digital zoom for maksimal kontroll.

VLounge QuickLaunch-knapp

Hvis du vil starte VLounge-programmet, trykker du bare på QuickLaunch-knappen

Kompatibel med MSN og Skype

Web-kameraet og programvaren er utformet med tanke på alle meldingssystemer. Legg til video i Skype, MSN Messenger, Yahoo!, AOL Messenger og andre gratis meldingstjenester. Det fungerer også med Windows Messenger og NetMeeting for videokonferanser med flere personer, og det er utformet for å være fremtidsikkert.



Utgivelsesdato
2008-04-21

Versjon: 2.0.5

I2 NC: 9082 100 08637
EAN: 87 10895 97714 2

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com