

Philips
Haut-parleur portatif pour
lecteur MP3

Universel



SBA1600



Profitez d'un son stéréo, où que vous soyez

grâce à ce merveilleux haut-parleur de poche

Déplacez-vous en musique! Quel que soit l'endroit où vous êtes, écoutez vos chansons en stéréo avec ce haut-parleur de voyage d'une autonomie exceptionnelle. Transportez-le facilement en utilisant le câble comme lanière. Il est doté d'un amplificateur numérique qui élimine les interférences des téléphones mobiles.

Profitez de votre musique en stéréo

- Amplificateur numérique classe D pour un son de qualité
- Design léger et portable pour écouter votre musique à tout moment
- Le blindage antiparasites pour téléphones cellulaires assure un son impeccable
- Universel : fonctionne par l'intermédiaire de la prise pour casque de 3,5 mm de votre appareil

Emportez votre musique avec vous

- 40 heures de lecture continue et de plaisir sans souci
- Portable grâce à l'alimentation par piles
- Facilement transportable en utilisant le câble comme lanière

PHILIPS
sense and simplicity*

*Du sens et de la simplicité

Spécifications

Design et finition

- Couleur(s): Blanc

Son

- Réponse en fréquence: 350 - 16 000 Hz
- Impédance: 4
- Puissance efficace: 2 W

Accessoires

- Piles: non fournies

Alimentation

- Type de pile: AAA
- Autonomie sur batterie: 40 h
- Nombre de piles: 3

Dimensions de l'emballage

- Type d'emballage: Carton
- Nombre de produits inclus: 1
- Dimensions de l'emballage (l x H x P):
3,7 x 5,9 x 1,2 pouces

- Poids brut: 0,261 lb
- Poids net: 0,130 lb
- Poids à vide: 0,131 lb
- CUP: 6 09585 16847 3

Carton externe

- Nombre d'emballages consommateur: 24
- Carton externe (l x l x H): 17,0 x 9,1 x 8,1 pouces
- Poids brut: 8,474 lb
- Poids net: 3,128 lb
- Poids à vide: 5,346 lb
- GTIN: 1 06 09585 16847 0

Carton interne

- Nombre d'emballages consommateur: 6
- Carton interne (l x l x H): 7,9 x 3,9 x 7,3 pouces
- Poids brut: 1,777 lb
- Poids net: 0,782 lb
- Poids à vide: 0,995 lb
- GTIN: 2 06 09585 16847 7

Caractéristiques

40 heures de lecture continue

Fonctionnant avec des piles, ce haut-parleur offre jusqu'à 40 heures de lecture continue et vous permettra de profiter pleinement de votre musique pendant vos déplacements.

Alimentation par piles

Fonctionne avec des piles : emportez-le avec vous et profitez de votre musique où que vous soyez.

Amplificateur classe D

L'amplificateur numérique classe D convertit un signal analogique en signal numérique, puis l'amplifie numériquement. Ce signal traverse ensuite un filtre de démodulation avant d'atteindre la sortie finale. La sortie numérique amplifiée offre tous les avantages de l'audio numérique, par-dessus tout une meilleure qualité de son. De plus, l'amplificateur classe D génère plus de 90 % d'efficacité par rapport aux amplificateurs traditionnels AB. Cette grande efficacité se retrouve dans un amplificateur à la fois puissant et peu encombrant.

Léger et portable



Grâce à leur matériau et leur design durables et ultralégers, vous pouvez transporter les haut-parleurs n'importe où.

Câble utilisable comme lanière

Un haut-parleur prêt à vous accompagner! Lorsque vous emportez votre musique avec vous, rebranchez le câble et fixez-le de façon à l'utiliser comme lanière.

Blindage pour téléphones cellulaires

La technologie de blindage pour téléphones cellulaires filtre les interférences provenant du téléphone pour garantir un son irréprochable.

Prise universelle pour casque de 3,5 mm

Prêt à l'emploi avec n'importe lequel de vos appareils mobiles dotés d'une prise pour casque de 3,5 mm : iPod, iPhone, GoGear, lecteurs MP3, ordinateurs portatifs, miniportatifs, téléphones-baladeurs et bien plus encore.



Date de publication
2011-09-22

Version: 3.1.4

12 NC: 8670 000 51533
UPC: 6 09585 16847 3

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com