

Philips  
Hálózati töltő

USB-A és USB-C töltőportok

Tápellátás  
QC 4+  
PPS (Programmable Power  
Supply)

DLP2682CW



## Hálózati töltő 2 USB-C és USB-A porttal

65 W, QC 4+ és PD 3.0

Töltse fel laptopját és legújabb eszközeit az USB-C porton keresztül. A töltési idő minimalizálása érdekében támogatja a PD3.0 és QC 4+ töltőmodulokat. USB-A port a többi készülék egyidejű töltéséhez. Levehető európai, egyesült királyságbeli és ausztráliai csatlakozókkal kapható.

### Kiváló töltési kialakítás

- Intelligens védelem a túlmelegedés, túlfeszültség és túláram ellen
- 50%-os töltöttség 30 perc alatt
- Hálózati töltő GaN technológiával
- Töltés USB-C programozható tápegységgel (PPS)

### Kiváló teljesítmény

- USB-C port Power Delivery támogatással

**PHILIPS**

## Műszaki adatok

### Méret csomagolással együtt

- Csomagolás típusa: Doboz
- Tartozékok száma: 1
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé):  
7,8 x 12,8 x 5,1 cm
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé):  
3,1 x 5,0 x 2,0 hüvelyk
- Bruttó tömeg: 0,215 kg
- Nettó tömeg: 0,185 kg
- Táratömeg: 0,030 kg
- Bruttó tömeg: 0,474 lb
- Nettó tömeg: 0,408 lb
- Táratömeg: 0,066 lb
- EAN: 48 95229 13265 8

### Külső kartondoboz

- Fogyasztói csomagolások száma: 36
- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma):  
34,3 x 25,3 x 35,5 cm
- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma):  
13,5 x 10,0 x 14,0 hüvelyk
- Bruttó tömeg: 8,99 kg
- Nettó tömeg: 6,660 kg
- Táratömeg: 2,330 kg
- Bruttó tömeg: 19,819 lb

- Nettó tömeg: 14,683 lb
- Táratömeg: 5,136 lb
- GTIN: 1 48 95229 13265 5

### Tápellátás

- Adapter típusa: Levehető, egyesült királyságbeli, európai és ausztráliai csatlakozóval
- Kimeneti teljesítmény: 65 W (max.)
- Tápfeszültség bemenet: 100–240 V, 1,5 A, 50/60 Hz

### Belső kartondoboz

- Fogyasztói csomagolások száma: 6
- Belső kartondoboz (L x Sz x Ma):  
24,7 x 16,3 x 11,1 cm
- Belső kartondoboz (L x Sz x Ma):  
9,7 x 6,4 x 4,4 hüvelyk
- Bruttó tömeg: 1,415 kg
- Nettó tömeg: 1,110 kg
- Táratömeg: 0,305 kg
- Bruttó tömeg: 3,120 lb
- Nettó tömeg: 2,447 lb
- Táratömeg: 0,673 lb
- GTIN: 2 48 95229 13265 2



## Fénypontok

### USB-C port PD támogatással

Az USB-C a legújabb töltőcsatlakozó-szabvány, amelyet manapság olyan mobilkészülékekben alkalmaznak, mint a mobiltelefonok, a kamerák és a táblagépek. A PD (Power Delivery) a tápellátás USB-szabványa a nagyobb teljesítményű és gyors töltéshez.

### Intelligens védelem

Intelligens védelem túlelégedés, túlfeszültség és túláram ellen

### Töltő GaN technológiával

A GaN (gallium-nitrid) technológiát alkalmazó hálózati töltők kevesebb elektromos alkatrészt tartalmaznak, és jobb a hőteljesítményük. A kompakt töltők nagyobb teljesítményt nyújtanak, gyorsabb töltési idő mellett. A megnövelt teljesítmény képes tápellátást biztosítani az USB-C csatlakozással rendelkező modern laptopok számára.

### 50%-os töltöttség 30 perc alatt

Gyors töltés – töltse lemerült mobiltelefonját 50%-ra 30 perc alatt.

### PPS programozható tápegység

A PPS (programozható tápegység) az USB-C eszközök gyorsöltési technológiájának szabványa. Ez a technológia valós időben állítja be a feszültséget és az áramerősséget az eszköz töltési állapotától függően, és maximális teljesítményt biztosít. Intelligens módszer a töltési idő biztonságos csökkentésére.



Kiadás dátuma  
2023-03-28

Verzió: 1.3.2

12 NC: 8670 001 88376  
EAN: 48 95229 13265 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)