

„Philips“ CarStudio
Automobilinė garso
sistema

skirta „iPod“ ir „iPhone“
USB / SDHC
Belaidžiai studijiniai

CarStudio

CE152



Mėgaukitės gyva muzika automobilyje

Sužavėti garsų

Pasirinkę „Philips CE152“ automobilyje mėgaukitės muzika iš kelių šaltinių. Dėl integruoto „Bluetooth®“ imtuvo galėsite klausytis muzikos įrašų ir niekada nepraleisite svarbių skambučių. Be to, įrengtas nuimamas apsaugos nuo vagysčių priekinis skydelis.

Klausykitės pritenkiamo garso

- „MAX Sound“ momentiniam galios padidimui
- „Music Zone“, skirta reguliuojamoms idealaus klausymosi zonoms
- Dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkcija elektroniniu būdu pagerina žemųjų dažnių atkūrimą
- 2 juostų parametrinis vienodintuvas su 8 išankstiniais nustatymais
- Ypatinga apsauga nuo smūgių – klausykitės muzikos be jokių trikdžių
- Integruoti 50 W x 4 stiprintuvai – nepriekaištinga garso kokybė

Paprasta naudoti

- Vienu metu grokite ir įkraukite savo „iPod“ / „iPhone“
- Greita paieška ar prieiga – naršykite pagal aplanką ar dainą
- Integruotas „Bluetooth“ imtuvas, skirtas skambučiams ir muzikos srautiniam perdavimui
- „USB Direct“ ir SDHC kortelių lizdai suteiks galimybę atkurti MP3 / WMA muziką
- Stiprintuvo priedo garso išvestis

Su jūsų automobilio salonu susiliejančias dizainas

- Didelio kontrastingumo LCD – nepriekaištingas matomumas

PHILIPS

Ypatybės

Technologija „Music Zone“



Naujoviška „Philips“ technologija „Music Zone“ suteikia galimybę vairuotojui ir keleiviams mėgautis muzika klausantis kokybiškesnio erdvinio garso, būtent tokio, kokio siekė atlikėjas. Naudotojai gali lengvai perjunginėti klausymosi zonas – nuo skirtos vairuotojui iki skirtos keleiviams, kad klausytųsi geriausio garso, koks tik įmanomas automobilyje. Specialiu zonų valdymo mygtuku galima perjungti tris iš anksto nustatytus nustatymus – kairinį, dešinį ir priekinį (iš viso tris). Taigi galėsite lengvai ir greitai pasirinkti, kas tinkamiausia, ar važiuojate vieni, ar su keleiviais.

DBB dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkcija



Įjunkite dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkciją (DBB) – tai pagerins prastesnės kokybės žemųjų dažnių atkūrimą, ypač kai garsiakalbio garsumas yra nedidelis. Įspūdingus žemuosius dažnius galėsite girdėti visada.

Naršykite pagal aplanką ar dainą



Naudodamiesi šia funkcija, galėsite daug greičiau rasti kūrinį ar albumą, paleidę paiešką per dainas ir aplankus – įprastą USB / SDHC įrenginių turinį. Jei naudositės specialiu aplankų / dainų naršymo mygtuku, reikės atlikti tik tris veiksmus, kad galėtumėte ieškoti – paspausti aplanką / dainą, pasukti valdymo ratuką ir paspausti, kad galėtumėte pasirinkti. Atlikę šiuos paprastus veiksmus, ieškosite muzikos įrašuose greitai ir lengvai, sutelkdami dėmesį į vairavimą.

„MAX Sound“



Technologija „MAX Sound“ akimirksniu sustiprina žemuosius ir aukštuosius dažnius ir maksimaliai pagerina garso technologijas, garantuoja pačius maloniausius klausymosi pojūčius vieno mygtuko paspaudimu. Jos sudėtinga elektroninė schema kalibruoja esamus garso ir garsumo nustatymus, akimirksniu sustiprindama žemuosius, aukštuosius dažnius ir garsą iki maksimumo be

jokių iškraipymų. Todėl pastebimas platesnis garso spektras ir galingesnis garsas – bet kokie muzikos įrašai skambės įspūdingiau.

„USB Direct“ ir „SDHC“ kortelių lizdai



Dėl neribojamo failų persiunčiamumo galite mėgautis patogia ir malonia prieiga prie daugiau skaitmeninės muzikos įrašų naudodamiesi integruotu „USB Direct“ ir SDHC kortelių lizdais.

Integruotas „Bluetooth“ imtuvas



Pasitelkę „Bluetooth“ laisvų rankų funkcija, galėsite saugiau naudoti mobilųjį telefoną vairuodami ir nepraleisite jokių svarbių skambučių. Kadangi yra integruotas „Bluetooth®“ imtuvas, galite patogiai srautiniu būdu perduoti muzikos failus iš telefono į automobilio pramogų sistemą.

Specifikacijos

Ekranas

- Tipas: Didelio kontrastingumo J / B LCD
- Apšviesti mygtukai: Raudona

Atkuriamą medija

- Muzika iš „iPod“ / „iPhone“
- USB atmintinė
- SD / SDHC kortelė
- MP3 sąsaja: skirta nešiojamam MP3 grotuvui
- Srautinis muzikos perdavimas per „Bluetooth“

Garso atkūrimas

- Glaudinimo formatai: MP3, WMA
- Palaikomos ID3 žymos: Dainos pavadinimas, atlikėjas, albumas
- MP3 sparta bitais: 32–320 kbps ir kintanti sparta bitais
- „USB Direct“ / SD režimai: Groti/sustabdyti, Greitai sukti atgal / į priekį, Ankstesnis/kitas, Pakartoti, Groti atsitiktine tvarka

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

- Imtuvo diapazonas: AM, FM stereo
- Automatinis skaitmeninis nustatymas
- Imtuvo patobulinimas: Automatinė paieška ir laikymas
- Iš anksto nustatytų stočių skaičius: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: Stoties pavadinimas, Programos tipas, Naujienos ir eismas, Automatinis dažnis

Garsas

- Išlygintojas: 2 juostų
- Vienodintuvo nustatymai: „Classic“, „Jazz“, Populiarioji, Rokas, Lygus, Optimalus, Techno muzika, Pritaikyta pagal naudotojo poreikius
- Garsumo gerinimas: „MAX Sound“, Dinaminis

žemųjų dažnių stiprinimas, Technologija „Music Zone“

- Išvesties galia (MAKS.): 50 W x 4 kanalai
- Išvesties galia (RMS): 22 W x 4 kanalai (4 omai, 10 % T.H.D.)

Prijungimo galimybė

- Mikrofonas: Integruotas mikrofonas
- Priešstiprintuvio išvestis: 1 pora galinių RCA (K/D)
- „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, Laisvų rankų
- „Bluetooth“ versija: 2,0+EDR

„iPhone“ suderinamumas

- Suderinama su: „iPhone“, „iPhone“ 3G, „iPhone“ 3GS, „iPhone“ 4

„iPod“ suderinamumas

- Suderinama su: „iPod“, „iPod Classic“, „iPod nano“, „iPod Touch“

Apsauga / apsauga nuo vagysčių

- Priekinis skydelis: Išimamas

Priedai

- Nuotolinis valdymas: Neįtraukta
- Vartotojo vadovas: lietuvių, olandų, prancūzų, vokiečių, italų
- Greitos pradžios vadovas: Anglų, prancūzų, olandų, vokiečių, italų

Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 12 V nuolatinė srovė

Matmenys

- Gaminio matmenys (W x H x D): 188 x 58 x 140 mm
- Korpusas: 1 DIN jungtis



Išleidimo data 2014-06-20

Versija: 1.0.7

12 NC: 8670 000 96915
EAN: 08 71258 16646 02

© 2014 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com