

Philips
CD-Soundmachine



AZ2537

Få adgang til fantastiske spil og masser af spænding

Med MAX Sound

Unikt design, så den kan placeres både lodret og vandret. Den passer derfor over alt. Med denne smarte afspiller får du også fornøjelsen af kraftfuld Philips Gameport og Max Sound, der giver en uovertruffen spil- og musikoplevelse.

Kraftig lyd, du både kan høre og føle

- MAX Sound giver øjeblikkelig basforstærkning
- Basreflekshøjtalere leverer en kraftfuld, dybere bas.

Parat til spil

- Spilport giver en virkelig realistisk spiloplevelse.
- Lydindstillinger til at maksimere spiloplevelsen.

Veludstyret CD-afspiller

- MP3 CD, CD-R/RW kompatibel

Unikt design, der passer over alt.

- Lodret position til æstetiske, pladsbesparende afspillere.

PHILIPS
sense and simplicity

Vigtigste nyheder

MAX Sound



MAX Sound teknologi frembringer en øjeblikkelig basforstærkning, maksimerer lydstyrken og skaber straks den mest imponerende lytteoplevelse med blot et tryk på en knap. Det elektroniske kredsløb kalibrerer den eksisterende lyd og styrkeindstilling og øger straks bassen og lydstyrken til et maksimalt niveau uden forvrængning. Både lydspektret og lydstyrken forstærkes betragteligt på en måde, der gavner alle former for musik.

Basreflex-højttalersystem



Et basreflexhøjttalersystem leverer en dyb basoplevelse fra et kompakt kabinet. Det afviger fra et traditionelt system ved at være udstyret med en basrefleksport, som er akustisk afstemt efter basenheden for at optimere systemets forløb ved

lave frekvenser. Resultatet er en dybere bas og mindre forvrængning. Systemet fungerer ved at sætte luftmassen i porten i resonans, så den vibrerer lige som en almindelig basenhed. Sammen med den egentlige basenhed udvider systemet det lavfrekvente område, så der skabes en helt ny dimension af dyb bas.

Spilport

Spilport er en nem tilslutningsløsning, der sammenkæder din spillkonsol direkte med audiosystemet, så du får forbedret lyd kvalitet, når du spiller. Game Sound tilbyder 3 spændende lydindstillinger - Speed får gang i adrenalinet ved højhastigheds kørsel og flyspil, mens Punch giver styrke til slagene i mand-til-mand kampspil. Endelig er der Blast, som giver dig mulighed for at opleve de fulde eksplosive effekter i krigsspil. Spil-mix funktionen MIX-IT, som findes på nogle Mini Hi-Fi-systemer, giver mulighed for at mixe spillyde med et CD-nummer, en radiostation eller en ekstern lyd afspiller.

Faste lydindstillinger

Lydindstillinger til at maksimere spiloplevelsen.

MP3 CD, CD-R/RW kompatibel

MP3 CD, CD-R/RW kompatibel

Lodret position

Lodret position sparer plads og forbedrer det æstetiske indtryk af systemet ved at give dig mulighed for at placere denne CD Soundmachine i enten den traditionelle vandrette position eller i den attraktive, pladsbesparende lodrette position. Innovativ teknologi og en ny konstruktion sikrer, at systemet fungerer lige så godt i lodret som i vandret stilling. Desuden holder en specialdesignet CD Soundmachine fod systemet på plads, så du kan nyde den høje kvalitet i lodret position.



Specifikationer

Lyd

- Equalizer: 3 bånd
- Equalizer-indstillinger: Gamesound (Blast, Punch, Speed)
- Højttalertyper: Bass reflex-højttalersystem
- Lydforbedring: MAX Sound, Diskant- og basregulering
- Lydsystem: Stereo
- Højttalerdiameter: 100 mm
- Udgangseffekt (RMS): 2 x 4 W
- Lydstyrkeregulering: Lydstyrke drejeknap

Højttalere

- Indbyggede højttalere: 2
- Overflade: Metal
- Højttalerteknologi: Max BASS Port
- Højttalertyper: Højttalere

Audio Playback

- Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD
- Diskafspilningstilstand: Hurtigt frem/tilbage, Søgning efter næste/foregående album, Søg efter næste/foregående spor, Gentag et/album/alle, Shuffle-afspilning
- Ilægningstype: Top
- programmérbare numre: 20

Tuner/modtagelse/transmission

- Antenne: AM-antenne, FM-antenne
- Automatisk digital indstilling
- Tunerbånd: FM, mW

Tilslutningsmuligheder

- Lydindgang for data: Lyd L/R (phono) 2 x
- AUX indgang: spilport
- Hovedtelefon: 3,5 mm
- Videoindgang: CVBS-video (RCS) 1 x
- Videoudgang - analog: Komposit-CVBS (gul phono)

Komfort

- Baggrundsbelysning
- Baggrundsbelysning: Orange
- Skærmcifre: 7
- Skærmtype: LCD

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Netledning, Lyd/videokabel, Brugervejledning, Garantiercertifikat
- Holder: Stander til lodret placering

Dimensioner

- Mål på emballage (B x H x D): 645 x 230 x 348 mm
- Mål på produkt (B x H x D): 520 x 178 x 287 mm
- Vægt: 4,5 kg
- Vægt inkl. emballage: 6,5 kg

Strøm

- Batteritype: LR20
- Batterispænding: 1,5 V
- Lysnet
- Batterier: 8



Udgivelsesdato
2009-05-07

Version: 3.0.7

12 NC: 9073 101 01875
EAN: 87 10895 87804 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com