

Philips
Портативен DVD плейър



PET708



Удвоете удоволствието от филмите

с втори TFT LCD екран

Удвоете удоволствието от развлеченията в движение с Philips PET708, който е с два 7" TFT LCD екрана! Просто включете втория екран, за да показвате филми от DVD или снимки във формат JPEG - чудесно за развлечения в автомобил. Предлага се със система за практично монтиране в автомобил.

Потопете се в AV развлеченията в движение

- Възпроизвеждане на DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW и (S)VCD дискове
- Възпроизвежда музика от MP3/WMA-CD, CD и CD-RW
- Споделяйте изображения в JPEG файлове с картинни CD

За удобно гледане навсякъде

- Вградена качествена стерео тонколона
- 7" TFT цветен LCD дисплей за висококачествен образ
- Гледайте филми в широкоекранен формат 16:9
- Повишете удоволствието от филмите с дисплея с два TFT LCD екрана

За максимално удобство

- Система за практично монтиране в автомобил за лесно използване
- До 2,5 часа време на възпроизвеждане с акумулаторна батерия*
- Споделете забавлението с двете гнезда за слушалки

PHILIPS
sense and simplicity

Спецификации

Картина/дисплей

- Тип на екрана на дисплея: LCD TFT
- Размер на екрана по диагонал (инча): 7 инч
- Разделителна способност: 480(Ш) x 234(В) x 3(RGB)
- тип на LCD панела: Поляризатор против отблясъци
- Яркост: 200 cd/m²
- Съотношение на контраста (типично): 250:1
- Ефективна зона на гледане: 154,1 x 86,6 мм
- Стъпка на пикселите: 0,107(Ш) x 0,370(В) мм
- Време на отговор (типично): 30 мс

Звук

- Изходна мощност: 250mW RMS (вградени високоговорители)
- Изходна мощност (RMS): 10mW RMS (слушалка)
- Съотношение сигнал/шум: >80dB(линеен изход), >76dB(слушалка), >62dB(вградени високоговорители)

Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: DVD, Picture CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Режими на възпроизвеждане на диска: A-B повторение, Ъгъл, Дисково меню, Бързо пренавиване назад, Бързо пренавиване напред, екранно меню, Повторение, Разбъркано възпроизвеждане, Бавно назад, Бавно напред, Увеличение
- Система за възпроизвеждане на видеодискове: NTSC, PAL

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: Dolby Digital, MP3
- MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-

RW, MP3-CD

- Поддържани файлови системи: ISO-9660, Joliet

Възможности за свързване

- вход за прав ток (DC): 9~12V
- AV изход: Композитно (CVBS) x1
- Жак за слушалки: 3,5 мм стерео слушалки x 2
- Звук изход - цифров: Коаксиален (чинч)

Удобство

- Индикатор за зареждане на батерията
- Издръжлив на удари: да

Акcesoари

- AC/DC адаптер: AY4130/00 (110-240 V, 50/60 Hz)
- Акумулаторна батерия: AY4392 (DC 7.4V, литиево-йонни акумулаторни батерии)
- Кабели: 1 бр. AV кабел, 1 бр. захранващ кабел
- Комплект за автомобил: адаптер за гнездо за запалка, 12vDC
- Дистанционно управление: RC810 (стил кредитна карта, 38 бутона)
- Ръководство за потребителя: Английски, френски, испански, португалски
- Захранващ кабел: 1 бр.
- Втори LCD екран: 7" TFT LCD - 1 бр.
- Практично монтиране в автомобил: 2 бр.

Размери

- Габарити на кашона: 480 x 280 x 300 мм
- Количество в общия кашон: 3
- Тегло на общия кашон: 9,1 кг
- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 285 x 255 x 155 мм
- Габарити на продукта (Ш x В x Д): 202 x 40 x 149 мм
- Тип опаковка: D-бокс
- Тегло на изделието: 0,86 кг

Акценти на продукта

Музика от CD, MP3-CD, CD и CD-RW

MP3 е революционна технология за компресия, чрез която големи цифрови музикални файлове могат да станат до 10 пъти по-малки, без това да влоши драстично аудио качеството им. Един компактдиск може да съхрани до 10 часа музика.

Дисплей с два TFT LCD екрана

Двата екрана ви дават възможност да показвате едни и същи видеоклипове или изображения от портативните DVD плейъри. Просто включете и монтирайте екраните на облегалките на колата. Сега можете удобно и лесно да се радвате на любимите си DVD филми и на JPEG снимките заедно със семейството и приятелите на задната седалка.

Практично монтиране в автомобил

За да се забавлявате в движение, защо да не вземете портативния си DVD плейър от къщи с вас за из път? Уникалната система за практично монтиране в автомобил осигурява безопасност и лесно използване, с лост за бързо освобождаване, който улеснява бързото изваждане на плейъра, когато не се използва. Можете да вземете портативния си DVD плейър с вас, оставяйки в колата само рамката за монтиране.



Дата на издаване
2009-02-12

Версия: 1.0.4

12 NC: 8670 000 33563
EAN: 87 12581 36124 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com