

Philips
Музична мікросистема

Bluetooth

USB-роз'єм для відтворення/
заряджання
DAB+

BTB8000



Подаруйте своїй музиці простір

Незалежно від Ваших музичних уподобань, слухайте вміст із потужністю 150 Вт та насиченим звуком, що наповнює кімнату. Гучномовці з фазоінвертором забезпечують глибокі низькі частоти від улюблених компакт-дисків до списків відтворення для відпочинку. Аудіовхід та інтерфейс USB дозволяють підключати зовнішні джерела.

Насичений, потужний звук

- 2-смугові акустичні системи з фазоінвертором. Повні, потужні низькі частоти
- 5,25-дюймовий низькочастотний динамік і купольний високочастотний динамік
- Максимальна вихідна потужність: 150 Вт
- Регулятори низьких та високих частот. Вимірювачі гучності

Уся Ваша музика

- Програвач компакт-дисків. Цифрове радіо DAB+/FM
- Цифрове налаштування до 20 станцій
- Бездротова передача музики Bluetooth
- USB. Миттєво під'єднуйте музичні пристрої. Заряджайте розумні пристрої
- Аудіовхід. Під'єднуйте практично до будь-якого джерела

Наповніть кімнату мелодіями

- Живлення від мережі (вхід для джерела змінного струму). Пульст ДК
- Розміри головного блока: 240x145x230 мм
- Розміри гучномовця: 241x261x173 мм

PHILIPS

Основні особливості

Уся Ваша музика

Ця розумна, компактна музична система дозволяє здійснювати потокову передачу списків відтворення тощо з насиченим, всеосяжним звуком. Згадайте про класику в колекції компакт-дисків завдяки програвачу компакт-дисків, що також відтворює компакт-диски з файлами MP3 та записані компакт-диски. Цифровий радіоприймач забезпечує чіткий прийом. Можна налаштувати до 20 станцій DAB+ чи FM як вибрані.

Насичений звук із повними низькими частотами

Гучномовці, що виконані у стилі книжкової полиці, забезпечують відтворення чіткого високоякісного звуку з купольних динаміків та потужних низьких частот із 5,25-дюймових низькочастотних динаміків та портів із фазоінвертором. Завдяки максимальній вихідній потужності 150 Вт Ви зможете наповнити будь-яку кімнату

улюбленими мелодіями. Тканинне покриття гучномовців можна зняти для сучаснішого вигляду.

Поєднання старої і нової шкіл

Завдяки чітким лініям, передній частині з алюмінію з матовою поверхнею та подвійним системам контролю гучності з підсвіткою центральний блок цієї мікросистеми нагадує класичні варіанти дизайну пристроїв hi-fi. Текстуrowаний регулятор гучності та регулятори низьких і високих частот додають функціонуванню приємного відчуття аналогового звуку. Вгорі на пристрої є кнопки для з'єднання у пару, вибору джерела та відтворення/налаштування.

Точне налаштування класики

Змінійте налаштування високих та низьких частот за допомогою регуляторів на центральному блоці. Спарені аналогові

вимірювачі гучності дозволяють перевіряти рівень вхідного сигналу для найкращого відтворення звуку. Просто змінійте вихідну гучність на пристрої, поки голка не буде знаходитися на певній відстані від червоної пікової ділянки.

У Вашому домі

Ця мікросистема, що живиться змінним струмом, виглядає чудово в будь-якій кімнаті. Діапазон дії Bluetooth – 10 м. Ви можете заряджати розумний пристрій через USB-роз'єм, коли система перебуває у режимі очікування. Легкий у користуванні пульт дистанційного керування дозволяє тримати основні функції системи під руками, завдяки чому Ви можете керувати настроєм, не псуючи його.

Специфікації

Відтворення аудіо

- Відтворення з носіїв: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, USB-накопичувач
- Режими відтворення дисків: Повтор/одна/усі/програма, Довільне відтворення, Можливість програмування 20 доріжок, Швидка прокрутка вперед/назад, Пошук наступної/попередньої доріжки
- Режими прямого з'єднання USB Direct: Швидка прокрутка назад/швидка прокрутка вперед, Відтворення/пауза, Попередня/наступна, Запрограмоване відтворення, Повтор, Довільне відтворення, Зупинка

Звук

- Максимальна вихідна потужність (RMS): 150 Вт
- Покращення звуку: Регулювання високих і низьких частот

Тюнер/Прийм/Передача

- Діапазони тюнера: FM стерео
- Автоматичне цифрове налаштування
- RDS: Тип програми, Назва станції, Радіотекст
- Запрограмовані станції: 20 FM, 20 DAB
- Антенa: FM-антенa, FM-антенa (75 Ом)
- DAB/DAB+: Смуга III, Інформаційний дисплей, Меню

Гучномовці

- Основний гучномовець: 2-смуговий, Купольний високочастотний динамік, 5,25-дюймовий низькочастотний динамік

Під'єднання

- 3,5-мм стерео, лінійний вхід: Аудіовхід

- Роз'єми на задній панелі: Антенa DAB
- Bluetooth: Bluetooth V2.1
- Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP

Зручність

- Будильники: Будильник із компакт-диска, Будильник із радіо, Будильник із USB
- годинник: На головному дисплеї, таймер сну
- Тип дисплея: VFD-дисплей
- Режим очікування з економією енергії: 0,5 Вт
- Індикація: Режим зменшення яскравості
- Тип дисплея: VFD-дисплей
- Заряджання через USB-роз'єм: Макс. 2 А

Акcesуари

- Акcesуари в комплекті: Кабель змінного струму, FM-антенa
- Дистанційне керування
- Посібник користувача: Кілька мов

Потужність

- Живлення: 110–240 В, 50/60 Гц

Розміри

- Розміри упаковки (Ш x В x Т): 572 x 350 x 322 мм
- Глибина головного блока: 240 мм
- Висота головного блока: 145 мм
- Ширина головного блока: 230 мм
- Розміри основного гучномовця (Ш x В x Т): 173 x 261 x 241 мм
- Вага брутто: 10,7 кг
- Вага нетто: 8,7 кг



Дата випуску 2022-05-12

Версія: 5.0.10

12 NC: 8670 001 46557
EAN: 69 59033 84811 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com