



Philips
Clockradio

AJ5100

Digital radio med krystalklar lydkvalitet

Med den slanke og bærbare AJ5100 kan du nu nyde CD-kvalitetsmusik fra Digital Audio Broadcasting (DAB). Brugervenlige funktioner, som f.eks. de 5 ét trykknapper, giver dig øjeblikkelig adgang til dine yndlingsstationer.

Enestående ydeevne i kompakt konstruktion

- Interferensfri DAB-radio
- DAB- og faste FM-stationer
- Basreflekshøjttalere leverer en kraftfuld, dybere bas.

Brugervenlig

- Sleep-timer, så du kan falde i søvn til lyden af din yndlingsmusik
- Baggrundsbelyst LCD-display
- Netstrøms- eller batteridrevet

PHILIPS
sense and simplicity

Vigtigste nyheder

Interferensfri DAB-radio



DAB (Digital Audio Broadcasting) digital radio er i forhold til analog FM-transmission en ny metode til at udsende radio via et terrestrisk netværk. DAB giver lytterne flere valgmuligheder og informationer, der leveres i en krystallklar, støjfri kvalitet. Teknologien gør receiveren i stand til at låse på det kraftigste signal, den kan finde. Med digitale DAB-stationer skal du ikke huske frekvenser, og tunerens indstilles ud fra stationsnavne, så du aldrig skal finde en anden sender, mens du kører.

DAB- og faste FM-stationer

DAB- og faste FM-stationer

Bass reflex-højttalersystem



Et basreflekshøjttalersystem leverer en dyb basoplevelse fra et kompakt kabinet. Det afviger fra

et traditionelt system ved at være udstyret med en basrefleksport, som er akustisk afstemt efter basenheden for at optimere systemets forløb ved lave frekvenser. Resultatet er en dybere bas og mindre forvrængning. Systemet fungerer ved at sætte luftmassen i porten i resonans, så den vibrerer lige som en almindelig basenhed. Sammen med den egentlige basenhed udvider systemet det lavfrekvente område, så der skabes en helt ny dimension af dyb bas.

Sleep-timer



Med sleep-timer kan du bestemme, hvor længe du vil lytte til musik eller en radiostation efter eget valg, inden du falder i søvn. Indstil blot en tidsgrænse (op til 1 time), og vælg en CD eller radiostation, du vil lytte til, mens du falder i søvn. Systemet fortsætter med at spille i det valgte tidsrum og skifter derefter til en strømbesparende, stille standby-tilstand. Med sleep-timer kan du falde i søvn til din yndlings-CD eller dit yndlings-radioprogram uden at tælle får eller bekymre dig om strømforbruget.

Baggrundsbelyst LCD-skærm

Baggrundsbelyst LCD-display

Netstrøms- eller batteridrevet

Netstrøms- eller batteridrevet

Specifikationer

Tuner/modtagelse/transmission

- DAB: Bånd III, Infodisplay, Smart Scan, Menu
- Tunerbånd: FM
- Faste stationer: 20
- Automatisk digital indstilling
- Antenne: FM-antenne

Lyd

- Højttalertyper: Bass reflex-højttalersystem
- Udgangseffekt (RMS): 2 x 1,5 W
- Lydsystem: Stereo
- Højttalerdiameter: 3"
- Lydstyrkeregulering: Lydstyrke op/ned

Højttalere

- Indbyggede højttalere: 2

Tilslutningsmuligheder

- Hovedtelefon: 3,5 mm
- DC indgang: 9 V

Komfort

- Skærmtyp: LCD
- Baggrundsbelysning
- Alarmer: Sleep-timer
- Baggrundsbelysning: Blå

Strøm

- Batterispænding: 1,5 V
- Lysnet
- Batterier: 6
- Batteritype: UM2, R14

Tilbehør

- Lysnetadapter
- Medfølgende tilbehør: Netledning, AC/DC-adapter, Quick Install Guide, Brugervejledning, Garanticertifikat

Dimensioner

- Mål på emballage (B x H x D): 293 x 251 x 180 mm
- Mål på produkt (B x H x D): 269 x 212 x 130 mm
- Vægt: 2,4 kg
- Vægt inkl. emballage: 2,6 kg



Udgivelsesdato
2009-05-07

Version: 2.2.9

12 NC: 9073 101 02634
EAN: 87 10895 96614 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com