

飞利浦
底座式娱乐系统



AJ300D

iPod 播放与充电

wOOx 技术带来强劲的低音

在家中放飞您的便携式音乐！将 iPod 或 GoGear 播放机接入小巧的 AJ300D 底座式娱乐系统，12W RMS 功率将带给您震撼的低音效果。享受美妙音乐，充满活力地开始每一天。

饱满清晰的音质

- iPod 和 GoGear 播放与充电
- wOOx 扬声器技术带来深沉浑厚的低音
- 用于便携式 MP3 音乐播放机的 AUX-IN 连接

以您的方式开始新的一天

- 让 iPod 或 GoGear 音乐将您唤醒
- 双闹钟时间
- 数字调谐预设电台

方便易用

- 5 个单键式按钮，可轻松接入您喜爱的电台旋律
- 系统和 iPod 共用一个遥控器

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

规格

iPod 兼容性

- 兼容：iPod, iPod mini, iPod nano, 带彩色显示屏的 iPod, iPod 第 5 代

GoGear 兼容性

- 兼容：HDD6330/ HDD6320/ HDD1850/ HDD1840/ HDD1835/ HDD1830/ HDD1820/ HDD1635/ HDD1630/ HDD1620/ HDD1420/ SA9100/ SA9200

调谐器 / 接收 / 发送

- 调谐波段：FM
- 自动数字调谐
- 预设电台：5
- 天线：FM 天线

音频播放

- 底座播放模式：iPod 充电, GoGear 充电, 播放和暂停, 下一首和上一首曲目, 快进和快退

方便

- 时钟 / 版本：数字
- 闹钟：24 小时闹铃重置, 双闹钟时间, 蜂鸣器闹钟, 无线电警报, 重复响铃 (停顿), 定时关机
- 显示器类型：LCD
- 背景光
- 背景光颜色：蓝色

音响

- 输出功率 (RMS): 2 x 6 瓦
- 声音系统：立体声
- 音量控制：音量控制上 / 下

扬声器

- 内置扬声器：5
- 扬声器增强：wOOx 低音辐射体
- 钕磁铁系统

连接

- AUX 输入：输入端, 3.5 毫米

电源

- 主电源
- 适配器类型：100-240V, 50/60Hz

尺寸

- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 161 x 191 x 164 毫米
- 重量：1.34 千克
- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 248 x 224 x 212 毫米
- 重量 (含包装)：1.94 千克



产品亮点

wOOx™ 技术



wOOx 技术是一个革命性的扬声器概念, 它使您可以欣赏到比任何其他音响系统更为饱满的、极为深沉的低音。特殊扬声器与 wOOx 低音辐射器协调工作, 主驱动器与高频单元之音精确调谐, 确保从中低频到高频的平稳过渡。双延迟和全对称夹层结构产生精确的低音而无明显失真。wOOx 利用音箱全容量真实地放大音乐效果, 产生异常深沉的动态低音。

AUX-IN 连接



用于便携式 MP3 音乐播放机的 AUX-IN 连接

让 iPod/GoGear 音乐唤您醒来

让 iPod 或 GoGear 音乐将您唤醒

数字调谐预设电台



数字调谐预设电台

5 个单键式预设电台



通过简单的一键操作, 轻松访问您喜爱的电台



发行日期 2009-06-11

版本：1.0.3

12 NC: 8670 000 35636
EAN: 87 12581 38393 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com