



Philips
Ηχοσύστημα με CD με
Dynamic Bass Boost

• MP3

AZ1038

Όλα σε ένα, μουσική από MP3 με πλούσιο ήχο μπάσων

Απολαμβάνετε τις μικρές χαρές της ζωής και συνεπώς σας ευχαριστούν τα πρακτικά χαρακτηριστικά. Φορητό AZ1038. Βυθιστείτε στην απόλαυση που σας χαρίζει η αγαπημένη σας μουσική με πλούσια μπάσα και εύχρηστες λειτουργίες.

Απολαύστε τη μουσική σας από διαφορετικές πηγές

- Αναπαραγωγή MP3-CD σημαίνει αναπαραγωγή MP3 όπως ένα κανονικό CD.
- Συμβατό με CD-R και CD-RW
- Στερεοφωνικός δέκτης FM/MW

Ενισχυμένη απόδοση μπάσων

- Δυναμική ενίσχυση μπάσων για βαθύ και πλούσιο ήχο

Εύκολο στο χρήση

- Δυνατότητα προγρ. 20 κομματιών CD
- Οθόνη LCD πολλών λειτουργιών
- Υποδοχή στερεοφωνικών ακουστικών

PHILIPS

Προδιαγραφές

Αναπαραγωγή ήχου

- Τύπος μονάδας τοποθέτησης: Επάνω
- Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Γρήγορη κίνηση εμπρός/πίσω, Αναζήτηση επόμενου/προηγ. κομματιού, Επανάληψη αναπαραγωγής
- Προγραμματιζόμενα κομμάτια: 20

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ζώνες δέκτη: FM, MW
- Κεραία: Κεραία FM

Ήχος

- Ισχύς (RMS): 2 x 1 W
- Ενίσχυση ήχου: Dynamic Bass Boost
- Σύστημα ήχου: Στερεοφωνικό
- Έλεγχος έντασης: περιστροφικός

Ευκολία

- Τύπος οθόνης: LCD

Συνδεσιμότητα

- Ακουστικά: 3,5 χιλ.

Ρεύμα

- Τύπος μπαταριών: LR14
- Τάση μπαταρίας: 1,5 V
- Τροφοδοσία ρεύματος: ναί
- Αριθμός μπαταριών: 6

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο ρεύματος AC, Εγχειρίδιο χρήσεως, Πιστοποιητικό εγγύησης

Διαστάσεις

- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 325 x 180 x 280 χιλ.
- Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 290 x 143 x 240 χιλ.
- Βάρος: 1,62 κ.
- Βάρος με την συσκευασία: 2,32 κ.



Χαρακτηριστικά

Αναπαραγωγή MP3-CD

Το MP3 αναλύεται σε "MPEG 1 Audio layer-3". Είναι μια επαναστατική τεχνολογία συμπίεσης, με την οποία μεγάλα ψηφιακά αρχεία μουσικής μπορούν να γίνουν έως και 10 φορές μικρότερα, χωρίς σημαντική μείωση της ποιότητας του ήχου. Το MP3 αποτελεί το τυπικό φoρμά συμπίεσης ήχου που χρησιμοποιείται στο διαδίκτυο, παρέχοντας δυνατότητα γρήγορης και εύκολης μεταφοράς αρχείων ήχου.

Συμβατό με CD-R/RW

Συσκευή συμβατή με CD-Rewritable σημαίνει ότι το ηχοσύστημα μπορεί να αναπαράγει και εγγράψιμους δίσκους CD-Recordable (CD-R) και επανεγγράψιμους δίσκους CD-Rewritable (CD-RW). Οι δίσκοι CD-R μπορούν να εγγραφούν μόνο μία φορά και να αναπαραχθούν σε οποιοδήποτε CD player, ενώ οι δίσκοι CD-RW μπορούν να εγγραφούν πολλές φορές και να αναπαραχθούν μόνο σε συμβατά CD player. Η οπτική ανάγνωση λέιζερ και το κύκλωμα αποκωδικοποίησης CD των player που είναι συμβατά με CD-RW, είναι ειδικά σχεδιασμένα για την ανάγνωση του ειδικού στρώματος εγγραφής αλλαγής φάσης του δίσκου CD-RW, εξασφαλίζοντας ότι μπορείτε πάντα να αναπαράγετε τους δίσκους που έχετε εγγράψει στο ηχοσύστημά σας με CD.

Dynamic Bass Boost

Η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μεγιστοποιεί την μουσική απόλαυση, δίνοντας έμφαση στα μπάσα της μουσικής σε οποιοδήποτε επίπεδο έντασης - χαμηλό ή υψηλό - με το πάτημα ενός κουμπιού! Οι τελικές συχνότητες μπάσων συνήθως χάνονται όταν η ένταση είναι σε χαμηλό επίπεδο. Για να μη συμβαίνει αυτό, η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μπορεί να εναλλαχθεί για ενίσχυση του επιπέδου των μπάσων, ώστε να απολαμβάνετε σταθερό ήχο ακόμα και όταν χαμηλώνετε την ένταση.

Οθόνη LCD πολλών λειτουργιών

Οθόνη LCD πολλών λειτουργιών

Υποδοχή στερεοφωνικών ακουστικών

Υποδοχή στερεοφωνικών ακουστικών



Ημερομηνία έκδοσης
2013-05-10

Έκδοση: 1.1.8

12 NC: 8670 000 28445
EAN: 87 12581 32538 1

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com