



Philips
Dinamik Bas
Kuvvetlendirme özelliğine
sahip Portatif Müzik Seti

• MP3

AZ1316

hepsi bir arada, etkileyici MP3 müzik

Kompakt ve şık olan bu hepsi bir arada CD oynatıcı, MP3-CD'lerde dahil olmak üzere tüm CD'leri oynatır. Arkanıza yaslanın ve programlanabilir 20 parça özelliğiyle müziğin keyfini sürün.

Özelliklerle dolu CD çalar

- MP3-CD, CD-R/RW uyumlu
- CD rasgele çalma/programlama/tekrarlama

Etkileyici ses kalitesi

- Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme
- Bas Refleks hoparlörler, güçlü ve daha derin bas sesler verir

Kolay kullanım ve tam kontrol

- İstasyonları ayarlı dijital radyo
- Programlanabilir otomatik depolamayla tek dokunuşta istasyon bulma
- Kullanışlı uzaktan kumanda

PHILIPS

Teknik Özellikler

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 2X1,2W
- Ses Sistemi: Stereo
- Ses Seviyesi Kontrolü: Ses Kontrolü yukarı/aşağı
- Hoparlör çapı: 4
- Hoparlör tipleri: Bas Refleks Hoparlör Sistemi
- Ses Geliştirme: Dinamik Bas Kuvvetlendirme

Müzik Çalma

- Yükleyici Türü: Üst
- Çalma Ortamı: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Disk Çalma Modları: Hızlı İleri/Geri, Önceki/Sonraki Şarkı Arama, Tekrar Çalma, Rasgele Çalma
- Programlanabilen Parça Sayısı: 20
- Kasetçalar sayısı: 1
- Kaset Teknolojisi: Mekanik
- Kaset Çalma Modları: Hızlı İleri/Geri Sarma, Tam Otomatik Durma, Duraklatma tuşu

Tuner/Alım/İletim

- Otomatik dijital istasyon ayarı
- Ayarlanmış istasyon: 20

- Anten: AM Anteni, FM Anteni
- Tuner Bantları: FM, MW

Kullanılabilirlik

- Ekran Tipi: LCD
- Uzaktan kumanda: 14 tuş

Aksesuarlar

- Birlikte Verilen Aksesuarlar: AC Güç Kablosu, Kullanım Kılavuzu, Garanti belgesi

Güç

- Şebeke elektriği
- Pil tipi: LR14
- Pil voltajı: 1,5 V
- Pil sayısı: 6

Boyutlar

- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 470 x 275 x 210 mm
- Ürün boyutları (G x Y x D): 400 x 243 x 169 mm
- Ağırlık: 2,9 kg
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 3,7 kg

Özellikler

MP3-CD,CD-R/RW uyumlu

MP3-CD,CD-R/RW uyumlu

CD rasgele çalma/programlama/tekrarlama

CD rasgele çalma/programlama/tekrarlama

Dinamik Bas Kuvvetlendirme

Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.

Bas Refleks Hoparlör Sistemi

Bas Refleks Hoparlör Sistemi, kompakt hoparlör kutusu sistemiyle derin bas sesler verir. Sistemin düşük frekanslı seslerdeki kaybını azaltmak için woofer'la akustik olarak hizalanmış ek bas borusuyla geleneksel hoparlör kutusu sistemlerinden ayrılır. Sonuçta daha az bozulma ile daha derin, kontrollü bir bas elde edilir. Sistem, geleneksel woofer'lar gibi, bas borusunun içindeki hava kütesini titreştirerek çalışır. Woofer'ın tepkisiyle birleşince, sistemdeki düşük frekanslı sesler güçlenerek derin baslara yeni bir boyut kazandırır.

İstasyonları ayarlı dijital radyo



İstasyonları ayarlı dijital radyo

Programlanabilir otomatik depolama

Programlanabilir otomatik depolama, tek tuşa basarak en sevdiğiniz istasyonları bulup istasyon hafızasını kullanmanızı sağlayan, kullanımı kolay bir özelliktir. Programlanabilir otomatik depolama, elle radyo istasyonu bulma ve hafızaya alma derdini ortadan kaldırır. Dahili bir elektronik devre yerel radyo istasyonlarını otomatik olarak tarar, en güçlü radyo istasyonlarının sinyallerini kilitler ve bunları istasyon hafızasına alır.

Kullanışlı uzaktan kumanda

Kullanışlı uzaktan kumanda



Yayın tarihi 2013-05-10

Sürüm: 8.0.14

12 NC: 9073 101 01672
EAN: 87 10895 86180 9

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com