



Philips
Portatif MP3-CD Çalar

EXP2565



MP3 müzik keyfini atlama olmadan yaşayın

Dokunmatik LCD ekranlı

Kompakt eXp2565 MP3-CD çalar ile kent yaşamına karışın ve 50 saate kadar kesintisiz MP3 ve WMA müziğin tadını hareket halindeyken çıkarın. Yenilikçi dokunmatik LCD ekranı sayesinde duyarlı müzik erişiminin kontrolü elinizde.

Eksiksiz MP3-CD deneyiminiz

- MP3 ve WMA dosyalarını çalma keyfi
- CD, CD-R ve CD-RW diskleri çalar
- 50 saate kadar müziğin keyfini çıkarın*

Sarsıntı koruması

- 200 saniye Magic ESP™

Kentsel aktivite için tasarlanmış

- Yuvarlak ve kompakt tasarım
- Duyarlı müzik erişimi için LCD dokunmatik ekran kontrolü

Daha fazla bas performansı

- Dijital Dinamik Bas Kuvvetlendirme ile her ses seviyesinde optimum bas

PHILIPS

sense and simplicity

Teknik Özellikler**Ses**

- D/A dönüştürücüsü: 1 bit
- Frekans tepkisi: 20 - 20 000 Hz
- Sinyal gürültü oranı: > 85dB
- Ses Geliştirme: Dinamik Bas Kuvvetlendirme
- Çıkış Gücü: 2 x 4mW RMS
- Ses seviyesi kontrolü: dijital
- Akustik Geri Besleme

müzik çalma

- Çalma Ortamı: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, WMA
- Disk Çalma Modları: Programlanabilir 50 Şarkı, Tutma, Önceki/Sonraki Albüm Arama, Önceki/Sonraki Şarkı Arama, Birini/albümü/tümünü tekrarlar, Albümü/tümünü rasgele çalma
- Elektronik Atlama Koruması (CD): 45 saniye
- Desteklenen dosya sistemleri: ISO-9660, Joliet
- Magic ESP (MP3-CD): 100 saniye
- MP3 bit hızları: 32 - 320 kbps
- WMA bit hızları: 32 - 192 kbps

Bağlanabilirlik

- DC girişi: 4,0 mm, 4,5V, orta +
- Kulaklık: 3,5 mm
- Line out (hat çıkışı): 3,5 mm

kolaylıklar

- Görüntü Tipi: LCD
- Göstergeler: albüm numarası, pil durumu, Cd fonksiyonları, DBB, ESP, süre, parça

Aksesuarlar

- Kulaklıklar: AE500 FM kulaklıklar
- Aksesuarlarla Birlikte: Kullanım Kılavuzu
- AC/DC Adaptörü: AY3162(400mA)

Tuner/Alma/Verme

- Tuner Bantları: FM

Boyutlar

- Ana kutu boyutları: 215 x 244 x 345 mm
- Ana karton ağırlığı: 2,636 kg
- Ana karton miktarı: 3
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 208 x 309 x 51 mm
- Ürün boyutları (GxDxY): 140 x 140 x 29 mm
- Ürün ağırlığı: 0,2 kg
- Ambalaj türü: Kapak

Güç

- Pil tipi: AA, LR6, UM3

Ürün özellikleri**200 saniye Magic ESP™**

Magic Elektronik Atlama Koruması™ MP3-CD çalarınız siz koşarken veya hareket halindeyken sarsıntı ve sallanmaya maruz kalsa bile müziğin atlamamasını sağlayan kullanışlı bir özelliktir. Magic Elektronik Atlama Koruması™ olan cihazların MP3, WMA ve CDDA gibi farklı müzik formatlarını saklayabilen akıllı bir elektronik arabelleği vardır. Arabellek hem içeriğini hem de lazer dönme hızlarını, müzik dinlemenin kesintiye uğramaması için otomatik olarak ayarlar.

LCD dokunmatik ekran kontrolü

Dokunmatik Ekran Kontrolü, cihazınızdaki fiziksel düğmeler yerine ekrandaki sanal düğmelere basarak kolayca kontrol etmenize olanak verir. Cihazı açtığınızda, LCD ekranda bütün kontrol seçeneklerini içeren dokunmatik ekran kullanıcı arabirimi görünecektir. Dokunmatik Ekran Kontrolü, LCD ekran teknolojisini basınç sensörleriyle ve güçlü bir dijital mikro işlemciyle birleştirir. Ekranın belirli bir bölgesine parmağınızla bastırıldığında, ilgili sinyal, işlemciye gönderilir ve komut hemen çalıştırılır.

Dijital Dinamik Bas Kuvvetlendirme

Dijital Dinamik Bas Kuvvetlendirme, yüksek ses seviyelerinde seste bozulmaya yol açmadan maksimum bas güçlendirme yapan ve düşük ses seviyelerinde alt uç bas frekanslarının yok olmasını önleyen akıllı bir bas güçlendiricisidir. Gelişmiş elektronik teknolojiyle ses seviyesi ve bas düzeyleri sürekli olarak izlenir, her ikisi de hassas şekilde kalibre edilir ve seste bozulmaların önüne geçilir, böylece optimum bas ses elde edilir. Dijital Dinamik Bas Güçlendirme, seçtiğiniz ses seviyesi ne olursa olsun, olağanüstü bas performansının keyfini çıkarmanızı sağlar.



Yayın tarihi 2009-02-12

Sürüm: 1.0.7

12 NC: 8670 000 30921
EAN: 87 12581 34129 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com