



Philips
Mikromusikkanlegg

Bluetooth®
DAB+
med MULTIPAIR



BTB2470

Hi-fi-stereolyd som passer i hjemmet ditt

Lytt til sangene fra smarttelefonen, stream musikkbiblioteket via Bluetooth og spill av MP3-CD-er på dette kompakte musikksystemet i én del fra Philips. Musikksystemet har også DAB+- og FM-funksjonalitet slik at du også kan lytte til radioprogrammene du liker best.

En rikere lydopplevelse

- Bassrefleks-høytalersystem gir en kraftig, dypere bass
- Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger
- 20 W RMS total utgangseffekt

Nyt musikk fra flere kilder

- Du kan strøme musikk via Bluetooth®-paring med flere enheter
- Kompatibel med DAB+ og FM for en fullstendig radioopplevelse
- Bytt musikk umiddelbart mellom to enheter med MULTIPAIR
- Spill MP3-CD, CD og CD-R/RW
- Lyd inn for bærbar avspilling av musikk
- USB Direct for enkel avspilling av MP3-musikk

Design som passer interiøret

- Kompakt design som passer alle steder, til alle livsstiler
- Valgfri veggmontering for fleksibel plassering

PHILIPS

Høydepunkter

USB Direct for MP3-musikk



Takket være den fullstendige filoverførbarheten, kan du enkelt glede deg over hvor praktisk og morsomt det er å få tilgang til mer digital musikk via den innebygde USB Direct.

Lyd inn



Lyd inn-koblingen gir direkte avspilling av lyd inn-innhold fra bærbare mediespillere. Du kan nyte favorittmusikken med uovertruffen lyd kvalitet fra lydsystemet, og i tillegg er lyd inn-koblingen også utrolig nyttig siden alt du trenger å gjøre, er å koble den bærbare MP3-spilleren til lydsystemet.

Bassrefleks-høytalersystem



Bassrefleks-høytalersystem gir en dyp bassopplevelse fra et kompakt høytalersystem. I tillegg til basspipen skiller det seg fra et vanlig høytalerkabinettssystem ved at det er akustisk justert etter wooferen for å forsterke gjengivelsen av de lave frekvensene. Resultatet er en dypere, kontrollert bass og mindre forvrengning. Systemet fungerer ved å la luftmassen resonnerer i basspipen slik at det vibrerer som en vanlig woofer. I kombinasjon med responsen i høytaleren forsterker systemet lavfrekvenslydene til en helt ny dimensjon av dyp bass.

Kompatibel med DAB+ og FM

Kompatibel med DAB+ og FM for en fullstendig radioopplevelse

Digital lydkontroll



Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte klangbilder for Balance, Clear, Powerful, Warm og Bright, som du kan bruke til å optimere frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver modus bruker grafisk

utjevningsteknologi til å justere lydbalansen automatisk og forbedre de viktigste lydfrekvensene i den valgte musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt å få mer ut av musikken ved at lydbalansen finjusteres etter den typen musikk du spiller.

Veggmontering



Philips-lydsystemet er den perfekte kombinasjonen av en slank og allsidig design, og det er smart utformet for å passe inn i stuen. Basen til lydsystemet er et stativ, slik at du kan plassere systemet sikkert og pent på en hylle eller i et skap. Hvis det er montert på veggen, er det like fleksibelt som det frittstående stativet.

Paring med flere enheter



Trådløs Bluetooth®-lydoverføring blir stadig mer vanlig når det gjelder musikkanlegg, men de fleste Bluetooth®-kompatible musikkanlegg tillater bare at én enhet kobles til om gangen. Paring med flere enheter lar deg pare opptil tre enheter og bytte mellom dem enkelt og øyeblikkelig.

Spesifikasjoner

Lyd

- Lydforbedring: digital lydkontroll
- Maksimal utgangseffekt (RMS): 20 W

Høyttalere

- Høyttalerelementer: 2,75" basshøyttaler
- Høyttalertyper: bassrefleks-høyttalersystem

Lydavspilling

- Modi for plateavspilling: hurtig forover/bakover, neste/forrige, sporsøk, gjenta/shuffle/program
- Avspillingsmedier: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB-flashstasjon
- Modi for USB Direct-avspilling: hurtig forover / hurtig bakover, spill av / pause, forrige/neste, gjenta, shuffle, stopp

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM mono, FM Stereo, DAB (bånd L)
- Forhåndsinnstillinger: 20
- Antenne: FM-antenne (75 ohm)
- Tunerforbedring: automatisk digital søking, automatisk skanning

Tilkoblingsmuligheter

- USB: USB-vert
- Lyd inn (3,5 mm)
- Bluetooth-profiler: A2DP

Anvendelighet

- Klokke: På hovedskjerm, sleep timer
- Skjermtype: LED-display
- Platelegg: spor

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: FM-antenne, Brukerhåndbok
- Fjernkontroll: Fjernkontroll med 21 taster

Mål

- Emballasjebredde: 520 millimeter
- Emballasjehøyde: 323 millimeter
- Emballasjedybde: 123 millimeter
- Bruttovekt: 3,6 kg
- Nettovekt: 2,4 kg
- Produktmål (BxDxH): 465 x 107 x 233 mm

Drift

- Strømforsyning: 100-240VAC, 50/60Hz



Utgivelsesdato
2016-07-17

Versjon: 1.0.4

12 NC: 8670 001 27829
EAN: 48 95185 61285 0

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com