



Philips  
Unidad interna

DVD

16x Regrabadora

SPD6000FO

## Rendimiento superior

Grabadora de formato dual e impresora de etiquetas en uno

Tu disco, tu proyecto. ¿Por qué escribir a mano cuando puedes crear tu propia etiqueta profesional que refleje tus recuerdos?

### Experimenta lo último en tecnología

- Grabadora de doble capa para soportes de doble capa +R y -R

### Rendimiento superior

- Unidad con la función LightScribe
- Velocidad de grabación de hasta 16X en DVD+R/-R
- Regrabadora de DVD compatible con DVD-R a 16X
- Capacidad de almacenamiento de 8,5 GB en un disco de una cara y doble capa

### Fiabilidad y robustez increíbles

- Dynamic Calibration garantiza calidad de grabación a alta velocidad
- (Re)grabación segura y fiable con Seamless Link

### Comodidad

- Grabadora de CD y DVD, e impresora todo en uno
- Sólo hay que darle la vuelta al disco y etiquetarlo siguiendo 3 sencillos pasos

**PHILIPS**

sense and simplicity

## Especificaciones

### Soportes de almacenamiento

- **Velocidades de grabación:** 16x en DVD+R, CD-R 40x, 2,4x en DVD+R doble capa, 8x en DVD-R
- **Velocidades de lectura:** 16x en DVD-ROM, 10x en DVD+R doble capa, 10x en DVD+R, 10x en DVD+RW, 10x en DVD-R, 10x en DVD-RW, 40x en CD-R, 32x en CD-RW
- **Capacidad del disco:** DVD+R doble capa 8,5 GB; DVD+R/R 4,7 GB
- **Soporte de grabación:** CD 8 cm (sólo posición horizontal), CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+R de doble capa, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW
- **Velocidades de regrabación:** 4x en DVD+RW, 4x en DVD-RW, CD-RW 24x
- **Formatos compatibles:** Discos de 8 cm, CD-Audio, CD-Bridge, CD-Extra, CD-I, CD grabable, CD regrabable, CD-ROM, Texto de CD, DVD+R, DVD+RW, DVD-ROM, DVD/R, DVD/RW, Photo CD, DVD+R DL
- **Modos de grabación:** Todo el disco (DAO), Paquete fijo, Varias sesiones (MS), Grabación ampliada, Grabación por paquetes, Grabación de modo sin formato, Sesión de una vez (SAO), Toda la pista (TAO), Paquete variable
- **Formato de grabación:** UDF e ISO 9660
- **Tiempo de acceso (típico):** 120 ms en CD, 140 ms en DVD
- Cumple regulac. sist. almacen. masivo

### Conectividad

- **Otras conexiones:** Entrada de CC de 12 V, 2 salidas izq./der. de audio analógico, Conector de interfaz IDE, Puente de selección maestro/esclavo

### Comodidad

- **Instalación simplificada:** Plug & Play
- **Facilidad de uso:** Manual de uso, paso a paso

### Accesorios

- **Accesorios incluidos:** 4 tornillos de montaje, CD-ROM con software + manual, Guía de instalación rápida, Manual de usuario, Discos LightScribe

### Software

- **Ahead Nero versión 6:** Nero Burning Rom 6, InCD 4, Nero Vision express 2, Nero media Player 1, EasyWrite Reader 4, Nero Burning Rights 1

### Requisitos del sistema

- **Espacio en el disco duro:** 500 MB
- **Sistema operativo de PC:** Windows® 2000 y XP
- **Procesador:** Pentium III a 500 MHz o más rápido
- **memoria RAM:** 128 MB

### Dimensiones

- **Dimensiones del producto (LxFxA) en":** 20 x 15 x 4 cm
- **Peso del producto:** 0,95 kg

### Alimentación

- **Tipo de adaptador:** CC 5 V/12 V
- **Consumo de energía:** 25 W

### Especificaciones técnicas

- **Humedad:** 5 - 90 % HR (sin condensación)
- **Rango temperaturas funcionamiento:** 5 - 50 °C
- **Estándares de seguridad:** EN60950, EN60825, ULI1950
- **Estándares de CEM:** EN55022, EMS55024, FCC Parte 15
- **Tiempo de acceso:** CD: <120 mseg (típico), DVD: <140 mseg (típico)

## Características destacadas

### LightScribe

La función de etiquetado de disco directo LightScribe hace que los rotuladores y pegatinas sean cosa del pasado. Simplemente, dale la vuelta al CD o DVD grabable/regrabable con capa especial, vuelve a insertarlo en la unidad y 'graba' fantásticas etiquetas con la misma apariencia y calidad que las profesionales tipo serigrafía. Puedes mezclar texto y realizar gráficos personalizados mediante el software proporcionado e incluso añadir la etiqueta en otro momento. Esta innovadora técnica permite que encuentres tus archivos de películas, música, fotos y datos mucho más fácil que antes.

### Calibración dinámica

Dynamic Calibration optimiza la calidad de grabación de DVD de las unidades de DVD+RW de alta velocidad.

### Grabadora formato doble capa +/-

Nueva unidad que permite la grabación en soportes de doble capa de 8,5 GB +R y -R

### Velocidad de grabación 16X en DVD+R/-R

Velocidad de grabación de hasta 16X en discos DVD+R y DVD-R

### Grabadora e impresora todo en uno

La tecnología LightScribe añade la función de impresión de etiquetas a la grabadora de CD y DVD.

### Etiquetado sencillo

Sólo hay que darle la vuelta al disco y el dispositivo escribirá tu etiqueta personal en el disco. De esta forma, no sólo podrás etiquetar tus recuerdos y música digital sino que también podrás hacer que tus etiquetas tengan un aspecto profesional al no tener que escribirlas a mano.

### Seamless Link

Seamless Link evita la pérdida de discos provocada por errores de grabación

### Capacidad de almacenamiento de 8,5 GB

Disco de una cara y doble capa con capacidad de almacenamiento de 8,5 GB



Fecha de emisión  
2007-10-15

Versión: 1.0

12 NC: 9082 100 08069  
EAN: 87 10895 96208 7

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)