

Philips
CD Soundmachine med
Dynamic Bass Boost

• MP3

AZ3830



CD-rippning och USB Direct-uppspelning

med praktiskt motordrivet CD-fack

Sätt i CD-skivan i det motordrivna CD-facket och låt den snygga och kompakta AZ3830 rippa och lagra din musik i din USB-enhet eller MP3-spelare. Njut av kraftfullt ljud tack vare 2 x 4 W RMS-effekt.

Skapa dina egna digitala musiksamlingar

- Rippa dina CD-skivor till MP3-format
- Lyssna på MP3-/WMA-musik direkt från dina bärbara USB-enheter
- Musik i 10 timmar på MP3-CD eller 20 timmar på WMA-CD

Kraftfullt ljud som hörs och känns

- Basreflexhögtalarna ger ett kraftfullt och djupt basljud
- DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud
- Total effekt 2 x 4 W RMS

Lättanvänd

- MP3-inspelning med en knapptryckning – ingen dator behövs
- Motorstyrd släde för CD-skivor för bekväm åtkomst
- Digital FM/MW-mottagare med 25 förinställningar

PHILIPS

Specifikationer

Ljuduppspelning

- Typ av laddare: Motoriserad, Släde
- Uppspelningsmedia: WMA-CD, MP3-CD-skiva, CD, CD-R, CD-RW
- Skivuppspelningslägen: Snabbt framåt/bakåt, Nästa/Föregående spårsökning, Repetera spelning, Blandad uppspelning
- Programmerbara spår: 20

Ljud

- Uteffekt (RMS): 2x4 W
- Ljudsystem: Stereo
- Högtalarteryper: Basreflexhögtalare
- Ljutförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost)
- Högtalardiameter: 3 tum
- Volymkontroll: ratt

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM, AM
- Automatisk digital kanalsökning
- Antenn: FM-antenn

Anslutningar

- USB: USB-värd

- Aux-in
- Hörlur: 3,5 mm

Bekvämlighet

- Skärmtyp: LCD
- Bakgrundsbelysning
- Fjärrkontroll: Flerfunktionell

Effekt

- Nätsström
- Batterityp: LR20
- Batterispänning: 1,5 V
- Antal batterier: 6

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätkabel, Bruksanvisning, Garantiercertifikat

Mått

- Förpackningens mått (B x H x D): 410 x 187 x 307 mm
- Produktens mått (B x H x D): 358,4 x 140,6 x 260 mm
- Vikt: 22,2 kg
- Vikt inkl. förpackning: 3 15 kg

Funktioner

USB Direct för MP3-/WMA-musik

Anslut bara enheten till USB-porten i Philips Hi-Fi-system. Digital musik spelas upp direkt från enheten. Nu kan du dela dina favoriter med familj och vänner.

DBB (Dynamic Bass Boost)

Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

MP3-inspelning med en knapptryckning

Det är bara att ansluta din USB-masslagringsenhet till USB-porten på Philips-ljudsystemet och börja spela in din favoritmusik från CD-skivor till din USB-enhet eller MP3-spelare – med en knapptryckning och utan dator.

Motorstyrd släde för CD-skivor

Motorstyrd släde för CD-skivor för bekväm åtkomst



Publiceringsdatum
2013-05-10

Version: 1.0.3

12 NC: 8670 000 25172
EAN: 87 12581 30131 6

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com