



Philips
2.1 home cinema

DVD-weergave
Draadloze subwoofer

HES4900

Krachtiger geluid voor de ultieme HDTV-ervaring

met draadloze subwoofer

Wek uw favoriete TV-programma's tot leven met geweldige audio. Dankzij 350 W aan geluid, Dolby Virtual-luidsprekers en een draadloze subwoofer kunt u nu van TV met beeld en geluid van topkwaliteit genieten zonder dat de kamer rommelig wordt gemaakt door een wirwar van snoertjes.

Superieure luisterervaring

- Dolby Virtual Speaker voor realistisch Surround Sound
- Geavanceerde digitale versterker voor een helder en krachtig geluid

Geïntegreerd entertainment voor de ultieme ervaring

- Upscaling van HDMI 1080p tot High Definition voor scherpere beelden
- Met EasyLink bedient u alle HDMI CEC-apparaten met één afstandsbediening
- Hi-Speed USB 2.0-koppeling: video/muziek vanaf USB-sticks afspelen
- MP3 Link speelt muziek af vanaf draagbare mediaspelers
- Ingebouwde FM-tuner

Ontwerp dat uw leefomgeving verfraait

- Draadloze subwoofer voor fantastische bastonen zonder de kabels
- Past overal: aan de muur of op tafel
- Geavanceerd ontwerp dat past bij elke Flat TV

PHILIPS

Specificaties

Beeld/scherm

- Beeldverbetering: High Definition (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Video upscaling

Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 350W
- Geluidssysteem: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo, Dolby® Virtual Surround
- Equalizer-instellingen: Actie, Klassiek, Drama, Games, Nieuws, Feest, Rock, Sport

Videoweergave

- Compressie-indelingen: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Media afspelen: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-video, Video-CD/SVCD
- Afspelsysteem voor videodiscs: NTSC, PAL

Audioweergave

- Compressie-indeling: MP3, WMA
- MP3-bitsnelheden: 32 - 256 kbps en VBR
- Media afspelen: Audio-CD, CD-R/RW, USB Flash Drive

Stilstaande beelden weergeven

- Compressieformaat van foto: JPEG
- Beeldverbetering: Roteren, Diapresentatie met muziek, Zoomen
- Media afspelen: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB Flash Drive

Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM
- RDS: Zendernaam

Connectiviteit

- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: MP3-lijningang, USB
- Aansluitingen aan de achterkant: Component Video-uitgang, Easy-Fit-luidsprekeraansluitingen, HDMI-uitgang, TV-ingang (audio, cinch)

Vermogen

- Stroomverbruik in stand-bystand: < 1 W
- Stroomverbruik ontvanger: 32 W
- Stroomverbruik subwoofer: 38 W
- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz



Luidsprekers

- Frequentiebereik subwoofer: 30 - 180 Hz
- Subwooferimpedantie: 4 ohm
- Subwoofer: 1 x 6,5 inch Long Throw-woofer
- Subwoofertype: Actief
- Luidsprekerimpedantie: 6 ohm

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Audiokabel, Batterijen voor afstandsbediening, FM-antenne, Voedingskabel, Snelstartgids, Afstandsbediening, Gebruikershandleiding, Muursteun, Wereldwijde garantiekaart

Afmetingen

- Afmetingen van set (B x H x D): 361 x 66,5 x 190 mm
- Afmetingen van subwoofer (B x H x D): 170 x 330 x 340 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 13 kg
- Diepte luidspreker (+ standaard): 151,5 mm
- Breedte luidspreker (met standaard): 137 mm
- Hoogte luidspreker (met standaard): 333,8 mm

Afmetingen van de verpakking

- Verpakkingstype: Karton
- Aantal producten: 1
- EAN: 87 12581 47935 0
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 56,5 x 39,5 x 37,5 cm
- Bruto gewicht: 13 kg
- Nettogewicht: 10 kg
- Gewicht van de verpakking: 3 kg

Omdoos

- EAN: 87 12581 47935 0
- Bruto gewicht: 13 kg
- Omdoos (L x B x H): 56,5 x 39,5 x 37,5 cm
- Nettogewicht: 10 kg
- Aantal consumentenverpakkingen: 1
- Gewicht van de verpakking: 3 kg

Audioverbinding

- Draadloze verbinding: Frequentieband: 2,4 GHz, Modulatie: GFSK, Technologie: instelbare frequentie

Kenmerken

Dolby Virtual Speaker

Dolby Virtual Speaker is een geavanceerde virtualiseringstechnologie voor geluid die een vol en meeslepend Surround Sound produceert via een systeem met twee luidsprekers. Zeer geavanceerde ruimtelijke algoritmes repliceren de geluidskarakteristieken die in een ideale 5.1-kanaals geluidsomgeving voorkomen op nauwgezette wijze. De weergave van DVD's is verbeterd door de 2-kanaals geluidsomgeving uit te breiden. Elke hoogwaardige stereobron wordt omgezet in levensecht, meerkanaals Surround Sound als de bron wordt gecombineerd met Dolby ProLogic II-geluidsverwerking. U hoeft geen extra luidsprekers, kabels of standaarden voor luidsprekers aan te schaffen om te kunnen genieten van een ruimtevullend geluid.

EasyLink

Met EasyLink kunt u meerdere apparaten zoals DVD-spelers, Blu-ray-spelers, SoundBar-luidspreker, home cinema, TV's enz. bedienen met één afstandsbediening. EasyLink maakt gebruik van het HDMI CEC-industriestandaardprotocol om functionaliteit tussen apparaten te delen via de HDMI-kabel. Met één druk op de knop kunt u alle aangesloten HDMI CEC-apparatuur gelijktijdig bedienen. Functies zoals stand-by en afspelen kunnen nu moeiteloos worden geactiveerd.

HDMI 1080p

Upscaling tot 1080p met HDMI zorgt voor glasheldere beelden. Films in standaarddefinitie kunnen nu in echte HD-resolutie worden weergegeven. Hierdoor geniet u van nog meer details en natuurgetrouwere beelden. Progressive Scan ("p" in "1080p") maakt een einde aan de lijnstructuur die aanwezig is op vrijwel alle TV-schermen en zorgt op deze manier voor continue scherpe beelden. Bovendien zorgt HDMI voor een rechtstreekse digitale verbinding die zowel ongecomprimeerde digitale HD-video als digitaal meerkanaals geluid kan weergeven, zonder dat deze eerst naar analoge moet worden omgezet. Hierdoor hebt u een perfecte beeld- en geluidskwaliteit, volledig storingsvrij.

High-speed USB 2.0-koppeling

De Universal Serial Bus of USB is een protocolstandaard om PC's, randapparaten en consumentenelektronica-apparaten gemakkelijk te koppelen. Snelle USB-apparaten hebben een gegevensoverdrachtsnelheid tot 480 Mbps - veel hoger dan de 12 Mbps van oorspronkelijke USB-apparaten. Met Hi-Speed USB 2.0-koppeling hoeft u alleen uw USB-apparaat aan te sluiten en u bent klaar om de gewenste film, muziek of foto's weer te geven.

Draadloze subwoofer

Draadloze subwoofer voor fantastische bastonen zonder de kabels



Publicatiedatum
2016-12-14

Versie: 4.0.6

12 NC: 8670 000 48641
EAN: 87 12581 47935 0

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com