



Philips
Kablosuz Kulaklık

SHC2000



Kablosuz kızılötesi

TV için

Bu tam boyutlu ve şarjlı kablosuz kızılötesi kulaklıklar, evinizde müziğin ya da televizyonun tadını çıkartmanız için kaliteyle rahatlığı bir araya getirir.

Üzerinizde taşırken varlığını unutacaksınız!

- Hafif tasarım, uzun süreli kullanımda rahatı artırır.
- Kendinden ayarlı kafa iç bandı, rahat bir oturuş sağlar

Mükemmel kablosuz dinleme deneyimi

- Yüksek frekanslı RF, temiz ve net alım sağlar
- ALC, giriş sinyallerinde duyulabilir bozulmanın önüne geçer

Her zaman yola çıkmaya hazır

- kablosuz kızılötesi iletimi hareket serbestliği sağlar
- Şarjlı pil kullanarak, maliyeti azaltır

PHILIPS

sense and simplicity

Teknik Özellikler**Ses**

- Akustik sistem: Kapalı
- Mıknatıs tipi: Ferrit
- Frekans tepkisi: 18 - 20 000 Hz
- Hassasiyet: 108 dB
- Hoparlör çapı: 32 mm

Tuner/Alım/İletim

- Efektif aralık: 7 m
- Taşıyıcı frekans aralığı: 2,3 MHz (Sol) - 2,8 MHz (Sağ)
- Kanal ayırma: >30 dB
- Modülasyon: FM

Kullanılabilirlik

- Çalışma süresi: +/- 15 saat

Güç

- Güç kaynağı kulaklık: 2 x 1,5 V NiMH R03/AAA
- Güç kaynağı verici: AC/DC adaptörü, 12V/200mA

İç Karton

- Brüt ağırlık: 5,0852 kg
- İç karton (L x G x Y): 42,9 x 30,6 x 24,2 cm
- Net ağırlık: 3,666 kg
- Dara ağırlığı: 1,4192 kg

Dış Karton

- Brüt ağırlık: 11,0365 kg
- Dış karton (L x G x Y): 44,5 x 32,3 x 51,5 cm
- Net ağırlık: 7,332 kg
- Dara ağırlığı: 3,7045 kg

Ambalaj boyutları

- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 20,7 x 10 x 22,5 cm
- Brüt ağırlık: ,7867 kg
- Net ağırlık: ,611 kg
- Dara ağırlığı: ,1757 kg

Ürün özellikleri**Hafif tasarım**

Dayanıklı, hafif ve kaliteli malzeme uzun süreli kullanımda konforu artırır.

Kendinden ayarlı iç kafa bandı

İçteki kafa bandı, kafanıza mükemmel oturmasını kolaylaştırır. Bu mekanizma otomatik olarak kendi kendini ayarlar.

Yüksek frekans modülasyonu

İletim bağlantısı için çok yüksek radyo frekansları (RF) kullanılması, net ve temiz sinyal alımını garantiler.

otomatik seviye kontrolü (ALC)

Bu akıllı elektronik devre, ses giriş seviyesinin otomatik olarak doğru seviyeye ayarlanmasını sağlayarak seste bozulmayı önler ve dinleme keyfinizi artırır.

Kablosuz kızılötesi iletimi

IR kablosuz iletim, sizi kablo değiştirme gereksiniminden kurtarır.

Şarjlı sistem

Kulaklık, pillerini şarj etmek için gerekli sistemi içerir.



Yayın tarihi 2008-10-31

Sürüm: 5.0.7

12 NC: 9082 100 07812
EAN: 87 10895 95765 6

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com