

Philips
Sistema micro Hi-Fi

USB

MCM204



Il nuovo classico

con riproduzione USB diretta

Specificatamente progettato per chi apprezza tecnologia e stile all'avanguardia, il Philips MCM204 è sinonimo di eleganza e qualità. Goditi la musica MP3/WMA dal tuo dispositivo portatile grazie alla riproduzione USB diretta.

Arricchisci la tua esperienza audio

- Goditi la musica MP3/WMA direttamente dal tuo dispositivo portatile USB
- Riproduzione di MP3/WMA-CD, CD e CD-RW
- Lettore di cassette stereo con arresto automatico
- Per ottimizzare le impostazioni dello stile musicale
- Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante
- Potenza totale 2x4 W RMS

Inizia la giornata come piace a te

- Timer sveglia/spegnimento automatico
- Sintonia digitale con 40 stazioni preselezionate per una maggiore comodità

Audio e look raffinati

- Eleganti altoparlanti finitura legno
- Telecomando facile da usare in dotazione

PHILIPS
sense and simplicity

In evidenza

Funzione USB diretta per la riproduzione di musica MP3/WMA



Basta collegare il dispositivo alla porta USB dell'impianto Hi-Fi Philips e la musica digitale verrà riprodotta direttamente dal dispositivo. Ora è possibile condividere i propri momenti più belli con familiari e amici.

controllo audio digitale



Digital Sound Control offre una vasta scelta di comandi pre-impostati Jazz, Rock, Pop e Classic utilizzabili per ottimizzare gli intervalli di frequenza dei differenti stili musicali. Ciascuna modalità utilizza la tecnologia di equalizzazione grafica per la regolazione automatica del bilanciamento dell'audio in modo da migliorare le frequenze dello stile musicale prescelto. Infine, Digital Sound Control semplifica le operazioni per ottenere il massimo dai brani musicali impostando con precisione il bilanciamento del suono in corrispondenza del tipo di musica riprodotta.

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.



Specifiche

Audio

- Potenza in uscita: Potenza musicale 2x4 W RMS/2x8 W
- Funzioni audio avanzate: 4 modalità controllo audio digitale, Dynamic Bass Boost

Altoparlanti

- Altoparlante principale: Woofer da 3,5", Sistema altoparlanti Bass Reflex

Riproduzione audio

- Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, WMA-CD
- Modalità riproduzione dischi: Ripeti brano/tutto/programma, Ripetizione casuale, 20 brani programmabili
- Tipo caricatore: Superiore
- tecnologia piastra a cassette: Meccanica
- Modalità riproduzione cassette: Controllo elettronico della velocità
- Modalità USB diretta: Play/Pause, Arresta, Previous/Next, Indietro veloce/Avanzamento veloce, Program Play, Ripetizione, Avvia la riproduzione casuale

Registrazione audio

- Supporti registrazione: Nastro
- Registrazione nastri migliorata: livello di registrazione automatico, avvio sincronizzato registrazione CD

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande del sintonizzatore: Stereo FM, OM
- Sintonia digitale automatica

- Stazioni preimpostate: 40
- Sintonizzatore migliorato: Auto Store

Connettività

- Altri collegamenti: Antenna pigtail fissa FM, Antenna OM
- Ingresso Aux: Ingresso, 3,5 mm
- Cuffia: 3,5 mm

Funzioni utili

- Sveglia: Sveglia tramite CD, Radiosveglia, Spegnimento automatico
- Orologio: Su display principale
- Tipo display: LCD
- Standby Eco Power: 1 W

Accessori

- Accessori inclusi: Antenna FM/OM, Libretto di garanzia, Guida rapida
- Telecomando: Telecomando a 24 tasti con batteria al litio
- Guida rapida: Inglese, Tedesco, Olandese, Francese, Spagnolo, Italiano
- Manuale dell'utente: 16 lingue

Dimensioni

- Dimensioni set (L x A x P): 146 x 228 x 216 mm
- Dimensioni altoparlante principale (L x A x P): 146 x 228 x 160 mm
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 380 x 350 x 275 mm
- Peso incluso imballaggio: 5,3 Kg

Alimentazione

- Alimentazione: 220-240 V, 50 Hz



Data di rilascio
2009-03-20

Versione: 3.0.10

12 NC: 8670 000 27823
EAN: 87 12581 32032 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com