

Philips
Micromuzyksysteem

DAB+
CD, MP3-CD, USB, FM
150 W

BTB3370



Ontspannen met lekkere muziek

Ga helemaal op in muziek - gestreamd via Bluetooth, op een CD of zelfs via USB Direct. Dit systeem is compatibel met DAB+ en FM, dus u stemt ook moeiteloos af op uw favoriete radioprogramma's. Dit Philips-microsysteem biedt optimale functionaliteit met een maximaal uitgangsvermogen van 150 W.

Verrijk uw luisterervaring

- Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid
- Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
- Maximaal uitgangsvermogen van 150 W RMS

Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen

- Muziek streamen via Bluetooth met meerdere gekoppelde apparaten
- Compatibel met DAB+ en FM voor een complete radio-ervaring
- (MP3-)CD's en CD-R/RW's afspelen
- Directe weergave vanaf USB voor het afspelen van uw MP3-muziek
- Audio-ingang voor muziekweergave vanaf draagbare mediaspelers

Gebruiksvriendelijk

- Automatische CD-lader voor optimaal gebruiksgemak
- Digitaal afstemmen met voorkeuzenders voor extra gebruiksgemak
- Direct muziek wisselen tussen 2 Bluetooth-apparaten

PHILIPS

Kenmerken

Meerdere apparaten koppelen

Draadloze geluidsoverdracht via Bluetooth® is steeds normaler in de wereld van geluidssystemen, maar de meeste met Bluetooth® compatibele systemen kunnen slechts met één apparaat tegelijk worden gekoppeld. Via de optie voor het koppelen van meerdere apparaten kunt u twee apparaten koppelen en direct tussen deze apparaten schakelen.

Compatibel met DAB+ en FM

Compatibel met DAB+ en FM voor een complete radio-ervaring

Bass Reflex-luidsprekersysteem



Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resonanceert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de

reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.

Audio-ingang



Met de audio-in-connectiviteit kunt u muziekbestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. De audio-ingang is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.

Directe weergave vanaf USB voor uw MP3-muziek



Dankzij het ingebouwde USB Direct kunnen alle bestanden worden overgebracht en geniet u eenvoudig van nog meer digitale muziek.

Digital Sound Control



Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Balans, Neutraal, Krachtig, Warm en Helder. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, door gewoon de geluidsbalans aan te passen aan de muziek die u op dat moment afspeelt.

Specificaties

Geluid

- Geluidsverbetering: Digital Sound Control
- Maximaal uitgangsvermogen (RMS): 150 W

Luidsprekers

- Luidsprekerdrivers: 3 inch woofer
- Luidsprekertypen: Bass Reflex-luidsprekersysteem

Audioweergave

- Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken, Herhalen/shuffle/programmeren
- Media afspelen: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB Flash Drive
- USB-modi voor directe weergave: Snel achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/pauze, Vorige/volgende, Herhalen, Shuffle, Stoppen
- Bluetooth: Afspelen/pauzeren, vorige/volgende

Tuner/ontvangst/transmissie

- Tunerbereik: FM-mono, FM-stereo
- Voorkeurzenders: 20
- Antenne: FM-antenne (75 ohm)
- Tunerverbetering: Automatisch digitaal afstemmen, Automatisch scannen
- DAB/DAB+: Infoscherm, Smart Scan

Connectiviteit

- USB: USB-poort
- Audio-ingang (3,5 mm)

- Bluetooth
- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP

Comfort

- Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm, USB-alarm
- Klok: Op het hoofdscherm, Sleeptimer
- Schermtype: LED-display
- Ladertype: Lade

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: FM-antenne, Gebruiksaanwijzing
- Afstandsbediening: Afstandsbediening met 21 toetsen en batterij

Afmetingen

- Breedte hoofdunit: 249 mm
- Hoogte hoofdunit: 128 mm
- Diepte hoofdunit: 275 mm
- Afmetingen van hoofduidspreker (B x D): 140 x 215 mm
- Hoogte van de hoofduidspreker: 306 mm
- Breedte van de verpakking: 490 mm
- Hoogte van de verpakking: 313 mm
- Diepte van de verpakking: 356 mm
- Brutogewicht: 8,6 kg
- Nettogewicht: 7,4 kg

Vermogen

- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz



Publicatiedatum
2016-07-10

Versie: 3.0.3

12 NC: 8670 001 27155
EAN: 48 95185 61168 6

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com