



Philips  
Vez. nélk., fülre illeszk.  
fejhallgató gyerekeknek

Fülre illeszk., vez. nélk. fejhallgató

Világító fülpárnák  
Alkalmazás alapú szülői felügyelet  
&lt;85 dB-re korlátozott hangerő



TAK4206PK

## Fényes és merész

Ennek a masszív és rugalmas, fülre illeszkedő fejhallgatónak köszönhetően a maguk stílusában ragyoghatnak! A fülpárnákba épített panelek színes fényben pompáznak, a hangerő pedig 85 dB értékre van korlátozva. A Philips Headphones alkalmazás segítségével a szülők beállíthatják a hangerőt és a lejátszási időt.

### Neked tervezve

- Egyszerű tárolhatóság. Kicsire és laposra összehajtható kialakítás
- Audiókábellel kompatibilis (3,5 mm-es jack)
- Egyedi hangszabályozás és egyebek. Philips Headphones alkalmazás

### Ott hallgathatsz zenét, ahol csak szeretnél

- Gyermekbarát kényelem
- Egyszerű kezelés. A zenétől a hívásokig
- Tiszta hang a 32 mm-es meghajtókból

### Mókás. Menő. Biztonságos a fiatal fülek számára.

- Nincsenek vezetékek, nincs gubancolódás. 28 órányi lejátszási idő
- 85 dB-re korlátozott hangerő\*
- Mindig biztonságos és szórakoztató. Szülői felügyelet
- Menő, színes, világító panelek a fülpárnákban

# PHILIPS

Vez. nélk., fülre illeszk. fejhallgató gyerekeknek

Fülre illeszk., vez. nélk. fejhallgató Világító fülpárnák, Alkalmazás alapú szülői felügyelet, &lt;85 dB-re korlátozott hangerő

# Fénypontok

TAK4206PK/00

## 28 órányi lejátszási idő



A gyerekek akár utazásnál, akár a képernyő előtt vagy a házi feladatnál, imádni fogják ezeket a vezeték nélküli, fülre illeszkedő fejhallgatókat! Egyetlen töltéssel 28 órányi lejátszási időt kapnak, a teljes feltöltés pedig 2 órát vesz igénybe. Egy gyors, 15 perces töltéssel 2 órányi lejátszási idő érhető el.

## Szülői felügyelet

A kifejezetten a fiatal fülek számára tervezett biztonságos fejhallgató 32 mm-es, 85 dB-re korlátozott meghajtókkal büszkélkedhet. A szülők a Philips Headphones alkalmazásban maximális hangerőt és lejátszási időkorlátokat is beállíthatnak. Ön pihenhet, amíg a gyerekek szórakoznak.

## Világító fülpárnák



A fülpárnákban panelek találhatók, amelyek még menőbbé teszik a fejhallgatók viseletét. A gyerekek négy változat közül választhatnak: vörös, zöld vagy kék fény, illetve mindhárom vegyesen! A világítási lehetőségek közül a fülpárnán levő gomb megnyomásával tudnak választani.

## Gyermekbarát kényelem

A puha fülpárnák és a fejpánt kényelmes viseletet biztosítanak a gyerekeknek zenehallgatás és kedvenc YouTubereik nézése közben. A rugalmas fejpánt könnyedén állítható.

## Könnyű használat

A gombok segítségével a gyermekek segítség nélkül is egyszerűen vezérelhetik a zenét és a hívásokat. A fejhallgató készen áll a párosításra, amint be van kapcsolva a Bluetooth funkció. Ha egyszer a párosítás megtörtént, a fejhallgató emlékszik a legutóbb párosított eszközre.

## Egyszerű tárolhatóság

A gyerekeknek kifejlesztett vezeték nélküli, fülre illeszthető fejhallgató kialakítása olyan ügyes, hogy két irányban összehajtható. Egyrészt laposra hajtható, ami tökéletes például egy hálósobai fiókban való tároláshoz. Másrészt laposra, majd befelé hajtható, amitől egy zsebben vagy táskában elférő kis csomag lesz belőle.

## Audiocsatlakozó (3,5 mm-es csatlakozó)

A 3,5 mm-es audiocsatlakozó segítségével a gyerekek közvetlenül csatlakoztathatják fejhallgatójukat okostelefonjukhoz vagy kézi konzoljukhoz.

## Philips Headphones alkalmazás

A Philips Headphones alkalmazás segítségével beállíthat hangerő-korlátokat, illetve korlátozhatja a napi vagy heti lejátszási időt. Hangüzenet figyelmezteti gyermekét, ha elérte az időkorlátot, továbbá az alkalmazás automatikusan csökkenti a hangerőt, ha túl nagy lenne.

## Tiszta hang a 32 mm-es meghajtókból

Tiszta hang a 32 mm-es meghajtókból

## 85 dB-re korlátozott hangerő\*

85 dB-re korlátozott hangerő\*

Vez. nélk., fülre illeszk. fejhallgató gyerekeknek

Fülre illeszk., vez. nélk. fejhallgató Világító fülpárnák, Alkalmazás alapú szülői felügyelet, &lt;85 dB-re korlátozott hangerő

## Műszaki adatok

### Hang

- Frekvenciasáv: 20–20 000 Hz
- Hangszóró átmérője: 32 mm
- Impedancia: 32 ohm
- Maximális terhelhetőség: 10 mW
- Érzékenység: 83 dB (1 kHz-en)
- Meghajtó típusa: Dinamikus

### Csatlakoztathatóság

- Bluetooth verzió: 5.0
- Vezeték nélküli
- Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, HFP
- Maximális hatótávolság: Max. 10 m
- Támogatott kódok: SBC
- A vezeték nélküli átvitel típusa: Bluetooth
- Fejhallgató-csatlakozó: 3.5 mm

### Külső kartondoboz

- Hosszúság: 21.3 cm
- Fogyasztói csomagolások száma: 3
- Szélesség: 17 cm
- Bruttó tömeg: 1.003 kg
- Magasság: 24 cm
- GTIN: 1 48 95229 11755 3
- Nettó tömeg: 0.465 kg
- Táratömeg: 0.538 kg

### Kényelem

- Hangerőszabályzás
- A Philips Headphones alkalmazás támogatása
- Firmware-frissítés lehetséges
- Kezelőszervek típusa: Gomb
- Hangerő-korlátozás (max. 85 dB)

### Tápellátás

- Újratölthető
- Elemek száma: 1 db
- Zenelejátszási idő: 28 óra
- beszélgetési idő: 25 óra
- Töltési idő: 2 óra
- Rövid töltési idő: 15 mins for 2 hrs

- Akkumulátor tömege (összesen): 5.4 g
- Akkumulátor kapacitása (hallgató): 240 mAh
- Akkumulátor típusa (hallgató): Lítium-polimer (beépített)

### Méret csomagolással együtt

- Magasság: 22.5 cm
- Csomagolás típusa: Doboz
- Polcra helyezési mód: Függesztés
- Szélesség: 19.5 cm
- Mélység: 5 cm
- Tartozékok száma: 1
- EAN: 48 95229 11755 6
- Bruttó tömeg: 0.265 kg
- Nettó tömeg: 0.155 kg
- Táratömeg: 0.11 kg

### Tartozékok

- Gyors üzembe helyezési útmutató
- Töltőkábel: USB-C kábel, 500 mm

### Kialakítás

- Szín: Rózsaszín
- Hordhatóság: Fejpánt
- Összehajtható kialakítás: Laposra/befelé hajtható
- Fülhöz csatolás anyaga: Műbőr
- Fülhöz illeszkedő: Fülre illeszkedő
- Fülpárna típusa: Hátral zárt

### Telekommunikáció

- Mikrofon a hívásokhoz: 1 mic

### Méretetek

- Termék méretei (szé x mé x ma): 14,6 x 18 x 4,5 cm
- Termék tömege: 0,128 kg
- Fejpántív hossza: 320 - 360 mm

### UPC

- UPC: 8 40063 20177 4



Kiadás dátuma  
2024-03-03

Verzió: 6.3.5

EAN: 48 95229 11755 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Az EN 50332 szabvánnyal összhangban a hangerő &lt;85 dB-re van korlátozva a biztonságos zenehallgatás érdekében.

\* Az akkumulátor üzemideje tájékoztató jellegű, és az alkalmazás körülményeitől függően változhat.