

Philips  
Portatif DVD Oynatıcı

PET I035



## Dönebilen ekran, esnek görünüm

dahili dijital TV alıcısı ile

10,2" LCD panel ve 180 derece dönebilen ekranıyla Philips PET I030 Portable DVD Oynatıcıda film seyretmenin keyfine varın. Ayrıca, hafıza kartı yuvası ve USB2.0 konnektörüyle en sevdiğiniz video deneyimlerinizi arkadaşlarınızla paylaşın. Akıllı Araç Montaj Seti, ürünle birlikte verilir.

### Kendinizi AV eğlenceye bırakın

- DVD, DVD+/-R ve DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® ve MPEG4 filmleri oynatın
- MP3/WMA-CD, CD ve CD-RW çalın
- Picture CD ile JPEG fotoğraf dosyalarını paylaşın

### Dijital interaktif TV olayını yaşayın

- Ücretsiz dijital TV ve radyo kanalları için DVB-T desteği
- 7 günlük Elektronik Program Kılavuzu (EPG)
- Doğrudan Teletext ve altyazı desteği

### Her yerde mükemmel izleme

- İdeal ekran kalitesi için Zero Bright Dot™ özelliğine sahip ekran
- Yüksek çözünürlüklü 10,2" LCD ekran, mükemmel görüntü için

### Rahatlığınız için

- Şarj edilebilir pille 4 saate kadar oynatma\*
- Fotoğraf ve müzik için USB ve SD kart yuvaları
- Seyahat çantası dahildir

DVB-T  
TERRESTRIAL

7 DAYS  
EPG

ZERO  
Bright-Dot™

DOLBY  
DIGITAL

MPEG  
PLAYBACK

USB

DIVX®

SD™



# PHILIPS

sense and simplicity

**Teknik Özellikler****Görüntü/Ekran**

- Ekran tipi: LCD TFT
- LCD panel tipi: Parlama önleyici polarize yüzey
- Çapraz ekran boyutu (inç): 10,2 inç
- Çözünürlük: 800(G)×480(Y)×3(RGB)
- Parlaklık: 200 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrast oranı (tipik): 250:1
- Etkin izleme alanı: 222,0X133,2mm
- Piksel aralığı: 0,1905(G)×0,1905(Y) mm
- Tepki süresi (tipik): 30 ms

**Ses**

- Çıkış Gücü: 250mW RMS(dahili hoparlörler)
- Çıkış gücü (RMS): 10mW RMS(kulaklık)
- Sinyal gürlüğü oranı: >80dB(kulaklık), >62dB(dahili hoparlörler)

**Video Oynatma**

- Çalma Ortamı: DVD, Picture CD, SVCD, Video CD, DVD-R/+RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, WMA, DVD+R/+RW, CD
- Disk Çalma Modları: A-B Tekrarlama, Aç, Disk Menüsü, Hızlı Geri, Hızlı İleri, OSD, Tekrarlama, Rasgele Çalma, Yavaş Geri, Yavaş İleri, Büyütme
- Video disk oynatma sistemi: NTSC, PAL
- Sıkıştırma formatları: MPEG4, Divx

**Müzik Çalma**

- Sıkıştırma formatı: Dolby Dijital, MP3, WMA
- MP3 bit hızları: 32 - 320 kbps
- WMA bit hızları: 32 - 192 kbps
- Çalma Ortamı: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Desteklenen dosya sistemleri: ISO-9660, Joliet

**Bağlanılabilirlik**

- DC girişi: 9 V
- AV çıkışı: Kompozit (CVBS) x1

- Kulaklık jakı: 3,5 mm Stereo Kulaklık
- AV girişi: Kompozit (CVBS) x1
- Ses Çıkışı - Dijital: Koaksiyel (cinch)
- Diğer bağlantılar: S-Video çıkışı, Titreşimli Komponent Video çıkışı

**Kullanılabilirlik**

- Pil şarj göstergesi
- Darbeye dayanıklı

**Tuner/Alım/İletim**

- DVB: DVB Bölgesel \*

**Video Kod Çözme**

- En-Boy Oranı: 16:9, 4:3, 4:3 Letterbox
- Alıcı-Demodülasyon: COFDM 2K/8K, MPEG-2/ DVB uyumlu, Ağ: MFN/SFN, QPSK

**Aksesuarlar**

- AC/DC Adaptörü: 9~12V; 110-240v, 50/60Hz DC-giriş
- Kablolar: A/V kablosu x1, S-video kablosu x1, Komponent video kablosu x1
- Araç kiti: araç adaptörü, 12vDC
- Uzaktan kumanda: AY5506 ince uzaktan kumanda
- Kullanım Kılavuzu: 16 dil
- Birlikte Verilen Aksesuarlar: Anten, Seyahat çantası

**Boyutlar**

- Ürün boyutları (G x Y x D): 270 x 32 x 188 mm
- Ürün ağırlığı: 1,5 kg
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 336 x 282 x 145 mm
- Ana kutu boyutları: 297 x 361 x 450 mm
- Ana karton miktarı: 3
- Ana karton ağırlığı: 9,7 kg
- Ambalaj türü: D-box

**Ürün özellikleri****DVD/DivX® ve MPEG4 oynatın**

DivX® desteğiyle, DivX®'le şifrelenmiş görüntüleri oturma odanızın rahatlığı içinde izleyebilirsiniz. DivX® medya formatı, filmler, film fragmanları ve müzik videoları gibi büyük dosyaları CD-R/RW, hafıza kartı ve DVD-video gibi medya araçlarında saklayabilmenize olanak sağlayan MPEG4 tabanlı bir görüntü sıkıştırma teknolojisidir. DivX® CD'leri, DVD oynatıcı, DVD kaydedici ya da ev sinema sistemlerinde oynatılabilir.

**DVB-T Desteği**

Eğlence deneyiminizi zenginleştirin ve ücretsiz dijital kanalların keyfini çıkarın. DVB-T (Dijital Görüntü Yayınalığı - Karasal) ile Avrupa'daki ücretsiz dijital TV ve radyo yayınlarını alabilirsiniz. En yüksek kalitenin korunması için, arada analog adım olmadan sinyal sürekli dijital olarak korunur.

**Zero Bright Dot™ özellikli ekran**

LCD ekranındaki rahatsız edici boş noktalardan arınmış, en yüksek kalitedeki görüntülerin keyfini çıkarın. LCD ekranlarında genellikle, LCD endüstrisinde 'parlak nokta' denilen kusurlar bulunmaktadır. Sınırlı sayıda parlak nokta, bir zamanlar LCD seri üretiminin kaçınılmaz sonucu olarak değerlendirilmekteydi. Philips'in portatif DVD Oynatıcılarda uyguladığı titiz kalite kontrol prosedürleri ile LCD ekranlarımız parlak noktalara sıfır toleransla üretilmektedir. İdeal ekran kalitesinden emin olmak için Philips Zero Bright Dot™ (Sıfır Parlak Nokta) kullanılan portatif DVD Oynatıcıları tercih edin.



Yayın tarihi 2009-01-22

Sürüm: 2.0.3

12 NC: 8670 000 31333  
EAN: 87 12581 34438 2© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)