



Philips  
Auriculares inalámbricos  
de diadema para niños

Auriculares inalámbricos de  
diadema

Auriculares con luz  
Control parental mediante  
aplicación  
Volumen limitado <math>\leq 85\text{ dB}</math>



TAK4206PK

## Brillante y atrevido

Iluminarán su propio estilo con estos resistentes y flexibles auriculares de diadema. Los paneles de los auriculares se iluminan con luces coloridas y el volumen está limitado a 85 dB. Los padres pueden controlar el volumen y el tiempo de reproducción a través de la aplicación de auriculares de Philips.

### Listo para ti

- Fáciles de guardar. Diseño totalmente plegable y compacto
- Compatible con un cable de audio (conector de 3,5 mm)
- Control de sonido personalizado y mucho más. Aplicación Philips Headphones

### Reproduce donde tú quieras

- Máxima comodidad para los niños
- Fácil control de la música y las llamadas
- Sonido nítido gracias a los altavoces de 32 mm

### Diversión. Originalidad. Seguro para los oídos más jóvenes.

- Sin cables ni enredos. 28 horas de reproducción
- Volumen limitado a 85 dB
- Toda la diversión con total seguridad. Controles parentales
- Incluyen originales y coloridos paneles luminosos

# PHILIPS

## Auriculares inalámbricos de diadema para niños

Auriculares inalámbricos de diadema Auriculares con luz, Control parental mediante aplicación, Volumen limitado <85 dB

# Destacados

### 28 horas de reproducción



A los niños les encantarán estos auriculares inalámbricos de diadema, tanto para entretenerse durante los viajes como para hacer sus tareas escolares. Proporcionan 28 horas de reproducción con una sola carga y tarda 2 horas en cargarse por completo. Con una carga rápida de 15 minutos se obtienen 2 horas de reproducción.

### Controles parentales

Estos auriculares, diseñados pensando en la seguridad de los oídos de los más jóvenes, cuentan con altavoces de 32 mm que se han limitado a 85 dB. Los padres también pueden ajustar el volumen máximo y los límites de tiempo de reproducción en la aplicación Philips Headphones. Relájate mientras tus hijos se divierten.

### Auriculares con luz



Los auriculares cuentan con paneles que se iluminan para dar un toque adicional de estilo moderno. Hay cuatro variaciones entre las que se puede elegir: luces rojas, verdes, azules o una combinación de los tres colores. Solo tienes que pulsar el botón del auricular para desplazarse por las opciones de luz.

### Máxima comodidad para los niños

Suaves almohadillas en los auriculares y en la banda de sujeción que ofrecen comodidad a los niños mientras están escuchando música o viendo a sus YouTubers favoritos. La banda de sujeción flexible se ajusta fácilmente.

### Fácil control

Gracias a sus botones fáciles de usar, los niños pueden controlar la música y las llamadas sin ayuda. Los auriculares están listos para emparejarse en cuanto se activa la función Bluetooth. Una vez conectados, recuerdan el último dispositivo con el que se han emparejado.

TAK4206PK/00

### Fácil de guardar

Estos auriculares inalámbricos de diadema para niños cuentan con un diseño inteligente que se pliega en dos direcciones. Se pueden plegar totalmente, perfectos para guardarlos en un cajón del dormitorio. También pueden doblarse totalmente hacia dentro, creando un paquete compacto que cabe en el bolsillo o el bolso.

### Puerto de audio (toma de 3,5 mm)

El puerto de audio de 3,5 mm permite a los niños conectar los auriculares directamente a su smartphone o consola de mano.

### Aplicación Philips Headphones

La aplicación Philips Headphones te permite ajustar el límite del volumen, además de limitar el tiempo de reproducción por día o semana. Un aviso de voz indica al niño si se ha alcanzado el límite de tiempo y la aplicación baja el volumen automáticamente si se supera el límite establecido.

### Sonido nítido gracias a los altavoces de 32 mm

Sonido nítido gracias a los altavoces de 32 mm

### Volumen limitado a 85 dB

Volumen limitado a 85 dB

## Auriculares inalámbricos de diadema para niños

Auriculares inalámbricos de diadema Auriculares con luz, Control parental mediante aplicación, Volumen limitado <math>\leq 85\text{ dB}</math>

# Especificaciones

### Sonido

- Rango de frecuencia: 20 - 20 000 Hz
- Diámetro del altavoz: 32 mm
- Impedancia: 32 ohmios
- Entrada de alimentación máxima: 10 mW
- Sensibilidad: 83 dB (1000 Hz)
- Tipo de altavoz: Dinámico

### Conectividad

- Versión de Bluetooth: 5.0
- Sin cables
- Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Alcance máximo: Hasta 10 m
- Códec compatible: SBC
- Tipo de transmisión inalámbrica: Bluetooth
- Toma para auriculares: 3.5 mm

### Caja exterior

- Longitud: 21.3 cm
- Unidades por caja: 3
- Anchura: 17 cm
- Peso bruto: 1.003 kg
- Altura: 24 cm
- GTIN: 1 48 95229 11755 3
- Peso neto: 0.465 kg
- Peso tara: 0.538 kg

### Cómodas funciones

- Control de volumen
- Compatibilidad con la aplicación Philips Headphones
- Posibilidad de actualización de firmware
- Tipo de controles: Botón
- Volumen limitado (85 dB)

### Potencia

- Recargable
- Número de pilas: 1 ud.
- Tiempo de reproducción de música: 28 hora(s)
- Tiempo de conversación: 25 h
- Tiempo de carga: 2 hora(s)
- Rápido tiempo de carga: 15 mins for 2 hrs

- Peso de la batería (total): 5.4 g
- Capacidad de la batería (auriculares): 240 mAh
- Tipo de batería (auriculares): Polímero de litio (integrada)

### Dimensiones del embalaje

- Altura: 22.5 cm
- Tipo de embalaje: Caja
- Tipo de colocación: Colgante
- Anchura: 19.5 cm
- Profundidad: 5 cm
- Número de productos incluidos: 1
- EAN: 48 95229 11755 6
- Peso bruto: 0.265 kg
- Peso neto: 0.155 kg
- Peso tara: 0.11 kg

### Accesorios

- Guía de inicio rápido
- Cable de carga: Cable USB-C, 500 mm

### Diseño

- Color: Rosa
- Estilo portátil: Banda de sujeción
- Diseño plegable: Plano/Hacia adentro
- Material de acoplamiento para la oreja: Cuero sintético
- Ajuste para la oreja: De diadema
- Tipo de auriculares: Diseño posterior cerrado

### Telecomunicaciones

- Micrófono para llamadas: 1 mic

### Dimensiones

- Dimensiones del producto (An. x Pr. x Al.): 14,6 x 18 x 4,5 cm
- Peso del producto: 0,128 kg
- Longitud del arco de la banda de sujeción: 320 - 360 mm

### UPC

- UPC: 8 40063 20177 4



Fecha de emisión  
2024-03-12

Versión: 6.3.5

EAN: 48 95229 11755 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Volumen limitado a <math>\leq 85\text{ dB}</math> de acuerdo con las norma EN 50332 sobre niveles de sonido seguros.

\* La duración de la batería del tiempo de reproducción es aproximada y puede variar en función de las condiciones de la aplicación.