





Lietotāja rokasgrāmatas papildinājums

1. Bluetooth savienošana pāri

 *Piezīme: Šim izstrādājumam ar Play-Fi CAP versiju 506.3.0.063 vai 506.3.0.077 ir jāizveido Play-fi/Wi-fi savienojums, lai Bluetooth savienošana pāri darbotos. Skatiet norādījumus sadaļā "Wi-Fi savienojums (bezvadu darbība)" lietotāja rokasgrāmatā, lai pabeigtu Play-fi/Wi-fi iestatīšanu, kad izstrādājums tiek lietots pirmo reizi.*

Bluetooth savienošanas pāri norise:

1. Pieslēdziet ierīci Bluetooth avotam.
2. Nospiediet avota pogu  uz tālvadības pults un turiet ilgāk par 3 sekundēm. Vai iestatījumu izvēlnē atlasiet , lai izvēlētos BT PAIR, un nospiediet , lai sāktu.
3. Pieejamo ierīču sarakstā savā tālrunī/planšetdatorā atrodi ierīci ar nosaukumu XXXXX-BT (XXXXX ir nosaukums, kas izvēlēts Play-Fi iestatīšanas laikā).
4. Atlasiet XXXXX-BT un gaidiet Bluetooth savienojuma izveidi. Parasti tas notiek 1-2 sekunžu laikā.