

Philips  
Навушники

15-мм динаміки/відкритого  
типу  
Кріплення-гачок

SHS3300BK



## Додаткові басы

ДЛЯ ПОТУЖНОГО ЗВУКУ

Насолоджуйтеся низькочастотним звучанням із навушників, які можна зафіксувати на вусі для комфорту, стійкості та ефективності використання.

### Готовність до роботи завжди

- Кабель довжиною 1,2 м ідеально підходить для використання за межами приміщення

### Створені спеціально для вас і вашого стилю життя

- Амбушури сприяють комфортному носінню і відтворенню низьких частот
- Контурне кріплення-гачок сприяє комфортнішому носінню та стійкості
- Асиметричний кабель надає можливість тримати його збоку

### Музика для ваших вух

- 27-мм динамік забезпечує потужне звучання
- Отвори Bass Beat забезпечують рух повітря для кращого звучання
- Неодимові магніти покращують низькі частоти та чутливість

**PHILIPS**

## Специфікації

### Звук

- Акустична система: відкрита
- Мембрана: Майларовий купол
- Тип магніту: Неодимовий
- Тип: Динаміка
- Звукова котушка: мідь
- Частотна характеристика: 12–22 000 Гц
- Діаметр динаміків: 15 мм
- Чутливість: 102 дБ
- Максимальна вхідна потужність: 100 мВт
- Опір: 32 ohm

### Під'єднання

- Тип кабелю: мідь
- Під'єднання кабелю: два паралельні дроти, асиметричне
- Покриття конектора: позолочене
- Довжина кабелю: 1.2 м
- Конектор: 3.5 мм

### Зовнішня коробка

- Довжина: 35.4 см
- Кількість споживчих комплектів: 24
- Ширина: 19.2 см
- Вага брутто: 1.74 кг
- Висота: 23.2 см
- Код GTIN: 1 69 51613 99170 8
- Вага нетто: 0.42 кг
- Вага тари: 1.32 кг

### Зручність

- Стиль носіння: Кріплення-гачок

### Внутрішня коробка

- Довжина: 18.2 см
- Кількість споживчих комплектів: 3
- Ширина: 8.6 см
- Висота: 11 см
- Вага нетто: 0.0525 кг
- Вага брутто: 0.1782 кг
- Вага тари: 0.1257 кг
- Код GTIN: 2 69 51613 99170 5

### Розміри упаковки

- Висота: 17 см
- Тип упаковки: Білестер-упаковка
- Тип розміщення на полиці: Обидва
- Ширина: 9.5 см
- Глибина: 2.6 см
- Кількість виробів: 1
- Код EAN: 69 51613 99170 1
- Вага брутто: 0.0452 кг
- Вага нетто: 0.0175 кг
- Вага тари: 0.0277 кг

### Конструкція

- Колір: Чорний

### Розміри

- Розміри виробу (ШхГхВ): 3,5 см x 1,8 см x 6,1 см
- Вага: 0.0175 кг

## Основні

### 27-мм динамік

27-мм динамік має ідеальний розмір для прослуховування без спотворення – він компактний для комфортного носіння та достатньо великий для забезпечення чіткого, потужного звуку.

### Отвори Bass Beat

Отвори Bass Beat забезпечують рух повітря для кращого звучання з насиченими низькими частотами.

### Комфортні амбушури

Спеціальна форма та розкішні матеріали, які використовуються для амбушурів цих навушників Philips, забезпечують ідеальне прилягання для максимального комфорту. Вони запобігають втраті звуку та покращують відтворення низьких частот. Амбушури мають форму, що ідеально вирівнюється з ділянкою навколо вуха.

### Контурне кріплення-гачок

Кріплення-гачок залишається за вухом навіть тоді, коли ви в русі, що забезпечує комфортну посадку навушників та чудове звучання. Доторкається до зовнішньої сторони вух і кріпить навушники до них.

### Неодимові магніти

Неодим – найкращий матеріал для створення потужного магнітного поля для кращої чутливості звукової котушки, відтворення низьких частот та вищої загальної якості звуку.

### Асиметрична система кабельного з'єднання

Це просте, але високоефективне рішення для впорядкування кабелів працює ефективно, дозволяючи підвішати кабель за шиєю, а не під підборіддям.

### Кабель 1,2 м

Ідеальна довжина кабелю для свободи розміщення аудіопристрою у будь-якому місці.

