

Philips 5000 series  
Blu-ray Disc-/DVD-Player

3D Blu-ray Disc-Wiedergabe  
Integriertes WiFi  
3D-Wiedergabe

**BDP5600**



## 3D Blu-ray und das Beste aus dem Internet auf Ihrem Fernseher

### Erleben Sie Blu-ray 3D

Lassen Sie sich von der neuen Dimension begeistern, für die Blu-ray 3D in Ihrem Heimkino sorgt. Erleben Sie mit integriertem, schnellem WiFi-n das Beste aus der Welt des Internets direkt auf Ihrem Fernseher. Außerdem können Sie dank DivX Plus HD mehr Inhalte als je zuvor wiedergeben.

#### **Mehr hören**

- Dolby TrueHD für HiFi-Sound
- Dolby TrueHD und DTS-HD MA für HD 7.1 Surround Sound

#### **Mehr sehen**

- 3D Blu-ray Disc-Wiedergabe für ein Full HD 3D-Erlebnis zu Hause
- Zertifiziertes DivX Plus HD für High Definition DivX-Wiedergabe

#### **Mehr genießen**

- Verwandeln Sie Ihr Smartphone in eine Fernbedienung für Philips AV-Produkte
- SimplyShare – Verbinden und Übertragen aller Entertainmentinhalte kabellos
- USB 2.0 zur Video-/Musikwiedergabe von USB-Flash-/Festplattenlaufwerken
- USB-Tastaturanschluss für einfaches Smart TV- und Webbrowsering
- Integriertes WiFi-n für schnellen, umfassenden u. kabellosen Internetzugang

# PHILIPS

# Besonderheiten

## 3D Blu-ray Disc-Wiedergabe



Full HD 3D vermittelt die das Gefühl von Tiefe für ein einzigartiges, echtes Kinoerlebnis zu Hause. Für das linke und rechte Auge werden in 1920 x 1080 Full HD-Qualität separate Bilder aufgenommen und mit hoher Geschwindigkeit abwechselnd auf dem Bildschirm abgespielt. Wenn Sie das Bild betrachten, verwenden Sie eine spezielle Brille, bei der die rechte und linke Linse so geöffnet und geschlossen werden, dass ein alternatives Bild synchron angezeigt wird. So entsteht ein Full HD 3D-Fernseherlebnis.

## Zertifiziertes DivX Plus HD



DivX Plus HD auf Ihrem Blu-ray-Player und/oder DVD-Player bietet die neueste DivX-Technologie, damit Sie HD-Videos und Filme aus dem Internet direkt auf Ihrem Philips HDTV oder PC genießen können. DivX Plus HD unterstützt die Wiedergabe von DivX Plus-Inhalten (H.264 HD Video mit hochwertigem AAC-Format in einem MKV-Dateicontainer) und auch frühere Versionen von DivX Video bis zu 1080p. DivX Plus HD bietet Ihnen ein echtes HD Digital Video-Erlebnis.

## USB-Tastaturanschluss



Surfen im Internet ist jetzt noch bequemer. Surfen Sie nach Herzenslust im Internet, ohne dazu Ihren PC/MAC einzuschalten - im Wohnzimmer auf Ihrem Breitbildfernseher. Stecken Sie einfach den Adapter Ihrer drahtlosen Tastatur oder den USB-Stecker Ihrer kabelgebundenen Tastatur in den USB-Anschluss des Players ein, und schon befinden Sie sich mit einer QWERTY-Tastatur auf der Datenautobahn. Surfen ist mit einem Smart TV jetzt einfacher, da mit einer Fernbedienung Wörter nur über neun alphanumerische Tasten eingegeben werden können. Jetzt müssen Sie keinen Laptop mehr mitnehmen oder die Augen über dem kleinen Bildschirm Ihres mobilen Geräts zusammenkneifen, um das Internet nutzen zu können.

## WiFi-n



WiFi-n oder IEEE 802.11n ist der neue Standard für kabellose Netzwerke. Es umfasst viele neue Optionen, um die Qualität kabelloser Verbindungen zu verbessern, und bietet, verglichen mit früheren WiFi-Standards, eine höhere Geschwindigkeit und eine größere Reichweite. WiFi-n bietet außerdem eine

Rückwärtskompatibilität und ermöglicht dem Player dadurch die Übertragung an bzw. den Empfang von Routern mit älteren WiFi-Standards.

## MyRemote-Fernbedienungs-App



Mit der Philips MyRemote-Fernbedienungs-App können Sie Ihr iPhone, Ihren iPod Touch oder Ihr Android Smartphone als Fernbedienung zur Steuerung der Philips AV-Produkte in Ihrem Netzwerk benutzen. Die App erkennt automatisch Ihren\* Philips Blu-ray-Player, Ihr Home Entertainment-System oder Streamium Audiosystem, das mit Ihrem WiFi-Heimnetzwerk verbunden ist, und ermöglicht Ihnen die direkte Steuerung der Geräte von jedem Platz im Haus aus. Und falls Sie über mehr als ein Philips AV-Produkt in Ihrem Netzwerk verfügen, können Sie mit der App zwischen den Geräten wechseln und sie unabhängig voneinander steuern. Diese kostenlose App wurde exklusiv von Philips erstellt.

## USB 2.0

Der universelle serielle Bus, kurz USB genannt, ist ein Industriestandard, der eine schnelle und einfache Verbindung von Peripheriegeräten und Computern, Unterhaltungselektronik und mobilen Produkten ermöglicht. USB 2.0 bietet eine bessere und schnellere Leistung – bis zu 40-mal schneller als USB 1.0 mit einer Datenübertragungsrate von bis zu 480 Mbit/s im Vergleich zu den ursprünglichen 12 Mbit/s. Bei der ersten Verwendung werden alle Konfigurationen automatisch vorgenommen. Mit USB 2.0 können Sie Ihre tragbaren USB-Geräte oder Festplattenlaufwerke einfach anschließen und Filme, Musik oder Bilder auswählen und sofort wiedergeben.



# Daten

## Ton

- D/A-Konverter: 24 Bit, 192 kHz
- Frequenzgang: (20 kHz): = |0,2|dB (Max./Min. 2 ch, DVD) Hz Hz
- Verbesserung der Soundqualität: Nachtmodus
- Soundsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio
- Dynamikumfang (1 kHz): = 90 dB
- Signal/Rausch-Verhältnis: = 100 dB

## Anschlüsse

- Vordere Anschlüsse: USB 2.0
- Rückseitige Anschlüsse: Composite-Videoausgang (FBAS), Koaxialer Digital-Ausgang, Ethernet, HDMI-Ausgang, USB 2.0, Analog. linker/rechter Audio-Eingang
- Netzwerkverbindungen: 802.11 b/g/n, Integriertes WiFi
- Smart TV Plus: MyRemote-Fernbedienungs-App, SimplyShare

## Außenkarton

- EAN: 87 12581 67432 8
- Länge: 41.5 cm
- Anzahl der Verpackungen: 1
- Breite: 30 cm
- Bruttogewicht: 1.65 kg
- Höhe: 8.7 cm
- Nettogewicht: 1.25 kg
- Eigengewicht: 0.4 kg

## Komfort

- BD-Live (1 GB USB-Speicher erforderlich)
- Schutz von Minderjährigen: Elterliche Kontrollmöglichkeit
- EasyLink (HDMI-CEC): System-Start, Standby-Modus auf Knopfdruck, Untertitelunterstützung im Format 21:9, Weiterleitung der Fernbedienungssignale
- OSD-Bildschirm-Sprachen: Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Slowakisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch, Griechisch, Ungarisch
- Einfache Bedienung: Schnelles Aktivieren, MyRemote-Fernbedienungs-App
- Upgradefähige Firmware: Firmware-Upgrade über USB, Online-Aktualisierung der Firmware

## Leistung

- Stromverbrauch: 20 W
- Stromversorgung: 220 – 240 V, 50 Hz
- Standby-Stromverbrauch: 0,3 W

## Verpackungsmaße

- Höhe: 30 cm
- Verpackungsart: Karton
- Regalaufstellung: Liegend
- Breite: 41.5 cm
- Tiefe: 8.7 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1

- EAN: 87 12581 67432 8
- Bruttogewicht: 1.65 kg
- Nettogewicht: 1.25 kg
- Eigengewicht: 0.4 kg

## Produktabmessungen

- Höhe: 4.2 cm
- Breite: 36 cm
- Tiefe: 21.9 cm
- Gewicht: 1.08 kg

## Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: 2 AAA-Batterien, CD-R (Bedienungsanleitung), Netzkabel, Produktregistrierungskarte, Kurzanleitung, Fernbedienung, Bedienungsanleitung

## Abmessungen

- Gewicht (inkl. Verpackung): 2,26 kg
- Verpackung (B x H x T): 495 x 87 x 300 mm
- Produkt (B x H x T): 435 x 38 x 213 mm
- Produktgewicht: 1,82 kg

## Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

## Dateiformat

- Audio: aac, mka, MP3, WMA
- Video: asf, avi, divX, flv, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Bild: GIF, JPEG, JPG

## Bild/Anzeige

- Bildformat: 4:3, 16:9, 21:9
- D/A-Konverter: 12 Bit/148 MHz
- Bildoptimierung: Hochoflösend (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Video Upscaling
- 3D Blu-ray: Full HD 1080p

## Optische Wiedergabemedien

- Wiedergabefähige Discs: AVCHD, BD, BD-R/BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Standbildwiedergabe

- Komprimierungsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Bildverbesserung: Drehen, Diashow mit Musikwiedergabe, Zoom

## Viowiedergabe

- BD-Region-Code: B
- Komprimierungsformate: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, XviD
- Disc-Wiedergabemodi: A-B Wiederholen, Winkel, Discmenü, Pause, Repeat, Wiedergabe vom letzten Stopp forts., Vorwärts/rückwärts suchen, Skip, Langsam vorwärts, Standard-Wiedergabe, Zoom
- Video-Verbesserung: Deep Color, Progressive Scan, Video Upscaling, x.v. Color
- DVD-Region-Code: 2



Ausstellungsdatum  
2024-04-21

Version: 7.1.12

EAN: 87 12581 67432 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)