

飛利浦  
DVD 超迷你劇院系統



MCD716

## 卓越出色的影音體驗

還有 USB Direct 播放功能

兼具出眾時尚外觀和優異品質的音響系統。此黑色鋼琴鏡面音箱提供優質音效。可播放 DVD，一套超迷你系統就能滿足影音需求。

### 豐富您的電影體驗

- 播放 DVD、DivX®、(S)VCD、MP3-CD、WMA-CD、CD (RW) 以及相片光碟
- 12 位元 /108MHz 視訊處理技術，呈現清晰、自然的影像
- 循序掃描色差視訊，達到最佳的影像品質
- 杜比數位讓您享受極致的觀影體驗

### 豐富您的音效體驗

- 鈦絲帶高音單體的高傳真音質
- Class 'D' 數位擴大機提供高品質音效
- 直接從 USB 裝置檢視相片及收聽音樂
- 動態低音增強效果，可表現深沉而戲劇化的低音
- 2x50 瓦 RMS/1800 瓦 PMPO

### 與您的室內裝飾渾然一體

- 亮黑色木質喇叭
- 高階組件設計，配有機座
- 鋁鑄外殼

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## 焦點

### 12 位元 /108MHz 視訊數位類比轉換器

12 位元視訊數位類比轉換器 (DAC) 具備優異技術，可以保留真實影像的每個細節。它會顯示細微的陰影和更平滑的色彩漸層，呈現更有動感、更自然的影像。在使用大螢幕和投影機時，效果明顯勝於一般常見的 10 位元視訊數位類比轉換器。

### 循序掃描

循序掃描讓影像的垂直解析度加倍，呈現更銳利的影像。循序掃描不會先傳送構成畫面的奇數行資料，然後再傳送偶數行資料，而是同時將兩個部份呈現在螢幕上。完整的影像瞬間完成，達到最大的解析度。以這樣的速度，人眼將會看到更銳利的畫面，不會再看到螢幕上一行行的線條。

### Dolby 數位

杜比數位是領導世界的數位多聲道音訊標準，利用人類耳朵處理聲音的方式，讓您體驗具有真實空間感、音質絕佳的環繞音效。

### 超迷你系統的絲帶高音單體

鉸絲帶高音單體是一種單極單體，從前方產生清脆生動的音效，常用於高級音效系統，可重生高傳真音質。傳統錐形或球頂形單體應用了指向性線圈移動原則，單極鉸絲帶高音單體則有達 180 度廣角振幅射出高頻音。如此高頻音域更寬廣，也擴展最佳聆聽區域，即便是迷你型音響系統也能有寬廣、清晰、自然的音效。

### Class 'D' 擴大機

Class 'D' 數位擴大機接收類比訊號，將其轉換為數位訊號，然後以數位方式加以放大。此訊號再進入解調濾波器，得到最後輸出。經放大後的數位輸出含有數位音訊所有優點，包括音質的改善。此外，與傳統 AB 擴大機相比，Class 'D' 數位擴大機的效率超過 90% 以上。因此，可以在很小的地方放置此功能強大的擴大機。

### USB Direct 功能可播放相片 / 音樂

只要將您的 USB 裝置插頭連接系統，您就能將儲存的數位音樂和相片立即與親友分享。

### 動態低音增強效果

只要輕按一個按鍵，就能在不同的音量設定 (由低至高) 中，欣賞經過動態低音增強效果處理後的音樂低音部分，讓您更能享受優異的音樂效果。當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會消失，若要避免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果以進行低音強化，如此一來，即便您減低音量，也可以欣賞到同樣的音效。

### 高階組件設計

這套組合式 DVD 迷你音響的機座，具有 4 個三角形的機座腳，可避免振動、過熱以及擴大機和 DVD 載入裝置產生的電磁干擾，造成音頻失真，讓您享受圓潤優異的原音重現效果。



# 規格

## 音效

- 加強音效: Class "D" 數位擴大機, 數位音質控制 4 種模式, 動態低音增強效果, 音量
- 音效系統: Dolby 數位
- 輸出功率: 2x50 瓦 RMS / 1800 瓦 PMPO

## 喇叭

- 主喇叭: 2 聲道, 低音反射式喇叭系統, 可拆式喇叭護網, 5 吋低音喇叭, 絲帶高音單體

## 影片播放

- 播放媒體: DivX, DVD-Video, 相片光碟, VCD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- 光碟播放模式: A-B 段重複播放, 視角選擇, PBC, 縮放, 父母監控鎖定, 光碟功能表, 快速倒帶, 快速快轉, OSD, 恢復播放, 慢動作
- 視訊增強: 循序掃描
- DVD 地區: 3

## 靜態相片播放

- 相片壓縮格式: JPEG
- 畫質增強: 幻燈片展示伴隨 MP3 播放
- 播放媒體: 相片光碟, CD-R/RW, DVD+R/+RW

## 播放音效

- 播放媒體: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- 光碟播放模式: 可設定 20 首曲目, 重複播放 / 單首播放 / 全部播放 / 自訂曲目播放, 隨機播放
- 裝載器類型: 自動化, 唱盤
- USB Direct 模式: 快速倒帶 / 快轉, 播放 / 暫停, 前一首 / 下一首, 編排播放, 重複播放, 隨機播放, 停止

## 調諧器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段: FM 立體聲
- 自動數位選台: 是

- 調諧器增強功能: 自動儲存
- 記憶選台: 20

## 連線

- 視訊輸出 - 類比: 色差影像 Y Pb Pr (cinch), 複合 CVBS (黃色 cinch), S 端子 (Hosiden)
- 其他連接: 數位音訊同軸輸出, FM 天線
- USB: USB 主機
- 耳機: 3.5 公釐
- 音訊連接: 類比音訊輸入 (左 / 右), 類比音訊輸出 (左 / 右)

## 便利

- 鬧鐘: CD 鬧鐘, 睡眠定時器, 收音機鬧鐘, USB 鬧鈴
- 時鐘: 主螢幕顯示
- OSD 語言: 英文, 繁體中文, 葡萄牙文, 西班牙文
- 顯示類型: VFD 顯示
- 指示功能: DIM 模式

## 配件

- 附配件: 複合視訊線 (Y), 控制纜線, AC 電源線, FM 天線, 全球保證手冊
- 使用者手冊: 英文, 繁體中文
- 快速入門指南: 英文、繁體中文
- 遙控器: 47 鍵, 附 2 粒 AAA 電池

## 尺寸

- 主喇叭尺寸 (寬 x 高 x 深): 160 x 270 x 220 公釐
- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深): 525 x 375 x 330 公釐
- 機組尺寸 (寬 x 高 x 深): 240 x 160 x 230 公釐
- 產品含包裝重量: 12.5 kg

## 電源

- 電源供應器: 110-240V, 50/60 Hz



發行日期 2011-07-21

版本: 1.0.6

12 NC: 8670 000 35932  
EAN: 87 12581 38622 1

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)