

Philips
Přenosný DVD přehrávač



PET101



Přenosný DVD přehrávač pro všechny

Posadte se, uvolněte se a sledujte filmy na přehrávači Philips PET101. Vychutnejte si oblíbené filmy na discích DVD, DivX®, MPEG4 a hudbu na discích MP3-CD a CD nebo obdivujte fotografie ve formátu JPEG.

Ponořte se do špičkové AV zábavy

- Přehrávání filmů ve formátech DVD, DVD+/-R a DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® a MPEG4
- Přehrává hudbu na discích MP3-CD, CD a CD-RW
- Sdílejte soubory s obrázky JPEG s obrazovými disky CD

Snadné použití

- Stejně malý jako přenosný CD přehrávač
- Připojení ke stereu a TV pomocí standardních kabelů A/V
- Jednoduché a snadné používání

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikace

Přehrávání videa

- **Média pro přehrávání:** DVD, Obrazové disky CD, Standard SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- **Režimy přehrávání disků:** Funkce A-B Repeat, Úhel, Nabídka Disc Menu, Rychlý posun vzad, Rychlý posun vpřed, OSD, Funkce Opakovat, Náhodné přehrávání, Zpomalený chod zpět, Zpomalený chod vpřed, Zvětšení
- **Systém přehrávání video disků:** NTSC, PAL
- **Kompresní formáty:** DivX, MPEG4

Přehrávání zvuku

- **Kompresní formát:** Dolby Digital, MP3
- **Přenosová rychlost formátu MP3:** 32 - 320 kb/s
- **Média pro přehrávání:** CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- **Podporované systémy souborů:** ISO-9660, Joliet

Zvuk

- **Odstup signál/šum:** >80 dB

Možnosti připojení

- **Vstup pro stejnosměrné napájení:** 12 V
- **Výstup AV:** Kompozitní (CVBS) x 1

Příslušenství

- **Síťový adaptér:** Vstup napájení DC-in 12 V (110 - 240 V, 50/60 Hz)
- **Dálkové ovládání:** AY5513 tenké dálkové ovládání
- **Kabely:** 1 x kabel AV
- **Uživatelský manuál:** 8 jazyků

Rozměry

- **Rozměry master kartonu:** 205 x 305 x 300 mm
- **Počet kusů ve velkoobchodním balení:** 4
- **Hmotnost velkoobchodního balení:** 4,29 kg
- **Rozměry balení (Š x V x H):** 278 x 190 x 68 mm
- **Typ balení:** D-box
- **Rozměry výrobku (Š x V x H):** 156 x 31 x 150 mm
- **Hmotnost výrobku:** 0,89 kg

Zvýraznění výrobku

Přehrávání DVD/DivX® a MPEG4

Podpora kodeku DivX® zajišťuje, že budete moci zobrazit videozáznamy kódované systémem DivX® v pohodlí svého obývacího pokoje. Formát médií DivX® je technologie pro kompresi videozáznamu založená na standardu MPEG4, která umožňuje uložit velké soubory, například filmy, upoutávky a hudební videoklipy na médiích jako jsou disky CD-R/RW, paměťové karty a disky DVD-video. Disky CD s nahrávkami ve formátu DivX® lze přehrávat na některých DVD přehrávačích, DVD rekordérech a systémech domácího kina.

Hudba na discích MP3-CD, CD a CD-RW

Formát MP3 představuje revoluční kompresní technologii, s jejíž pomocí lze velké soubory s digitálně zaznamenanou hudbou zmenšit až 10krát, aniž by se významně snížila kvalita zvuku. Na jeden disk CD lze uložit až 10 hodin hudby.

Sdílejte obrazové disky CD (JPEG)

Schopnost přehrávání většiny formátů poskytuje maximální kompatibilitu disků a požitek z obrázků na cestách.



Datum vydání 2009-01-22

Verze: 1.0.5

12 NC: 8670 000 47461
EAN: 87 12581 45060 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com