

Philips
Tunt mikromusiksystem

• DAB

MCB275



Besatt av ljud

Ljud som passar ditt hem

Njut av oslagbar tydlighet med inbyggd DAB-mottagare i Philips tunna mikrosystem. MP3-CD-uppspelningen ger dig frihet att göra de ljudinställningar som passar dig. Med väggmontering därtill är det här ett system att förundras över.

Njut av DAB-radio i digital kvalitet

- Lyssna på radiostationer med digital kvalitet
- Kompatibel med DAB och FM för komplett radio

Obegränsad lyssnarupplevelse

- Lyssna på MP3-/WMA-musik direkt från dina bärbara USB-enheter
- Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW

Berika din ljudupplevelse

- Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar
- DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud

Starta dagen som du vill

- Digital mottagare med 20 förinställda kanaler är extra praktiskt
- Väcknings- och insomningsfunktion

PHILIPS

Funktioner

Kompatibel med DAB och FM

Utöver FM med analog sändning finns nu digitalradio med DAB (Digital Audio Broadcasting), som är ett nytt sätt att sända radio via ett nätverk av markbundna sändare. Lyssnarna får fler val och ett klart ljud utan knaster. Med den här teknologin kan sändaren anknyta till den kraftigaste signalen som hittas. På DAB-digitalstationer finns det inga frekvenser som måste kommas ihåg, utan det räcker att ställa in stationens namn och du slipper ändra inställningen under resor.

Digital ljudkontroll

Med digital ljudkontroll får du ett urval förinställningar – Jazz, Rock, Pop och Classic – som du kan använda till att optimera frekvensomfånget för olika musikstilar. För varje läge används grafisk frekvenskorrigering för att automatiskt justera ljudbalansen och förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.

DBB (Dynamic Bass Boost)

Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

USB Direct för MP3-/WMA-musik

Anslut bara enheten till USB-porten i Philips Hi-Fi-system. Digital musik spelas upp direkt från enheten. Nu kan du dela dina favoriter med familj och vänner.



Specifikationer

Ljud

- Uteffekt: 2 x 5 W musikeffekt
- Ljutförbättring: digital ljudkontroll 4 lägen, DBB (Dynamic Bass Boost)

Högtalare

- Högtalardrivrutiner: 3 tums woofer
- Högtalartyper: basreflexhögtalare

Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD-skiva, WMA-CD
- Skivuppspelningslägen: repetera/shuffle/program
- Övrigt: ID3 Tag Support
- Uppspelningslägen för USB Direct: snabbspolning bakåt/framåt, spela upp/paus, föregående/nästa, programmerad uppspelning, repetering, shuffle, Stopp

Mottagare/mottagning/sändning

- DAB: information, meny, smart scan
- Radioband: FM-stereo, DAB (Band III)
- RDS: stationsnamn, programtyp, radio-text
- Kanalförinställningar: 20
- Antenn: fast T-formad antenn för FM och DAB
- Mottagarförbättring: automatisk digital kanalsökning, automatisk avsökning

Anslutningar

- Ljud-/videoutgång: Hörlur (3,5 mm)

- MP3 Link: 3,5 mm stereoanslutning
- USB: USB-värd

Bekvämlighet

- Larm: CD-larm, radiolarm/radioväckning
- Klocka: på huvudskärmen, insomningsfunktion
- typ av laddare: front, motoriserad
- Skärmtyp: LCD-skärm (punktmatris)
- Färg på bakgrundsbelysning: blå

Tillbehör

- Fjärrkontroll: 40 knappar och litiumbatteri
- Övrigt: DAB-antenn, skruvar för väggmontering, 2 st
- Garanti: Häfte med världsomfattande garanti

Mått

- Bruttovikt: 5,6 kg
- Huvudhögtalarens mått (B x D): 166 x 90 mm
- Huvudhögtalare, höjd: 245 mm
- Huvudenhet, djup: 96 mm
- Paketbredd: 330 mm
- Huvudenhet, höjd: 245 mm
- Paketbredd: 313 mm
- Huvudenhet, bredd: 250 mm
- Pakethöjd: 303 mm

Grön

- Eco Power-vänteläge: 1 W



Publiceringsdatum
2013-05-10

Version: 1.0.7

12 NC: 8670 000 30779
EAN: 87 12581 34010 0

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com