

Philips
Cinema em Casa 5.1

Potência RMS de 1000 W

Reprodução de DVD

HTS3373



Som surround espectacular com potentes graves profundos

Este sistema totalmente digital permite um som surround excelente, proporcionando uma experiência equivalente a uma sala de cinema em sua casa. Este reproduz uma grande variedade de formatos a partir de qualquer disco, de qualquer leitor multimédia portátil e de qualquer unidade USB.

Dê vida ao áudio e ao vídeo

- HDMI 1080p com melhoramento para Alta Definição - obtenha imagens mais nítidas
- Amplificador avançado de classe D para som compacto e potente

Ligue e desfrute de várias fontes

- A Ligação USB 2.0 de Alta Velocidade reproduz vídeo/música de unidades flash USB

Configuração e utilização fáceis

- EasyLink para controlar todos os dispositivos HDMI CEC através de um único telecomando

Reproduza todos os seus filmes e música

- Certificação DivX Ultra para reprodução avançada de vídeos em DivX
- Reproduz WMV, DivX, WMA, MP3 e fotografias de máquina digital JPEG
- Reproduz CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL

Concebido para melhorar o espaço que habita

- Energy Star para maior eficácia energética e baixo consumo de energia

PHILIPS
sense and simplicity

Destques

HDMI 1080p

A tecnologia HDMI 1080p com melhoramento oferece-lhe imagens nítidas. Agora é possível desfrutar dos filmes em definição padrão no esplendor da Alta Definição - com mais detalhes e imagens mais realistas. O varrimento progressivo (representado pelo "p" em "1080p") elimina a estrutura de linhas dos ecrãs de TV, para imagens cristalinas. Além disso, a HDMI estabelece uma ligação digital directa que pode transportar vídeo digital em Alta Definição descomprimido e áudio digital multicanais, sem conversões para analógico - reproduzindo imagens e sons de qualidade perfeita, sem qualquer ruído de fundo.

Ligação USB 2.0 de Alta Velocidade

Universal Serial Bus (Barramento Série Universal) ou USB é um protocolo standard para a ligação fácil de vários PC, periféricos e equipamento electrónicos de consumidor. Os dispositivos com USB de Alta Velocidade possuem uma velocidade máxima de transferência de dados de 480 Mbps, muito mais que os 12 Mbps dos USB originais. Com a

Ligação USB 2.0 de Alta Velocidade, tudo o que precisa de fazer é ligar o seu dispositivo USB, seleccionar o filme, música ou fotografia e reproduzir à vontade.

EasyLink

O EasyLink permite-lhe controlar vários dispositivos, como leitores de DVD, leitores Blu-ray, televisores, etc., com um telecomando. Este utiliza o protocolo padrão da indústria, HDMI CEC, para partilhar funcionalidades entre dispositivos através do cabo HDMI. Com o toque de um botão, pode operar simultaneamente todos os equipamentos HDMI CEC ligados. Funções como o modo de espera e a reprodução podem agora ser aplicadas com total facilidade.

Reproduz tudo

Reproduza praticamente qualquer formato multimédia: quer seja WMV, DivX, MP3 ou JPEG. Experimente a conveniência imbatível de uma grande capacidade de reprodução, e o luxo de partilhar ficheiros multimédia no seu

TV ou sistema de cinema em casa, no conforto da sua sala.

Reproduz tudo

Reproduza praticamente qualquer disco: quer seja CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW ou DVD+R DL. Experimente uma flexibilidade imbatível e a conveniência de reproduzir todos os seus discos num único dispositivo.

Certificação DivX Ultra

Com o suporte DivX, pode desfrutar de vídeos com codificação DivX no conforto da sua sala de estar. O formato multimédia DivX é uma tecnologia de compressão de vídeo baseada em MPEG4, que permite guardar ficheiros grandes como filmes, apresentações de filmes e videoclips em suportes como discos CD-R/RW e DVD graváveis. O DivX Ultra combina a reprodução de DivX com funções fantásticas como legendas integradas, vários idiomas de áudio, várias faixas e menus num só formato de ficheiro conveniente.



Especificações

Imagem/Visualização

- Conversor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Melhoramento de imagem: Alta def. (720p, 1080i, 1080p), Varrimento progressivo

Som

- Potência total (RMS): 1000 W
- Potência de saída (RMS): 6x167W
- Conversor D/A: 24 bit, 192 kHz
- Frequência de resposta: 40-20 000 Hz
- Relação sinal/ruído: > 60 dB
- Sistema de som: DTS, Dolby Digital, Dolby Prologic II, Estéreo
- Melhoramento do som: Amplificador Digital de Classe "D", Modo Nocturno
- Definições do equalizador: Rock, Acção, Clássico, Concerto, Drama, Lounge, Jogos, Desporto

Reprodução de vídeo

- Formatos de compressão: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV
- Suporte de reprodução: DVD vídeo, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD/SVCD vídeo
- Sistema de reprodução discos de vídeo: NTSC, PAL

Reprodução de áudio

- Formato de compressão: MP3, WMA
- Suporte de reprodução: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Taxas de bits MP3: 32-256 kbps e VBR

Reprodução de fotografias

- Formato de compressão de imagens: JPEG
- Suporte de reprodução: DVD+R/+RW, CD-R/CD-RW, DVD-R/-RW, Unidade flash USB
- Melhoramento de imagem: Rodar, Zoom, Apresentação de diapositivos com música

Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM

Conectividade

- Ligações frontais/laterais: USB de alta velocidade, Entrada MP3
- Ligações posteriores: Saída HDMI, Saída de vídeo composto (CVBS), Entrada AUX, Antena FM, Conectores de altifalante fáceis de encaixar, Entrada coaxial digital, Entrada óptica digital

Alimentação

- Fonte de alimentação: 120/230 VAC, 50/60 Hz
- Consumo de energia em modo de espera: < 1 W
- Consumo de energia: 180 W

Altifalantes

- Altifalante satélite: 4 suportes de chão
- Controladores de altifalantes satélite: Woofer full range de 3"

- Impedância do altifalante satélite: 4 ohms
- Limites freq. do altifalante satélite: 150-20 000 Hz
- Diafragmas do altifalante central: Woofer full range de 3"
- Limites freq. central: 150-20 000 Hz
- Impedância do altifalante central: 4 ohms
- Controlador do subwoofer: Woofer de 6,5" de alta eficácia
- Limites de freq. do subwoofer: 40-150 Hz
- Impedância do subwoofer: 4 ohms
- Tipo de subwoofer: Passivo

Acessórios

- Acessórios incluídos: Telecomando, 2 x pilhas AAA, Cabo de vídeo CVBS, Antena FM, Cabo de alimentação, Manual de início rápido, Manual do utilizador, Folheto de garantia mundial

Dimensões

- Dimensões do conjunto (L x A x P): 360 x 58 x 332 mm
- Peso da unidade: 2,8 kg
- Dimensões do altifalante Surround (L x A x P): 262 x 1199 x 264 mm
- Peso do altifalante surround: 3,376 kg
- Dimensões do altifalante central (L x A x P): 244 x 100 x 74 mm
- Peso do altifalante central: 0,849 kg
- Dimensões do subwoofer (L x A x P): 163 x 363 x 369 mm
- Peso do subwoofer: 4,703 kg
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 1030 x 307 x 425 mm
- Peso incl. embalagem: 21 kg

Embalagem exterior

- EAN: 87 12581 51139 5
- Peso bruto: 27,8 kg
- Embalagem exterior (C x L x A): 103 x 41,1 x 59,5 cm
- Peso líquido: 23,2 kg
- Número de embalagens para o consumidor: 1
- Tara: 4,6 kg

Dimensões da embalagem

- Tipo de disposição na prateleira: Horizontal
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 103 x 59,5 x 41,1 cm
- EAN: 87 12581 51139 5
- Peso bruto: 27,8 kg
- Peso líquido: 23,2 kg
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de embalagem: Caixa
- Tara: 4,6 kg

Dimensões do produto

- Comprimento do cabo: 0 cm
- Dimensões do produto (L x A x P): 36 x 5,5 x 33,3 cm
- Peso: 3,11 kg



Data de publicação
2013-01-21

Versão: 3.0.5

12 NC: 8670 000 57376
EAN: 87 12581 51139 5

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com