



Philips  
Digitala trådlösa hörlurar

- Over-ear
- Svart

SHD9000



## Äkta CD-ljudkvalitet med digital trådlös teknik

### Okomprimerat Klear-ljud

Hörlurar med okomprimerat Klear-ljud garanterar förlustfri överföring och 100 % överensstämmelse med originalinspelningen. Med 100 m överföringsräckvidd och ett bekvämt, justerbart huvudband får du en njutbar musikupplevelse utan krångel i ditt hem.

#### Överlägsen lyssnarupplevelse

- Digital överföring garanterar stark mottagning
- Trådlös Klear-teknik
- 40 mm neodymhögtalare med hög effekt

#### Bekväm för långvarig användning

- Självjusterande inre huvudband passar alla huvudformer
- Ergonomiska öronkuddar

#### Lättanvänd

- Dockningsstation ger bekymmersfri laddning
- Interfererar inte med Wi-Fi
- Utökat överföringsområde på 100 m
- 2 x AAA laddningsbara NiMH-batterier för optimal vikt

# PHILIPS

# Specifikationer

## Produktstorlek

- Produktens mått (B x H x D): 19 x 22 x 10,5 cm
- Vikt: 0,29 kg

## System

- Typ: Radiofrekvens (RF)

## Ljud

- Frekvensåtergivning: 17–23 000 Hz
- Ingångsnivå: 800 mV (0 dB) 2 V (-8 dB)

## Mottagare/mottagning/sändning

- Bärvägsfrekvensintervall: 2 400–2 483,5 MHz
- Mätområde: Cirka 100 meter (beroende på omgivningsförhållandena)
- Modulering: MSK Digital
- Antal kanaler: 16
- Kanalseparering: 60 dB
- Distorsion: 0,5 % THD
- SN: 88 dB nominellt

## Bekvämlighet

- Drifttid: upp till 20 timmar

## Effekt

- Strömkrav – hörlurar: Laddningsbara NiMH-

- batterier (medföljer) eller torrbatterier (storlek AAA) som kan köpas i handeln
- Strömkrav: DC 5 V (från den medföljande nätadaptorn)
- Avgiven stråleffekt: 30 mW

## Förpackningens mått

- EAN: 69 23410 71640 5
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Dummy
- Förpackningens mått (B x H x D): 24 x 28,5 x 11,5 cm
- Bruttovikt: 1,036 kg
- Nettovikt: 0,648 kg
- Taravikt: 0,388 kg
- Typ av hyllplacering: Dummy

## Yttre kartong

- GTIN: 1 69 23410 71640 2
- Antal konsumentförpackningar: 3
- Bruttovikt: 3,756 kg
- Yttre kartong (L x B x H): 37 x 26 x 32,5 cm
- Nettovikt: 1,944 kg
- Taravikt: 1,812 kg

# Funktioner

## 40 mm högtalarelement



40 mm neodymhögtalarelement levererar förstklassigt Hi-Fi-ljud.

## 2,4 GHz digital överföring

Digital överföring på 2,4 GHz förhindrar komprimering och dataförlust mellan sändaren och hörlurarna. De digitala signalerna konverteras till analoga signaler i slutet av överföringen. Resultatet är enastående ljudkvalitet med jämn akustik och minimal dataförlust.

## Dockningsstation



Dockningsstationen tillhandahåller en bekväm plats att placera mottagaren när inte är i bruk. Den laddar även batteriet.

## Utökad överföring på 100 m

Överföringsområdet är nu utökat till 100 m, så att du utan krångel kan njuta av en fantastisk musikupplevelse hemma.

## Okomprimerat Kleer-ljud

Trådlös Kleer-teknik levererar okomprimerat ljud så att du kan njuta av verklighetstrogen originalmusik.

## Självjusterande inre huvudband



Det inre huvudbandet gör det enkelt att ställa in perfekt passform, eftersom det justeras automatiskt för att ge bästa möjliga komfort.



Publiceringsdatum  
2013-08-05

Version: 1.5.10

12 NC: 8670 000 92211  
EAN: 06 92341 07164 05

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)