



Philips 4000 Series
Casque avec micro gaming

DTS Headphone:X 2.0

Connexion filaire 3,5 mm + USB
Haut-parleurs 50 mm /
commande filaire
Micro unidirectionnel amovible



TAG4106BK

Jouez en immersion totale

Design élégant, coussinets en similicuir avec mousse à mémoire de forme, haut-parleurs de 50 mm à l'acoustique précise, micro unidirectionnel amovible et son Surround DTS, pour un grand confort et un jeu immersif.

Un son au service d'un jeu immersif

- Technologie DTS Headphone:X 2.0 offrant un son Surround 7.1
- Haut-parleurs de 50 mm, conception arrière fermée, réglage spécial gaming
- Micro unidirectionnel amovible avec réduction de bruit
- Logiciel Philips Precision Center (P-Center)

Facile d'accès et pratique

- La télécommande filaire vous permet de régler rapidement les fonctions
- La connexion USB et 3,5 mm assure une compatibilité multi-plateforme

Confort et jeu

- Les coussinets en similicuir avec mousse à mémoire de forme offrent un grand confort
- Couvre-arceau réglable pour un meilleur maintien

PHILIPS

Casque avec micro gaming2

DTS Headphone:X 2.0 Connexion filaire 3,5 mm + USB, Haut-parleurs 50 mm / commande filaire, Micro unidirectionnel amovible

Caractéristiques

Son

- Système acoustique: Fermé
- Type d'aimant: Néodyme
- Impédance: 32 ohms
- Diamètre du haut-parleur: 50 mm
- Puissance d'entrée maximale: 20 mW
- Sensibilité: 101 dB
- Type: Dynamique
- Réponse en fréquence: 20 - 20 000 Hz

Pratique

- Réglage du volume
- Bouton de désactivation du son

Accessoires

- Câble audio 3,5 mm: 1,8 m (branché)
- Carte son USB
- Guide de démarrage rapide

Design

- Couleur: Noire
- Style de port: Arceau

Connectivité

- Connexion filaire: 3,5 mm, USB (via carte son USB)

Dimensions du produit emballé

- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 22,5 x 24,5 x 10,8 cm
- EAN: 48 95229 12699 2
- Nombre de produits inclus: 1
- Type d'emballage: Boîte
- Type d'installation en rayon: Suspension

Dimensions du produit

- Dimensions du produit (l x H x P): 19 x 22,2 x 8,2 cm
- Poids: 0,381 kg

TAG4106BK/00

Points forts

Haut-parleurs de 50 mm, réglage spécial gaming



Les haut-parleurs de 50 mm à aimant en néodyme, la conception arrière fermée et les réglages réalisés par des ingénieurs acousticiens professionnels créent une large plage de fréquences et un son riche et précis pour le gaming.

DTS Headphone:X 2.0



La technologie DTS Headphone:X 2.0 offrant un son Surround 7.1 et la spatialisation optimale pour une immersion totale à 360 degrés vous aident à survivre et à vous dépasser quand vous jouez.

Télécommande filaire



La télécommande filaire vous permet de régler rapidement les fonctions



Date de publication
2023-08-19

Version: 6.1.2

12 NC: 8670 001 83633
EAN: 48 95229 12699 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Le modèle « TAG4106LE » correspond au modèle « TAG4106 » ; les lettres « LE » permettent d'identifier le fournisseur en interne.