

Philips
Sistema de cine en casa con
DVD

HTS6600



Sonido Surround de alto rendimiento con Ambisound

Gracias a la función de Ambisound, el HTS6600 ofrece una experiencia Surround multicanal con tan sólo dos altavoces en cualquier habitación. Este sistema proporciona un sonido y una calidad de imagen excelentes, es fácil de configurar y puede montarse en la pared, por lo que se adapta a cualquier hogar.

Aporta realismo al audio y vídeo

- Ambisound para un sonido Surround con menos altavoces
- Surround inteligente: ajustes de sonido Surround automáticos
- DoubleBASS: experiencia de graves más amplia y profunda
- HDMI 1080i con escalado de vídeo a alta definición

Para cualquier lugar y estilo de vida

- Altavoces verticales para montar en la pared junto al Flat TV
- Sofisticado diseño que combina con cualquier Flat TV
- Instalación fácil, rápida y sin complicaciones

Conéctate y disfruta de varias fuentes

- USB directo: reproduce fotos y música de unidades flash USB
- Entrada de línea MP3 para reproducir música de reproductores portátiles



asimpleswitch.com

PHILIPS
sense and simplicity

Destacados

Ambisound

La tecnología Ambisound proporciona un sonido Surround multicanal envolvente con menos altavoces, ofreciendo una experiencia de sonido 5.1 que te sumerge, independientemente del lugar donde estés sentado o de la forma y tamaño de la habitación, y ello sin líos de cables ni múltiples altavoces. Gracias al efecto combinado de fenómenos psicoacústicos, el procesamiento de señal y los altavoces orientados en ángulo, Ambisound proporciona más sonido con menos altavoces.

Surround inteligente

Disfruta de la mejor experiencia de sonido posible sin tener que realizar modificaciones en los ajustes de Surround cada vez que cambies un disco o alternes entre películas y música. A diferencia de los sistemas 5.1 estándar que disponen de ajustes de Surround multicanal predeterminados, el Surround inteligente cambia automáticamente los ajustes de Surround para adaptarse a la música codificada en estéreo o a una película con contenido multicanal.

DoubleBASS

Con DoubleBASS oirás incluso los tonos graves más profundos a pesar del tamaño

compacto del subwoofer. Esta función captura las frecuencias bajas y las recrea en el rango audible del subwoofer, por lo que proporciona un sonido más diáfano e intenso y garantiza una experiencia de audición completa y perfecta.

HDMI 1080i

HDMI significa interfaz multimedia de alta definición. Se trata de una conexión digital directa que puede transportar vídeo en alta definición y también audio multicanal digital. Al no convertir la información a formato analógico, proporciona una calidad de imagen y sonido perfecta, completamente libre de ruido. HDMI es totalmente compatible con DVI (interfaz de vídeo digital).



Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Mejora de la imagen: Alta definición (720p, 1080i), Realce visual, Escaneado progresivo

Sonido

- Sistema de sonido: Ambisound, Dolby Digital, DTS, Dolby Prologic II, Estéreo
- Mejora del sonido: Surround inteligente, DoubleBass, Control de graves y agudos
- Ajustes del ecualizador: Acción, Rock, Concierto, Clásicos, Drama, Jazz, MTV, R y B, Juego, Fiesta, Dibujos animados, Ambiental, Deportes, Noticias

Altavoces

- Tipos de altavoz: 2 altavoces verticales
- Controladores del altavoz: 8 woofers de banda completa de 2"
- Impedancia del altavoz: 6 ohmio
- Tipo de subwoofer: Activo
- Controlador de subwoofer: 1 woofer de largo alcance de 6,5"
- Impedancia de subwoofer: 4 ohmio
- Gama frecuencia subwoofer: 30-120 Hz

Reproducción de vídeo

- Formatos de compresión: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Soporte para reproducción: DVD-vídeo, DVD+R/-RW, DVD-R/-RW, CD de vídeo/SVCD, CD-R/CD-RW
- Sistema reproducción discos de vídeo: PAL, NTSC

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA
- Soporte para reproducción: CD de audio, CD-R/-RW, Unidad flash USB
- Frecuencias de bits de MP3: 32-256 kbps y VBR

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Soporte para reproducción: CD-R/-RW, DVD+R/-RW, Unidad flash USB
- Mejora de la imagen: Diapositivas con reproducción musical, Girar, Zoom

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: AM, FM
- RDS: Nombre de emisora

Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: Entrada de línea MP3, USB
- Conexiones traseras: Salida HDMI, Salida de vídeo por componentes, EUROCONECTOR1 (CVBS, salida RGB), Entrada de televisor (clavija de 3,5 mm), Interconectar (con caja de alimentación)
- Subwoofer (caja de alimentación): Entrada digital coaxial, Entrada AUX (cinch, 2 pares), Antena FM, Antena AM/OM, Conectores del altavoz de ajuste fácil, Interconectar (con unidad principal)

Dimensiones

- Dimensiones del equipo con soporte (An. x Al x Pr.): 370 x 76 x 242 mm
- Peso del dispositivo (con soporte): 3,5 kg
- Anchura del altavoz (con soporte): 180 mm
- Altura del altavoz (con soporte): 420,5 mm
- Profundidad del altavoz (con soporte): 180 mm
- Peso del altavoz (con soporte): 2,32 kg
- Dimensiones del subwoofer (An. x Al x Pr.): 295 x 443 x 295 mm
- Peso del subwoofer: 9,1 kg
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 841 x 359 x 527 mm
- Peso incluido embalaje: 22,8 kg

Accesorios

- Accesorios incluidos: Guía de config. rápida, Manual de usuario, Mando a distancia, Pilas para mando a distancia, Cable EUROCONECTOR completo, Cable de entrada de línea MP3, Antena AM, Antena FM, Cable de interconexión, Cables del altavoz, Cable de alimentación, Soporte para montaje en pared, Folleto de garantía mundial

Potencia

- Alimentación: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo en modo de espera: <1 W



Fecha de emisión
2011-08-11

Versión: 2.0.15

12 NC: 8670 000 26939
EAN: 87 12581 31557 3

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com