

Philips 8000 series  
Leitor de discos Blu-ray

Net TV  
Reprodução 3D  
CinemaPerfect HD

BDP8000



## Desfrute do melhor da Internet no televisor, na sua sala de estar

Explore o melhor da Internet na sua sala de estar com o Philips BDP8000 com Net TV. Aceda facilmente a sites populares no ecrã do seu televisor e partilhe vídeos no conforto do seu sofá. Ou desfrute de uma experiência cinematográfica em HD com Blu-ray.

### Veja mais

- Reprodução de discos Blu-ray 3D para uma experiência Full HD 3D em casa
- CinemaPerfect HD para uma reprodução de vídeo mais nítida e precisa
- Net TV para serviços on-line populares, incluindo lojas de vídeo\*
- Ligação de rede DLNA para desfrutar de fotografias e vídeos a partir do seu PC
- Certificação DivX Plus HD para reprodução de DivX em alta definição

### Ouçá mais

- Dolby TrueHD e DTS HDMA para som surround HD 7.1
- Surround de 7.1 canais para a melhor experiência cinematográfica

### Desfrute mais

- Wi-Fi-n incorporado para um desempenho sem fios mais rápido e abrangente
- Controlos sensíveis ao toque para um acesso simples e eficaz
- EasyLink para controlar todos os dispositivos HDMI CEC através de um único telecomando
- A Ligação USB 2.0 de Alta Velocidade reproduz vídeo/música de unidades flash USB
- BD-Live (Perfil 2.0) para desfrutar de conteúdos de bónus em Blu-ray



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

# PHILIPS

# Destques

## Reprodução de discos Blu-ray 3D



O Full HD 3D proporciona a ilusão de profundidade para uma experiência de visualização de cinema engrandecida e realista em sua casa. As imagens separadas para os olhos esquerdo e direito são gravadas em qualidade Full HD em 1920 x 1080 e reproduzidas alternadamente no ecrã a uma velocidade elevada. A visualização destas imagens através de óculos especiais que são temporizados para abrir e fechar as lentes esquerda e direita em sincronização com as imagens alternadas cria a experiência de visualização Full-HD 3D.

## CinemaPerfect HD



O CinemaPerfect HD Engine da Philips apresenta um novo padrão na reprodução de vídeo nítida e precisa. Este motor inteligente reduz o ruído e torna as imagens mais nítidas para lhe proporcionar imagens de vídeo com uma qualidade nunca antes vista. A redução do ruído de vídeo e uma fantástica adaptação da imagem trabalham na redução do ruído que é criado quando o vídeo é comprimido no formato MPEG. Com o processamento melhorado da cor, o motor apresenta imagens nítidas e profundas no ecrã.

## Net TV com Video on Demand\*



Experimente muitos serviços on-line, incluindo video-on-demand. Desfrute de filmes, imagens, infoentretenimento e muitos outros conteúdos on-line sempre que desejar, directamente no seu televisor ou através do seu leitor de Blu-ray ou sistema de cinema em casa da Philips. Agora, também pode aceder a lojas de vídeo\* on-line seleccionadas directamente no seu televisor. Basta seleccionar um vídeo para alugar e desfrutar. Uma noite de cinema em casa nunca foi tão fácil. \*A disponibilidade varia dependendo do país, visite [www.philips.com/blu-ray](http://www.philips.com/blu-ray) para mais informações.

## Wi-Fi-n



O Wi-Fi-n, também designado de IEEE 802.11n, é a nova norma de rede sem fios. Esta inclui muitas opções novas para melhorar a qualidade da ligação sem fios, oferecendo uma maior velocidade e um maior alcance em comparação com as normas Wi-Fi anteriores. Este Wi-Fi-n também dispõe de compatibilidade com as versões anteriores, o que permite que este leitor transmita e receba sinais de routers que funcionam com normas Wi-Fi mais antigas.

## Ligação de rede DLNA



A ligação de rede DLNA permite o fácil acesso a fotografias, música, vídeos e filmes pessoais no seu PC ou rede doméstica. Ela utiliza a ligação Ethernet (LAN) com o protocolo DLNA que assegura que os produtos com certificação DLNA irão funcionar em conjunto na perfeição. Ao ligar o leitor de discos Blu-ray à sua rede doméstica, poderá aceder a informações de todos os dispositivos com certificação DLNA. Pode aceder ao seu mundo de entretenimento com um simples toque num botão graças à interface de utilizador intuitiva, concebida para uma fácil navegação.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir os custos, o consumo energético e as emissões de CO2. Como? Estes proporcionam uma melhoria ambiental significativa numa ou em várias das vertentes ecológicas da Philips - eficiência energética, embalagem, substâncias perigosas, peso, reciclagem e eliminação e fiabilidade da vida útil.



# Especificações

## Imagem/visualização

- Processamento avançado de vídeo: CinemaPerfect HD
- 3D em Blu-ray: Full HD de 1080p
- Melhoramento de imagem: Alta def. (720p, 1080i, 1080p), Varrimento progressivo, Aumento da resolução de vídeo, Redução de Ruído, Redução de movimento 3/2 - 2/2, Melhoramento das cores, Melhoramento do contraste dinâmico
- Rácio de aspecto: 21:9, 16:9, 4:3
- Conversor D/A: 12 bit / 150 MHz

## Reprodução de vídeo

- Suporte de reprodução: BD vídeo, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD/SVCD vídeo, CD, CD-R/CD-RW, Unidade flash USB
- Formatos de compressão: DivX Plus™ HD, H.264, MKV, VC-1, AVCHD, MPEG2, XviD, WMV
- Modos de reprodução de discos: Reprodução normal, Pausa, Procurar para a frente/para trás, Avanço lento, Retomar reprodução desde a paragem, Avançar, Menu do disco, Repetir, Repetição A-B, Zoom, Ângulo
- Código BD da região: B
- Código DVD da região: 2
- Melhoramento de vídeo: Deep Color, x.v. Color

## Som

- Sistema de som: Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio, DTS
- Conversor D/A: 24 bit, 192 KHz

## Reprodução de áudio

- Suporte de reprodução: CD, CD-R/RW, CD MP3, DVD MP3, Unidade flash USB
- Formato de compressão: Dolby Digital, DTS, AAC (multicanais), MP3, WMA, PCM

## Reprodução de fotografias digitais

- Suporte de reprodução: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Unidade flash USB
- Formato de compressão de imagens: JPEG
- Melhoramento de imagem: Resolução de alta definição, Apresentação de diapositivos, Slideshow com reprodução de MP3, Rodar, Zoom

## Conectividade

- Ligações posteriores: Saída HDMI, Saída de vídeo

- componente, Saída óptica digital, Saída coaxial digital, Saída de vídeo composto (CVBS), Saída analógica áudio de 7.1 canais, Saída analógica áudio esquerda/direita, Ethernet, Ranhura para cartão SD/SDHC
- Ligações frontais/laterais: USB 2.0
- Ligações de rede: Wi-Fi incorporado, 802.11 b/g/n
- Ligação PC-Rede: Certificação DLNA 1.5

## Funcionalidades

- Serviços online: Net TV
- Firmware actualizável: Actualização de firmware online, Firmware actualizável através de USB
- BD-Live (Perfil 2.0): Memória interna de 2 GB
- Fácil de Utilizar: Botões de controlo por toque
- EasyLink (HDMI-CEC): Reprodução com um só toque, Modo standby com um só toque
- Protecção infantil: Controlo parental
- Idiomas apresentados no ecrã: Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Espanhol, Holandês, Sueco, Português, Dinamarquês, Finlandês, Polaco, Turco, Norueguês, Checo, Grego, Húngaro, Romeno, Eslovaco

## Especificações ecológ.

- Produto ecológico certificado

## Acessórios

- Acessórios incluídos: Manual do utilizador, CD-R (Manual do utilizador), Manual de início rápido, Telecomando, 2 x pilhas AAA
- Manual do utilizador: Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Espanhol, Holandês, Português, Dinamarquês/Norueguês, Grego, Sueco, Finlandês, Polaco, Turco, Checo, Húngaro, Eslovaco

## Alimentação

- Alimentação: 220-240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energia: 21 W
- Consumo de energia em modo de espera: < 0,18 W

## Dimensões

- Dimensões do produto (L x A x P): 435 x 65 x 260 mm
- Peso do produto: 2,8 kg
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 515 x 340 x 145 mm
- Peso incl. embalagem: 4 kg



Data de publicação  
2014-08-04

Versão: 3.1.16

12 NC: 8670 000 57277  
EAN: 87 12581 51089 3

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)