

Philips
Автомобильная
мультимедиа система



CMP400

Наслаждайтесь музыкой в дороге

с регулируемым 4/3/2-канальным соединением

Получите большую мощность без искажений с 4/3/2-канальным автомобильным усилителем CMP400 от Philips. С пиковой мощностью 600 Вт получить отличный звук с мощными басами можно просто подключив автомобильную стереосистему через RCA-разъем или разъем входа.

Большая мощность без искажений

- Выходная среднекв. мощность 50 Втх4
- Усилитель с низким уровнем искажений для передачи оригинального звучания
- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
- Дополнительный выход RCA для более эффективного усиления мощности

Простота установки и использования

- Высокочастотный входной разъем для подключения к источнику аудиосигнала
- Универсальный отдельный контроль уровня звука
- Настраиваемые фильтры низких/высоких частот для впечатляющего звучания

Высокая прочность и надежность

- Энергоэффективный блок питания на МОП-транзисторе
- Усиленный алюминиевый теплопоглотитель предотвращает перегрев
- Несколько механизмов защиты от перебоев питания

PHILIPS

разумно и просто

Характеристики

Звук

- Выходная мощность (среднекв.) 4 Ом: 50 Втх4
- Выходная мощность (среднекв.) 2 Ом: 190 Втх2
- Объединенная выходная мощность (среднекв.): 150 Втх2
- Выходная мощность (макс.): 600 Вт
- Class: AB
- Кол. каналов: 4
- Использование каналов: 4/3/2
- Отношение сигнал/шум: 106 дБ
- Отношение сигнал/шум (1 Вт/4 Ом): 87 дБ
- Полный коэффициент гармонических искажений: 0,01 %
- Диапазон частот: 5-100 к Гц
- Сопротивление: 2-8 Ом

Подключения

- Линейный вход (RCA): 2 шт.
- Линейный выход (RCA): 1 шт.
- Высокочастотный входной разъем: 1 шт.

Улучшение звука

- Динамическое усиление НЧ: 0-12 дБ при 45 Гц
- Фильтр низких частот: -12 дБ/окт
- Диапазон фильтра низких частот: 30-400 Гц
- Фильтр высоких частот: -12 дБ/окт
- Диапазон фильтра высоких частот: 30-400 Гц
- Контроль уровня сигнала на входе: 0,3 мВ - 6 В

Аксессуары

- Краткое руководство: Английский, испанский, португальский, русский
- Кабели: Высокочастотные входные разъемы

Управление электропитанием

- Номинал предохранителя: 20 А x 2
- Источник питания: 12 В постоянного тока

Размеры

- Размеры продукта (Ш x В x Г):
240 x 54 x 337 мм



Дата выпуска 2012-11-14

Версия: 1.0.3

12 NC: 8670 000 59547
EAN: 87 12581 52238 4© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com