

Philips  
Fényképkeret

7"

7FF1WD



## Minden kép az Ön emlékei hordozza

Hány digitális fotót rejteget a számítógépén? Nézegesse, ossza meg és élje újra az emlékeket a Philips fényképkeret segítségével. Ez a digitális fotók kiváló minőségű megjelenítésének legegyszerűbb módja - nem kell hozzá számítógép.

### **Kiváló, nyomatminőségű megjelenítés**

- Nagy képpontsűrűség az éles és részletgazdag fényképmegjelenítésért
- Többszínű kijelző a fényképek kiváló minőségű megjelenítéséért
- A környezeti fényviszonyoknak megfelelően állítható fényerő

### **Egyszerűen megjelenítheti digitális fotóit**

- Fényképek megtekintése memóriakártyáról - nincs szükség számítógépre
- Állítson össze diabemutatót tárolt fényképeiből
- Diabemutató, kép, indexkép vagy óra megjelenítése
- Az intelligens fényképtárolással sokkal több képet tárolhat
- Fényképek beolvasása fényképezőgépből vagy letöltése számítógépről

### **Nagy megbízhatóság**

- Automatikusan be- és kikapcsolja a kijelzőt az előre beállított időpontban
- Egyszerű, intelligens működés - nincs szükség programozásra
- Választhat az álló és fekvő megjelenítés között
- Hálózati váltakozó árammal vagy vezeték nélkül, akkumulátorral működik

**PHILIPS**

sense and simplicity

## Műszaki adatok

### Kép/Kijelző

- Tényleges látóterület: 137 x 91 mm
- Ponttávolság (függőleges): 0,1905 mm
- Ponttávolság (vízszintes): 0,1905 mm
- Felbontás: 720 x 480 képpont
- Fényesség (nit): 200 nit
- megtekintési szögtartomány: C/R > 5 mellett
- Látószög (v / f): 170 / 170 fok
- Élettartam, 50% fényerőig: 20000 óra

### Csatlakoztathatóság

- USB: A digitális fényképezőgéphez, A számítógéphez

### Médiatárolás

- Memóriakártya-típusok: Secure Digital, Multimédia kártya, Memory Stick, Memory Stick Pro, I-es típusú Compact Flash

### Kényelem

- Kártyaolvasó: Beépített (1x)
- Támogatott fényképformátum: 12 megapixelig, JPEG-képek (DCF-szerkezetben)
- Fényképtárolási méret: 50 vagy több fénykép
- Támogatott elhelyezés: Fekvő, Álló
- Gombok és vezérlőelemek: 6 gomb
- Lejátszási mód: Teljes képernyős böngészés, Diavetítés, Indexkép-böngészés
- Beállítás funkció: Diavetítés, Nyelv, Fényerőbeállítás, Automatikus napi be- és kikapcsolás, Állapot
- Fényképszerkesztés: Diabemutató, Forgatás,

Törlés, Másolás

- OSD (képernyőn megjelenő) nyelvek: angol, francia, német, olasz, spanyol, egyszerűsített kínai, orosz, japán
- Előírt jóváhagyások: CE, FCC, VCCI, CCC, GOST, C-Tick, BSMI, PSB, UL
- Plug & Play kompatibilitás: Windows 2000/XP vagy újabb verzió, Mac OS X, Linux

### Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: AC/DC adapter, USB-kábel, Gyors áttekinthető útmutató, állvány
- Felhasználói útmutató CD ROM-on

### Méretetek

- A készülék méretei állvánnyal (Sz x Ma x Mé): 212 x 164 x 110 mm
- Súly: 0 73 kg
- Hőmérséklettartomány (üzem): 0 °C-tól 45 °C-ig
- Hőmérséklettartomány (tárolás): -20 °C-tól 60 °C-ig

### Áram

- Működési idő akkuval: 0,8 óra
- Áramfogyasztás: (Bekapcsolt állapot és akkumulátortöltés) 12 W
- LED állapot-kijelzője: Működés - zöld
- Akkumulátor LED jelzés: Tölt - Borostyánsárga, Nem tölt - Ki
- Támogatott táplálási üzemmód: Elemes üzemmód, Váltakozó árammal történő üzemeltetés

## Termékkijelölések

### Nagy képpontsűrűségű kijelző

A digitális fényképmegjelenítő 88 százalékkal több képpontot jelenít meg négyzet hüvelykenként, mint egy 17"-es LCD képernyő – Gondosan őrzött fényképei olyan részletgazdagon és olyan élénk színekkel jeleníthetők meg, mint ahogyan azt a kiváló minőségű papírképek esetében megszokott.

### Állítható fényerő

A kijelző állítható fényereje tökéletesebb képélményt nyújt, azáltal, hogy lehetővé teszi a kijelző fényerejének a környezeti fényviszonyokhoz történő igazítását, függetlenül attól, hogy a gondosan őrzött fényképeit nappal vagy éjszaka nézi meg.

### Memóriakártya-aljzatok

A beépített két memóriakártya-olvasó a memóriakártyán tárolt fényképek egyszerű megtekintését és megosztását szolgálja. Az egyik memóriakártya-aljzat a Compact Flash I (CF) kártyákat, míg a másik a Memory Stick (MS), SD-kártya és multimédiás kártya (MMC) típusokat fogadja.

### Többféle megjelenítési mód

A könnyen változtatható megjelenítési módok lehetővé teszik, hogy egyszerre egy képet nézzen meg, vagy a képek vázlatait böngéssze, hogy gyorsan és egyszerűen tudjon keresni, vagy a legjobb képeiből diabemutatót állítson össze.

### Intelligens fényképtárolás

Az intelligens fényképtárolás intelligens szoftvert használ, amely minimalisra csökkenti a tároláshoz szükséges helyet, a képmegjelenítés minőségének romlása nélkül.

### USB-port

A készülékbe épített USB csatlakozóval egyszerűen és gyorsan olvashat be és tölthet le fotókat a legtöbb fényképezőgépről vagy számítógépről. Kérjük, látogasson el a Philips weboldalára és ellenőrizze, hogy a kamerája kompatibilis-e a Philips digitális fénykép-megjelenítőjével!



Kiadás dátuma  
2007-11-06

Verzió: 5.0

12 NC: 8639 000 16424  
EAN: 87 10895 90726 2

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)