

Philips
Kannettava CD-soitin



AX5301

Ohut, soveltuu liikuntakäyttöön (tärinäsuojattu).

Vaatteisiin kiinnitettävä kaukosäädin

AX5301-sarjan CD-soittimet ovat uusinta uutta kannettavien soittimien saralla. Vankka ulkokuori peittää suorituskykyisen laitteen, eivätkä nämä kapeat soittimet pelkää lenkkeilykäyttöäkään (tärinäsuojattu).

Akun pitkä käyttöikä ja vaatteisiin kiinnitettävä kaukosäädin vain lisäävät käyttömukavuutta.

Liikkeeseen suunniteltu

- na
- Selkeä LCD-kaksoisnäyttö
- Vaatteisiin kiinnitettävää kaukosäädintä on helppo käyttää
- Nauti musiikista tauotta jopa 45 tuntia

Soveltuu lenkkeilyyn

- 45 sekunnin ESP™

Parannettu bassoäänen laatu

- Optimaalinen basso digitaalisella Dynamic Bass Boostilla
- Stereokuulokkeet, joissa alataajuuksien Bass Wave Tech -korostus

Nauti kaikenlaisista levyistä

- Toistaa CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä

PHILIPS

sense and simplicity

Tekniset tiedot

Ääni

- Akustinen kierto
- D/A-muunnin: 1-bittinen
- Taajuusvaste: 20 - 20 000 Hz
- Lähtöteho: 2 x 5 mW RMS
- Signaali/kohina-suhde: > 85 dB
- Äänenparannus: Digitaalinen Dynamic Bass Boost
- Äänenvoimakkuuden säätö: digitaalinen

Äänen toisto

- Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW
- Levytoistotilat: 30 kappaleen ohjelmointi, Pikahaku eteen/taaksepäin, Pitotoiminto, Introscaan, Jatkuva toisto, Toiston jatko keskeytyskohdasta, Kappaleiden satunnaistoisto
- ESP (Electronic Skip Protection, CD): 45

Liitännät

- DC-tulo: 4 mm, 4,5 V, centre +
- Kuulokkeet: 3,5 mm
- Linjalähtö: 3,5 mm

Käytön mukavuus

- Näyttötyyppi: LCD



- Ilmaisimet: virtatila, CD-toiminnot, DBB, ESP, aika, kappale
- Kaukosäädin: Johdossa oleva kaukosäädin

Lisätarvikkeet

- Verkkolaite: AY3170 (300 mA)
- Kuulokkeet: SBC HE570/77S
- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Käyttöopas
- Kaukosäädin: AY3785 (6 painiketta johdossa)

Mitat

- Ebox-pakkauksen mitat (L x K x S): 0 x 0 x 0 mm
- Kotelo: Lämmönkestävä runko
- Tukkupakkauksen mitat: 252 x 310 x 160 mm
- Tukkupakkauksen paino: 4,18 kg
- Määrä pakkauksessa: 6
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 243 x 49 x 148 mm
- Pakkaustyyppi: D-box
- Tuotteen mitat (LxSxK): 137,5 x 137,5 x 23,3 mm
- Tuotteen paino: 0,2 kg

Virta

- akun toiminta-aika (CD): 40
- Pariston malli: AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4

Kohokohdat

Ohut, vankka ja kompakti

Selkeä LCD-kaksoisnäyttö

Selkeä LCD-kaksoisnäyttö

Kätevä päälläpidettävä kaukosäädin

Vaatteisiin kiinnitettävää kaukosäädintä on helppo käyttää

Jopa 45 tunnin toisto aika

Nauti musiikista tauotta jopa 45 tuntia

45 sekunnin ESP™

Electronic Skip Protection on kätevä ominaisuus, joka takaa tauottoman äänentoiston, kun CD-soitin altistuu tärähdyksille esimerkiksi lenkillä tai muuten liikuttaessa. Electronic Skip Protection - ominaisuudella varustetuissa laitteissa on puskurimuisti, joka säätää automaattisesti sisältöä ja laserin pyörimisnopeutta, mikä takaa tauottoman musiikinkuuntelun.

Digitaalinen Dynamic Bass Boost

Digitaalinen Dynamic Bass Boost on uudenaikainen bassotehostus. Se tuottaa erinomaisen bassoäänien ilman säröä suurilla äänenvoimakkuuksilla, mutta basson alataajuuksien toisto ei heikkene pienilläkään äänenvoimakkuuksilla kuunneltaessa. Uusinta tekniikkaa sisältävät piirit seuraavat ja kalibroivat jatkuvasti äänenvoimakkuutta sekä bassotaajuuksia särön välttämiseksi, ja bassoääni on aina täydellinen. Digitaalista Dynamic Bass Boost -bassotehostusta käytettäessä bassoäänien laatu on äänenvoimakkuudesta riippumatta aina erinomainen.

Stereokuulokkeet bassotehostuksella

Stereokuulokkeet, joissa alataajuuksien Bass Wwave Tech -korostus

Toistaa CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä

Toistaa CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä



Julkaisupäivä 2009-04-12

Versio: 4.0.5

12 NC: 9073 101 00971
EAN: 87 10895 79648 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com