

Philips
Interní mechanika

DVD

20x Zapisovací mechanika

SPD6005BD



Zapisujte a vyrábějte štítky na disky DVD pomocí jediné jednotky

Váš disk, váš projekt. Proč psát rukou, když můžete vytvořit svůj vlastní profesionální štítek odpovídající vaší osobnosti.

Důkaz nejmodernější technologie

- Mechanika s funkcí lightScribe
- Zapisovací mechanika pro dvouvrstvá média +R, -R a DL
- Podporován formát DVD-RAM

Vynikající výkon

- Úložná kapacita 8,5 GB na jednostranném, dvouvrstvěm disku
- Úžasná 20x rychlost zápisu

Extrémní spolehlivost a robustnost

- Dynamická kalibrace zajišťuje kvalitní zápis při vysoké rychlosti
- Bezpečné a spolehlivé přepisování s funkcí Seamless Link

Pohodlí

- Vypalovací mechanika disků CD a DVD a potiskovací mechanika v jednom
- Standard Plug & Play pro snadnější instalaci
- Stačí jen otočit disk a označit je ve 3 krocích
- Duální formát

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikace

Rychlost zápisu

- **CD-R:** 48X (7 200KB/s)
- **DVD+R:** 20X (27 000 KB/s)
- **DVD+R DL:** 16X (21 600 KB/s)
- **DVD-R:** 20X (27 000 KB/s)
- **DVD-R DL:** 12X (16 200 KB/s)
- **DVD-RAM:** 12X (16 200 KB/s)

Rychlost přepisu

- **CD-RW:** 24× (3 600 KB/s) u CAV
- **DVD+RW:** 8× (10 800 KB/sec) u CLV
- **DVD-RW:** 6× (8 100 KB/sec) u CLV

Rychlost čtení

- **Doba přístupu:** 160 ms
- **Velikost vyrovnávací paměti:** 2 MB
- **CD-R:** 48× (7 200 KB/sec) u CAV
- **DVD-ROM:** 16× (21 600 KB/sec) u CAV
- **DVD-RAM:** 5× (6 750 KB/s) u PCAV

Možnosti připojení

- **Rozhraní:** Rozhraní IDE (ATAPI)
- **Další připojení:** Vstup pro napájení 12 V DC, Konektor rozhraní IDE, Mústek Master/Slave, Analogový audio výstup levý/pravý, Připojení ke stejnosměrnému napětí, Digitální výstup audio

Pohodlí

- **Snadná instalace:** Standard Plug & Play

Příslušenství

- **Dodávané příslušenství:** 4 montážní šrouby, Disk

CD-ROM se softwarem + manuál, Disky
LightScribe, Stručný návod k instalaci, Uživatelský manuál

Systémové požadavky

- **Místo na pevném disku:** 650 MB
- **Operační systém PC:** Windows® Vista, XP, 2000 SP4, ME, NT, 98 SE
- **Procesor:** Procesor Pentium 4 1,3 GHz nebo vyšší
- **paměť RAM:** 128 MB

Technické údaje

- **Vlhkost:** 15 - 80 % rel. vlhk. (bez kondenzace)
- **Rozsah provozní teploty:** 5 - 50 °C
- **Bezpečnostní normy:** EN60950, EN60825, UL1950
- **Normy EMC:** EN55022, EMS55024, FCC Part 15
- **Rozsah teploty při uskladnění:** -40 - 65 °C

Vnější obal

- **Hrubá hmotnost:** 9,72 kg
- **Vnější obal (D x Š x V):** 48 x 47 x 22 cm
- **Čistá hmotnost:** 8,82 kg
- **Hmotnost obalu:** 0,9 kg

Rozměry balení

- **Rozměry balení (Š x V x H):** 22,8 x 20,5 x 9,1 cm
- **Hrubá hmotnost:** 1,097 kg
- **Čistá hmotnost:** 0,882 kg
- **Hmotnost obalu:** 0,215 kg

Zvýraznění výrobku

LightScribe

Funkce LightScribe Direct Disc Labeling posílá sentimentální popisovače a nešikovně nalepovací štítky do starého železa! Jednoduše otočte nahrávací/ přepisovatelné CD nebo DVD se speciálním povrchem, znovu jej vložte do mechaniky a „vypalte“ fantastické štítky, které budou stejně kvalitní a vypadat stejně jako profesionální sitotisk. Můžete upravovat text a personalizovanou grafiku pomocí dodaného softwaru a dokonce je přidat na štítek později. Mnohem snadněji než dříve tak naleznete uložené filmy, hudbu, fotografie a datové soubory.

Dynamická kalibrace

Dynamická kalibrace optimalizuje kvalitu zápisu DVD u vysokorychlostních mechanik DVD+RW.

Zapisovací mechanika pro disky +/- DL

Nová zapisovací mechanika umožňuje zápis na dvouvrstvá média +R i -R 8,5 GB

Vypalovací mechanika a tiskárna v jednom

Technologie LightScribe přidává vaši vypalovací mechanice CD a DVD funkce potiskování štítky.

Standard Plug & Play

Technologie Plug & Play umožňuje instalovat a přidávat komponenty bez nutnosti složité instalace nebo technických příprav.

Seamless Link

Funkce Seamless Link předchází ztrátám disků způsobeným chybami při zápisu

8,5 GB úložné kapacity

Ukládejte 8,5 GB dat nebo 4 hodiny videa v kvalitě DVD na jednostranném, dvouvrstvěm disku

DVD-RAM

Je podporován formát DVD-RAM, díky čemuž je tento výrobek skutečně multinahrávací mechanikou, podporující všechny formáty disků CD a DVD.

20x rychlost zápisu

Díky nejnovější technologii tato jednotka dosáhla maximální, 20x rychlosti zápisu. To z ní činí nejlepší jednotku na světě co do rychlosti a stability.

