

Philips
Mikrowieża Classic

Zgrywanie płyt CD

MCM169



Fascynacja Dźwiękiem

Zrelaksuj się przy wspaniałej muzyce

Aby można było jeszcze bardziej cieszyć się muzyką, mikrowieża Hi-Fi Classic firmy Philips posiada funkcję zgrywania całej muzyki – z płyt CD bezpośrednio do urządzenia USB. A do tego dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia wspaniały dźwięk.

Wzbogać swoje muzyczne doznania

- Moc muzyczna 2 x 5 W RMS/2 x 10 W/400 W PMPO
- Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze brzmienie niskich tonów
- Cyfrowa korekcja dźwięku dostosowuje ustawienia do stylu muzyki

Nieograniczona przyjemność słuchania

- Możliwość bezpośredniego odtwarzania muzyki MP3/WMA z przenośnych urządzeń USB
- Zgrywanie ulubionych płyt CD do MP3
- Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW

PHILIPS

Zalety

Moc muzyczna 2 x 5 W RMS/2 x 10 W

Moc muzyczna 2 x 5 W RMS/2 x 10 W/400 W PMPO

Cyfrowa korekcja dźwięku (DSC)



Funkcja cyfrowej korekcji dźwięku oferuje wybór wstępnie zaprogramowanych ustawień korektora — jazz, rock, pop i muzyka klasyczna — pozwalających na zoptymalizowanie zakresów częstotliwości dla różnych stylów muzycznych. Każdy tryb wykorzystuje technologię korekcji graficznej do celu automatycznego dostrojenia balansu dźwięku i uwydatnienia jego częstotliwości mających największe znaczenie w danym stylu. Dzięki precyzyjnemu dostosowaniu balansu dźwięku do gatunku muzycznego, funkcja korekcji dźwięku pozwala czerpać maksymalną przyjemność ze słuchania muzyki.

Dynamiczne wzmocnienie basów



Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.

Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW



Technika automatycznej kompresji pozwala 10-krotnie zmniejszyć rozmiar dużych plików

muzycznych, nie tracąc prawie nic na jakości dźwięku. Odtwarzacz Philips umożliwia słuchanie muzyki cyfrowej w formacie MP3 i WMA. Pobierz utwory MP3 i WMA z autoryzowanych stron internetowych z muzyką albo zgraj płyty audio CD do plików MP3 lub WMA i przenieś je do odtwarzacza.

Zgrywanie ulubionych płyt CD do MP3

Wystarczy podłączyć urządzenie pamięci masowej USB lub odtwarzacz MP3 do portu USB w zestawie audio firmy Philips i za jednym naciśnięciem przycisku — bez komputera — zacząć zgrywać ulubioną muzykę z płyt CD. Dzięki bezpośredniemu zapisowi MP3 można tworzyć własne pliki w tym formacie.

Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3/WMA przez USB



Wystarczy podłączyć urządzenie do portu USB w zestawie DVD firmy Philips, a muzyka będzie odtwarzana bezpośrednio z tego urządzenia. Możesz teraz podzielić się ulubionymi wspomnieniami z rodziną i przyjaciółmi.



Dane techniczne

Dźwięk

- Moc wyjściowa: 2 x 5 W RMS
- Korekcja dźwięku: Dynamiczne wzmocnienie basów, 4 tryby cyfrowej korekcji dźwięku

Głośniki

- Przetworniki głośnika: 3-calowy głośnik niskotonowy

Możliwości połączeń

- MP3 Link: Wejście liniowe stereo 3,5 mm
- Wyjście audio/wideo: Gniazdo słuchawek (3,5 mm)

Odtwarzanie dźwięku

- Tryby odtwarzania płyt: wyszukiwanie następnej/ poprzedniej ścieżki, odtwarzanie wielokrotne/ losowe/zaprogramowane
- Odtwarzane nośniki: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, Pamięć flash USB
- Tryby odtwarzania przez bezpośrednie połączenie USB: szybkie przewijanie do tyłu/do przodu, odtwarzanie/wstrzymywanie, poprzedni/następny, odtwarzanie wielokrotne, losowa kolejność odtwarzania, zatrzymywanie

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Pasma tunera: UKF stereo, MW
- Pamięć stacji: 20
- Funkcje i cechy dotyczące tunera: automatyczne dostrajanie cyfrowe, automatyczne skanowanie

Udogodnienia

- Budzenie: budzenie nagraniem z płyty CD,

- budzenie radiem
- Kolor podświetlenia: niebieski
- Zegar: na wyświetlaczu głównym, wyłącznik czasowy
- Sposób ładowania: góra
- Typ wyświetlacza: Wyświetlacz LCD

Moc

- Źródło zasilania: 220–240 V

Akcesoria

- Pilot zdalnego sterowania
- Instrukcja obsługi: angielski
- Inne: Antena zakresu UKF/FM, Skrócona instrukcja obsługi
- Gwarancja: Broszura ogólnoświatowej gwarancji

Wymiary

- Waga brutto: 4,75 kg
- Głębokość głównego głośnika: 153 mm
- Szerokość głośnika głównego: 134 mm
- Głębokość jednostki centralnej: 216 mm
- Wysokość jednostki centralnej: 231 mm
- Szerokość jednostki centralnej: 147 mm
- Wysokość opakowania: 270 mm
- Szerokość opakowania: 370 mm
- Głębokość opakowania: 326 mm
- Wysokość głośnika głównego: 233 mm

Nagrywanie dźwięku

- Źródła nagrywania przez złącze USB: CD
- Nośnik nagrywania: Urządzenie USB



Data wydania 2024-04-16

Wersja: 1.0.4

EAN: 87 12581 44874 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Muzyka bez obsługi systemu zarządzania cyfrowymi prawami autorskimi (DRM).