

Philips
Mikrowieża Hi-Fi

USB

MCM177



Potężny dźwięk w stylowej obudowie

w funkcją bezpośredniego odtwarzania przez łącze USB

Zaprojektowana specjalnie dla tych, którzy doceniają najnowszą technologię i stylistykę, charakteryzuje ją jakość i wyrafinowanie. Cyfrowy dźwięk przez łącze USB umożliwia odtwarzanie i zdalną kontrolę plików MP3/WMA z przenośnego odtwarzacza i urządzeń pamięci USB.

Wzbogać swoje muzyczne doznania

- Możliwość bezpośredniego odtwarzania muzyki MP3/WMA z przenośnych urządzeń USB
- Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW
- Cyfrowa korekcja dźwięku dostosowuje ustawienia do stylu muzyki
- Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze i silniejsze brzmienie niskich tonów
- Funkcja głośności zapewniająca wzmocnienie głośności tonów niskich i wysokich
- Całkowita moc wyjściowa 2 x 10 W RMS

Łatwość użytkowania

- Cyfrowe strojenie radia z pamięcią
- Budzenie i Zасыpanie

Doskonały dźwięk i wygląd

- Eleganckie głośniki w drewnie

PHILIPS
sense and simplicity

Zalety

Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3/ WMA przez USB



Wystarczy podłączyć urządzenie do portu USB w zestawie DVD firmy Philips, a muzyka będzie odtwarzana bezpośrednio z tego urządzenia. Możesz teraz podzielić się ulubionymi wspomnieniami z rodziną i przyjaciółmi.

Cyfrowa korekcja dźwięku (DSCI)



Funkcja cyfrowej korekcji dźwięku oferuje wybór wstępnie zaprogramowanych ustawień korektora — jazz, rock, pop i muzyka klasyczna — pozwalających na zoptymalizowanie zakresów częstotliwości dla różnych stylów muzycznych. Każdy tryb wykorzystuje technologię korekcji graficznej w celu automatycznego dostrojenia balansu dźwięku i uwydatnienia jego częstotliwości mających największe znaczenie w danym stylu. Dzięki precyzyjnemu dostosowaniu balansu dźwięku do gatunku muzycznego, funkcja korekcji dźwięku pozwala czerpać maksymalną przyjemność ze słuchania muzyki.

Dynamiczne wzmocnienie basów



Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.

Funk. wzmoc. tonów niskich i wysokich

Wysokie i niskie częstotliwości w spektrum dźwięku są stosunkowo gorzej słyszalne dla ludzkiego ucha, szczególnie przy małej głośności. Włączenie funkcji głośności powoduje wzmocnienie tonów niskich i wysokich i pozwala delektować się bardziej zrównoważonymi efektami dźwiękowymi.



Dane techniczne

Dźwięk

- Moc wyjściowa: Moc muzyczna 2 x 10 W RMS / 2 x 20 W
- Funkcje poprawy dźwięku: 4 tryby cyfrowej korekcji dźwięku, Dynamiczne wzmocnienie basów, Głośność

Głośniki

- Główny głośnik: Niskotonowy 4 cale, Zest. gł. z syst. Bass Reflex

Odtwarzanie dźwięku

- Odtwarzane nośniki: WMA-CD, MP3-CD, płyta CD, CD-R, CD-RW
- Tryby odtwarzania płyt: Programowanie 20 utworów, Odtw. wielokr./ścieżki/wszyś./płyty, Odtwarzanie w kolejności losowej, Szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, Wyszukiwanie nast./poprzed. ścieżki
- Sposób ładowania: Góra
- Tryby bezpośredniego połączenia USB: Szybkie przewijanie do tyłu/do przodu, Odtwarzanie/wstrzymywanie, Poprzedni/następny, Odtwarzanie zaprogramowane, Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie losowe, Zatrzymywanie

Tuner/Odbiór/Transmisja

- Automatyczne dostrajanie cyfrowe
- Pamięć stacji: 20
- Pasma tunera: UKF Stereo
- Funkcje i cechy dotyczące tunera: Automatyczny zapis stacji

Możliwości połączeń

- Inne połączenia: Antena zakresu UKF

- Słuchawki: 3,5 mm
- Złącza audio: Wejście liniowe 3,5 mm, Analogowe wejście audio (L/R)
- USB: Host USB

Udogodnienia

- Typ wyświetlacza: LCD
- Budzenie: Budzenie nagraniem z płyty CD, Budzenie radiem, Wyłącznik czasowy, Budzenie z urządzenia USB
- Zegar: Na wyświetlaczu głównym
- Kolor podświetlenia: Niebieska
- zasilanie Eco Power Standby: 1 W

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: antena zakresu UKF, Broszura gwarancyjna (cały świat)
- Pilot zdalnego sterowania: 40-przyciskowy z bateriami litowymi
- Skrócona instrukcja obsługi: angielski, niemiecki, holenderski, francuski, hiszpański, włoski
- Instrukcja obsługi: 16 języków
- Zasilacz sieciowy: Przełączanie zasilania

Wymiary

- Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 232 x 85 x 275 mm
- Wymiary głośnika głównego (szer. x wys. x gł.): 160 x 250 x 180 mm
- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 554 x 405 x 275 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 6,9 kg

Moc

- Zasilanie: 100–240 V AC, 50/60 Hz



Data wydania 2009-03-13

Wersja: 2.0.6

12 NC: 8670 000 35823
EAN: 87 12581 38538 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips
Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com