

Philips
Mini-Hi-Fi-anlegg for MP3



FWM582

Ripp og spill musikk umiddelbart med fullstendig USB-ripping

Forbered deg på en fest som aldri tar slutt. Med FWM582 kan du nyte rippede musikkfiler fra Hi-Fi systemet sammen med vennene dine. Med optimal kraftig bass og virtuell surround-lyd er livet ganske enkelt en stor, kontinuerlig konsert!

Kraftig lyd du både hører og føler

- 420 W RMS total effekt
- Toveis Bass Reflex-høytalersystem for kraftig lyd
- Dobbel forsterker for bedre kvalitetslyd

Lenger avspillingstid, større glede

- 3-platers veksler for musikkavspilling fra WMA-/MP3-CD
- Digital tuning med 40 forhåndsinnstilte stasjoner for ekstra brukervennlighet.
- 60 timer med WMA-CD-musikk, eller 30 timer med MP3-CD-musikk
- Ripp musikk fra CDer, radio og karaoke til en USB-enhet
- Karaokeunderholdning hjemme som aldri tar slutt

Personlige lydinnstillinger

- 3-trinns dynamisk bassforst.
- Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger
- Incredible Surround™ for bedre lydopplevelse
- MAX-lyd for umiddelbar kraft

PHILIPS
sense and simplicity

Høydepunkter

3-platers veksler for WMA-/MP3-CD

3-platers veksler for musikkavspilling fra WMA-/MP3-CD

40 digitale forhåndsinnstillinger



Digital tuning med 40 forhåndsinnstilte stasjoner for ekstra brukervennlighet.

3-trinns dynamisk bassforst.

3-trinns dynamisk bassforst.

Digital lydkontroll



Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte kontroller for Jazz, Rock, Pop og Classic, som du kan bruke til å optimere frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å justere lydbalansen automatisk og forbedre de viktigste lydfrekvensene i den valgte musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt å få mer ut av musikken ved at lydbalansen finjusteres etter den typen musikk du spiller.

60 timer med WMA-MP3-CD-musikk

60 timer med WMA-CD-musikk, eller 30 timer med MP3-CD-musikk

Ripp alt til USB

Med denne smarte funksjonen kan du enkelt lytte til all musikken på Hi-Fi-anlegget direkte fra den bærbare MP3-spilleren. Du ripper ganske enkelt karaoke og den musikken du ønsker, fra CDer, kassetter, radioprogrammer eller linje-inn-musikk fra systemet og direkte til USB-enheten. Lagre favorittkassetene og konverter innholdet til MP3-format – uten å bruke PCen. Du kan også forhåndsinnstille timeropptak av favorittradioprogrammet på anlegget, og det tas automatisk opp på USB-enheten.

Karaoke

Med karaoke-funksjonen på DVD-spilleren får du underholdning som aldri tar slutt og maksimalt ut av lyd og sang. Du kan forbedre opptreden din ved å legge til ekko-effekt på stemmen. Med tonekontrollene kan du velge den tonearten som passer din stemme best.

MAX-lyd

MAX-lydteknologi gir en umiddelbar forsterking av bassen, maksimerer volumtelsen og gir en imponerende lytteropplevelse med bare ett trykk. De avanserte elektroniske kretsene kalibrerer de eksisterende lyd- og voluminnstillingene, og forsterker umiddelbart bass og volum til maksimalt nivå uten forvrengning. Både lydspekteret og volumet blir merkbart forsterket med en potent lydforsterking som gjør at musikken kommer til sin rett.



Spesifikasjoner

Lyd

- Total lydeffekt (RMS): 420 W
- Utgangseffekt: 5400 W PMPO
- Lydforbedringer: MAX-lyd, Incredible Surround, Dynamisk bassforsterking i tre trinn, Digital lydkontroll med 4 modi, Virtuell omgivelseskontroll

Høytalere

- Antall høyttalere: 2
- Hovedhøytaler: 6,5" woofer, 2" diskant-høytaler, 2-veis, Bassrefleks-høytalersystem

Lydavspilling

- Lastetype: 3 CD-karussell
- Antall plater: 3
- Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Modi for plateavspilling: Gjenta/en/plate/alle, Shuffle-avspilling, 40 programmerbare spor
- USB Direkte-modi: Play/pause, Stopp, Forrige/neste, Hurtig forover / Hurtig bakover, Gjenta, Shuffle, Slett

Lydopptak

- Innspillingsmedium: USB-enhet
- USB-opptaksmodi: Øyeblikkelig opptak, Programmerte spor, Planlegg radioprogram, Enkel plate, Enkelt spor
- USB-opptakskilder: CD, Tuner, Mikrofoninngang, Aux

Tuner/mottak/overføring

- Automatisk digital tuning
- Forhåndsinnstillinger: 40
- Tunerbånd: FM, MW
- Tunerforbedringer: Automatisk lagring, Enkel

innstilling (Plug & Play)

Tilkoblingsmuligheter

- Lydtilkoblinger: RCA Aux-inngang
- USB: USB-vert
- Hodetelefon: 3,5 mm
- Mikrofon: Doble mikrofonkontakter
- Andre tilkoblinger: FM-antenne, MW-antenne

Anvendelighet

- Alarmer: CD-alarm, Radioalarm, USB-alarm, Sleep timer
- Klokke: På hovedskjerm
- Skjermtype: FTD
- Indikasjoner: DIM-modus
- Karaoke: Mikrofonstyrke, Ekkokontroll

Tilbehør

- Fjernkontroll: 36-tasters med 2 AA-batterier
- Bruksanvisning: 16 språk
- Hurtigstartveiledning
- Garantihefte: Global versjon
- Vedlagt tilbehør: FM/MW-antenne, Batterier til fjernkontroll

Mål

- Mål på apparat (B x H x D): 265 x 310 x 384 mm
- Bredde, høyttaler: 273 mm
- Høyde, høyttaler: 310 mm
- Dybde, høyttaler: 265 mm
- Emballasjemål (B x H x D): 910 x 440 x 378 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 18,8 kg

Strøm

- Strømforsyning: 100-240VAC, 50/60Hz



Utgivelsesdato
2009-03-13

Versjon: 2.0.4

12 NC: 8670 000 38624
EAN: 87 12581 40932 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com