



Philips
altavoz base

para iPod/iPhone
Alimentación por CA o batería



DS3000



Obsesionados por el sonido

Llena tu espacio con música y estilo

En el escritorio o en cualquier otra parte, este exquisito altavoz base ofrece un sonido nítido para que crees tu atmósfera personal. Sincroniza tu iPhone o iPod con tu PC. Elige entre la alimentación por CA o batería para disponer de la máxima flexibilidad.

Crystal Clear Sound

- Refuerzo dinámico de graves (DBB) para disfrutar de graves profundos a cualquier volumen
- Altavoces de neodimio para un sonido puro y equilibrado
- Tecnología de blindaje para bloquear las interferencias de teléfonos móviles

Elegante y compacto

- Diseño compacto que se adapta a cualquier espacio y a cualquier estilo de vida
- Diseño de 360 grados para un aspecto soberbio desde cualquier ángulo

Versatilidad avanzada

- Sincronización del PC con el iPod o iPhone
- Opción de batería o de alimentación de CA para escuchar música donde quieras
- Conecta cualquier iPod o iPhone incluso con su funda
- Entrada auxiliar para conectar prácticamente cualquier dispositivo electrónico
- Aplicación gratuita DockStudio para disfrutar de radio por Internet y otras fantásticas funciones

Especificaciones

Compatible con iPhone

- Compatible con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Compatible con iPod

- Compatible con: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod nano, iPod nano de 1ª generación, iPod nano de 2ª generación, iPod nano de 3ª generación, iPod nano de 4ª generación, iPod nano de 5ª generación, iPod nano de 6ª generación, iPod touch, iPod touch de 2ª generación, iPod touch de 2ª generación 8/16/32 GB, iPod con pantalla en color, iPod 5ª generación

Aplicación para iPod/iPhone

- Nombre de la aplicación: DockStudio
- Descarga gratuita desde App store
- Compatibilidad: iPhone OS 3.0
- Reproducción: Navegación de pista/álbum, Controles de reproducción
- Ajustes de sonido: DBB, DSC-Flat, pop, rock, jazz, clásica
- Reloj: pantalla analógica, pantalla digital
- Alarma: varias alarmas, Temporizador, despiértate con música, despiértate con sonidos de la naturaleza, despiértate con fotos
- Más de 7000 emisoras de radio por Internet
- Pronóstico del tiempo en todo el mundo

Sonido

- Sistema de sonido: estéreo
- Control de volumen: arriba/abajo
- Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves
- Potencia de salida: 8 W RMS

Conectividad

- PC Link: USB 2.0
- Entrada auxiliar

Altavoces

- Controlador. altavoz: Sistema de imanes de neodimio

Potencia

- Alimentación: pila/batería, 100 - 240 V CA, 50/60 Hz
- Tipo de pila: Tamaño AA (LR6)
- Número de pilas: 4
- Duración de la batería: 8 hora

Dimensiones

- Peso bruto: 1,33 kg
- Peso de la caja principal: 3,03 kg
- Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 210 x 150 x 135 mm
- Dimensiones de la caja principal: 300 x 240 x 145 mm
- Cantidad en la caja principal: 2
- Peso: 0,96 kg

Accesorios

- Cables/Conexión: Cable de conexión MP3, Cable USB

Cómodas funciones

- Dispositivo de carga: iPhone

Destacados

refuerzo dinámico de graves (DBB)



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con solo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.

Altavoces de neodimio

El neodimio es el mejor material para crear un potente campo magnético capaz de incrementar la sensibilidad en una bobina móvil, mejorar la respuesta de graves y ofrecer una calidad de sonido pura y equilibrada.

Sincronización del PC

¡Conéctalo, escúchalo, sincronízalo y cárgalo! Sumérgete en tu música preferida de iPod o iPhone mientras éste se carga y se sincroniza con el PC a través de USB. Disfruta de un sonido de calidad superior con una comodidad literalmente imbatible. Deja que las mejores canciones suenen y suenen sin que se agote la batería.



Fecha de emisión
2016-05-15

Versión: 9.0.8

12 NC: 8670 000 61557
EAN: 87 12581 53459 2

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com