

Philips
Lettoce DVD portatile

Doppio schermo LCD da 7"



PET719



Condividi i tuoi film preferiti

con un secondo schermo LCD TFT

Condividi il divertimento anche in movimento con il doppio display LCD TFT da 7" del Philips PET719! È sufficiente collegare il secondo schermo per condividere film in DVD/DivX o foto JPEG: perfetto per l'automobile. Dotato di comodo sistema di montaggio per auto.

Divertimento AV anche mentre viaggi

- Riproduci film in DVD, DVD+/-R e DVD+/-RW, (S)VCD, DivX®, MPEG4
- Riproduce brani musicali su MP3-CD, CD e CD-RW
- Condividi i file immagine JPEG con Picture CD

Visione perfetta da qualsiasi angolo

- Display LCD TFT a colori da 7" per immagini di alta qualità
- Guarda i film in formato widescreen 16:9
- Condividi i filmati con il doppio display LCD TFT
- Altoparlanti qualità stereo incorporati

Per la massima praticità

- Fino a 2 ore di riproduzione con la batteria ricaricabile*
- Adattatore auto e telecomando compatto
- Montaggio per auto semplice

PHILIPS

In evidenza

Riproduci DVD, DivX e MPEG4

Il supporto DivX[®] ti consente di vedere video codificati in formato DivX[®] stando comodamente seduto in salotto. Il formato DivX[®] è una tecnologia di compressione video basata su MPEG4 che permette di salvare su supporti, quali CD-R/RW, schede di memoria e DVD, file di grandi dimensioni contenenti film, trailer o video musicali. I CD DivX[®] possono essere riprodotti su lettori DVD, registratori DVD e sistemi Home Theater.

MP3-CD, CD e CD-RW

MP3 è una rivoluzionaria tecnologia di compressione che consente di ridurre di 10

volte file musicali digitali di grandi dimensioni senza comprometterne la qualità audio. Su un unico CD è possibile memorizzare fino a 10 ore di musica.

Condivisione di picture CD (JPEG)

La riproducibilità multiformato consente di visualizzare foto anche su dispositivi portatili e di riprodurre la maggior parte dei formati dei dischi, garantendo la massima compatibilità e la massima soddisfazione.

Doppio display LCD TFT

Il doppio schermo consente di visualizzare video o immagini contenuti nel lettore DVD

portatile. È sufficiente collegare e montare gli schermi sui poggiatesta dell'automobile. Ora potrai guardare con amici e parenti i tuoi DVD preferiti e le foto JPEG comodamente seduto sui sedili posteriori.

Elegante montaggio per auto

Per divertirti in ogni momento, porta sempre con te il lettore DVD. Un esclusivo sistema di montaggio per auto garantisce semplicità d'uso, grazie a un supporto di rilascio rapido che consente una facile rimozione del lettore quando non viene utilizzato. È possibile rimuovere il lettore DVD portatile lasciando in auto solo il supporto di montaggio.



Specifiche

Immagine/Display

- Tipo di display: LCD TFT
- Dim. diagonale schermo (pollici): 7 pollici
- Risoluzione: 480(L) x 234(A) x 3 (RGB)
- Luminosità: 200 cd/m²
- tipo schermo LCD: Polarizzatore antiriflesso
- Fattore di contrasto (tipico): 250:1
- Area di visualizzazione effettiva: 154,1 x 86,6 mm
- Pixel Pitch: 0,107 (L) x 0,370 (A) mm
- Tempo di risposta (tipico): 30 ms

Audio

- Potenza in uscita: 250 mW RMS (altoparlanti incorporati)
- Potenza in uscita (RMS): 10mW RMS (auricolari)
- Rapporto segnale/rumore: > 80 dB (auricolari), > 62 dB (altoparlanti incorporati)

Riproduzione video

- Supporti di riproduzione: DVD, CD immagini, SVCD, CD video, DVD-R/-RW, CD-MP3, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Modalità riproduzione dischi: ripetizione A-B, Angolo, Menu disco, Indietro veloce, Avanzamento veloce, OSD, Ripetizione, Ripetizione casuale, Indietro piano, Avanti piano, Zoom
- Sistema riproduzione videodischi: NTSC, PAL
- Formati di compressione: DivX, MPEG4

Riproduzione audio

- Formato di compressione: Dolby Digital, MP3
- Velocità trasmissione MP3: 32 - 320 kbps
- Supporti di riproduzione: CD, CD-RW, CD-MP3, CD-R
- Sistemi file supportati: ISO-9660, Joliet

Connettività

- Ingresso CC: 9V
- Jack per cuffia: 2 cuffie stereo da 3,5 mm
- Uscita AV: Composite (CVBS) x1

Funzioni utili

- Indicatore di ricarica della batteria
- Antiurto

Accessori

- Adattatore CA/CC: DC-in 9 V (110-240 V, 50/60 Hz)
- Cavi: 1 x cavi AV
- Kit per auto: AY4128 (Adattatore per accendisigari, 12 V CC)
- Telecomando: Telecomando sottile AY5508
- Manuale dell'utente: 16 lingue
- Cavo alimentazione: 1 pz.
- Secondo schermo LCD: LCD TFT da 7" x 1 pz.
- Comodo da montare sull'auto: 2 pz.

Alimentazione

- Tipo di batteria: Batteria incorporata

Dimensioni

- Dimensioni scatola principale: 255 x 308 x 355 mm
- Quantità scatole principali: 3
- Peso scatola principale: 7,21 Kg
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 345 x 295 x 83 mm
- Tipo di imballaggio: D-box
- Dimensioni prodotto (L x A x P): 203 x 40,4 x 149 mm
- Peso del prodotto: 1,2 Kg



Data di rilascio
2017-04-05

Versione: 1.0.4

12 NC: 8670 000 37106
EAN: 87 12581 39564 3

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com